

RUGER 10/22® CHASSIS M-LOK - MIDWEST INDUSTRIES CHASSIS M-LOK W/13" HANDGUARD FOR RUGER 10/22 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Midwest Industries présente son châssis conçu pour le Ruger® 10/22® à canon fixe ! Ce modèle de châssis est compatible avec le Ruger® 10/22® et ses clones. Disponible en deux longueurs différentes, le châssis est proposé en 8" ou 13". Il est fabriqué en aluminium 6061 et anodisé avec un revêtement dur pour une belle finition noire. Il s'agit d'un châssis léger et au profil mince qui dispose de deux prises QD anti-rotation et de fentes M-LOK pour une personnalisation facile. Design léger avec un profil mince. Design de flottement libre véritable. Boulon et clé de montage inclus. Longueur totale de 8" ou 13". Diamètre intérieur de 1,290". Deux prises QD anti-rotation intégrées. Comprend 8 côtés de fentes M-Lok™. Rail M-Lok™ en polymère à 5 fentes inclus. Poids de 7,3 oz (8") et 9,9 oz (13") installé. Construction en aluminium 6061, anodisé de type 3 pour une durée de vie prolongée. Entièrement décharné pour une prise en main non abrasive et confortable. 100 % fabriqué en Amérique.



Caractéristiques

- Nom: [MIDWEST INDUSTRIES CHASSIS M-LOK W/13" HANDGUARD FOR RUGER 10/22 BLACK](#)
- Fabricant: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- Référence: 100040594
- N° fabr.: MI-1022-FC13
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Modèle: 10/22
- Poids: 9.9 oz
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.921kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 425mm
- UPC: 812102032755

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Châssis Ruger 10/22 MLOK de Midwest Industries](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Châssis Ruger 10/22 MLOK de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Ruger 10/22 MLOK de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre carabine Ruger 10/22 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'installation.
- Ne modifiez pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, contactez un professionnel.

Précautions Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le Ruger 10/22 et le châssis.
- Assurezvous que le châssis est correctement installé avant d'utiliser la carabine.
- Ne laissez jamais la carabine chargée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que la carabine est déchargée et sécurisée.
- Retrait de l'ancien châssis:** Si vous remplacez un châssis existant, retirezle soigneusement en suivant les instructions du fabricant.
- Installation du châssis:**
 - Alignez le châssis avec le récepteur de la carabine.
 - Utilisez le boulon et la clé de montage fournis pour fixer le châssis en place.
 - Assurezvous que le châssis est bien fixé et ne présente aucun jeu.
- Vérification:** Une fois installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées et que le châssis est stable.

Utilisation

- Avant d'utiliser la carabine, familiarisezvous avec toutes les fonctionnalités du châssis.
- Utilisez les prises QD antirotation pour fixer des accessoires si nécessaire.
- Profitez des fentes MLOK pour personnaliser votre configuration selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Midwest Industries ou contacter leur service client. Assurezvous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via le système Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer une utilisation sécurisée et efficace de votre châssis Ruger 10/22 MLOK. Merci de votre attention à la sécurité et à la performance de votre équipement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr