

AR-15 EJECTOR ROLL PIN - BROWNELLS BRN AR-15 BOLT EJECTOR ROLL PIN, STEEL

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Ejecteur](#) > [Goupilles Ejecteur](#)

Goupille de remplacement Ejector Roll Pin OEM pour AR-15/M16.



Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN AR-15 BOLT EJECTOR ROLL PIN, STEEL](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 100040959
- N° fabr.: AZ-0006
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 050806029644

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Goupille de Remplacement Ejector Roll Pin AR15](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Goupille de Remplacement Ejector Roll Pin AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la goupille de remplacement Ejector Roll Pin pour votre AR15/M16 de BROWNELLS. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la goupille et remplacezla si elle présente des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- En cas d'accident ou d'incident impliquant ce produit, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou du retrait de la goupille.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne forcez pas la goupille lors de l'installation ; assurezvous qu'elle s'insère facilement.
- Si vous ressentez une résistance excessive, vérifiez l'alignement de la goupille et de l'éjecteur.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé ou en cours d'installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer.
- Rassemblez les outils nécessaires : un marteau et un poinçon en acier.

2. Installation :

- Alignez la goupille avec le trou de l'éjecteur.
- Utilisez le poinçon pour guider la goupille dans le trou.
- Tapotez doucement avec le marteau pour insérer la goupille jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Vérifiez que la goupille est bien fixée et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Testez le mécanisme de l'éjecteur après l'installation pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- Nettoyez régulièrement la zone autour de la goupille pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.

Instructions d'Élimination

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les centres de recyclage ou de collecte des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de fournir toutes les informations nécessaires concernant votre produit.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre goupille de remplacement Ejector Roll Pin AR15.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr