

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 200 ROUND BLUE

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 223-RUGER 6X47 200 ROUND BLUE
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 100041693
- Mfr. No.: RS200-24
- Cartridge: 223 Remington,5.56 mm NATO
- Color: Clear Blue
- Rounds: 200
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.431kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 026057238241

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are aware of the following safety guidelines:
 - This product is designed for the storage of rifle ammunition only.
 - Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized persons.
 - Inspect the product regularly for damage or wear. Do not use if damaged.
 - Store in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
 - Do not overload the ammo box beyond its capacity of 200 rounds.

Specific Safety Precautions for Use

- Follow these precautions to ensure safe use:
 - Always handle ammunition with care and ensure that it is stored securely.
 - Keep the ammo box closed when not in use to prevent accidental spills.
 - Do not use the ammo box for any purpose other than storing ammunition.
 - Avoid exposing the ammo box to extreme temperatures or harsh chemicals.
 - If you notice any signs of wear or damage, discontinue use immediately and replace the product.

Instructions for Installation and Usage

- To use the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES safely, follow these steps:
 1. **Loading the Ammo Box:**
 - Open the flip top lid carefully.
 - Load ammunition into the box, ensuring it does not exceed the 200round capacity.
 - Use the provided load label to record load and sight data for future reference.
 2. **Securing the Ammo Box:**
 - Close the flip top lid securely.
 - Ensure the SnapLock latch is engaged to prevent accidental opening.
 3. **Storing the Ammo Box:**
 - Place the ammo box in a designated storage area that is dry and wellventilated.
 - Avoid stacking heavy items on top of the ammo box.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES responsibly:
 - When the product is no longer needed or is damaged beyond use, dispose of it in accordance with local regulations.
 - Check for recycling options in your area for polypropylene materials.
 - Do not incinerate or expose the product to open flames.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or concerns regarding the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please refer to the contact point provided on the packaging or product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Always prioritize safety and remain informed about the product's proper handling and storage. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES

Introduction

Merci d'avoir choisi les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES de MTM CASEGARD. Ce produit a été conçu pour assurer la sécurité et la commodité lors de vos séances de tir. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Gardez les boîtes de munitions hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de la boîte pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne surchargez pas la boîte au-delà de sa capacité maximale de 200 cartouches.
- Ne laissez pas les munitions à la lumière directe du soleil ou dans des environnements humides.
- En cas de défaillance de la boîte, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Munitions :**
 - Toujours manipuler les munitions avec précaution.
 - Ne jamais pointer le canon d'une arme à feu vers soi ou vers autrui.
- **Utilisation de la Boîte :**
 - Assurez-vous que le loquet SnapLock est bien fermé avant de transporter la boîte.
 - Évitez de secouer la boîte pendant le transport pour prévenir les renversements accidentels.
- **Étiquetage et Chargement :**
 - Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée.
 - Assurez-vous que les cartouches sont correctement rangées et ne se touchent pas.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

- **Installation :**
 - Aucun assemblage n'est requis. La boîte est prête à l'emploi dès que vous la recevez.
- **Chargement des Munitions :**
 - Ouvrez le couvercle de la boîte en soulevant la charnière.
 - Placez les cartouches dans les compartiments prévus à cet effet, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 200 cartouches.
 - Fermez le couvercle et assurez-vous que le loquet SnapLock est sécurisé.
- **Utilisation :**
 - Utilisez la boîte pour stocker vos munitions de manière sécurisée.
 - Ne pas exposer la boîte à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la boîte avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des munitions.
- Si la boîte est endommagée, contactez un centre de recyclage approprié pour obtenir des conseils sur la mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute communication.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres. Profitez de votre expérience de tir en toute sécurité avec les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES de MTM CASEGARD.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e praticità durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o rottura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con le specifiche indicate sulla scatola.
- Non sovraccaricare la scatola con più munizioni di quelle raccomandate.
- Assicurati che la chiusura SnapLock sia ben fissata per evitare fuoriuscite accidentali.
- Evita di esporre la scatola a temperature estreme o a condizioni ambientali avverse.
- Non utilizzare la scatola per trasportare munizioni danneggiate o difettose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto

- Prima di utilizzare la scatola, verifica che non ci siano crepe o deformazioni.

2. Caricamento delle Munizioni

- Apri la scatola utilizzando la cerniera meccanica.
- Carica le munizioni nella scatola, assicurandoti che siano disposte in modo ordinato.
- Chiudi la scatola assicurandoti che la chiusura SnapLock sia completamente attivata.

3. Utilizzo della Scatola

- Utilizza la scatola per riporre e trasportare munizioni in modo sicuro.
- Utilizza l'etichetta fornita per registrare i dati di caricamento e di mira.

4. Manutenzione

- Pulisci la scatola con un panno umido e asciugala completamente dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare detergenti abrasivi o sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se possibile, ricicla il prodotto presso le strutture di raccolta appropriate.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Grazie per aver scelto MTM CASEGARD. La tua sicurezza è la nostra priorità.