

MULTITASKER TWIST - BURNT BRONZE

Fits In Your Pocket - A Tool Set For In-The-Field Gun Repairs & Tweaks

The ultra-compact MultiTasker Twist fits in your pocket like a pen and packs a bunch of critical maintenance/adjustment tools for your "modern sporting rifle" and other guns. It's built around a versatile 1/4" hex driver socket for the 10 bits that come with the Twist: 3/16" & 3/32" slotted, No. 1 Phillips, T10 & 15 Torx, and 3/16", 9/64", 1/8", 7/64" & 3/32" hex. (Bits are stored in the included rubber carrier strip.) You also get a 3/32" pin punch, a radial carbon scraper, heavy duty brass dental pick, an Aimpoint red dot sight turret adjuster, M16A2 style FSP adjustment tool, and a pocket clip that doubles as a light-duty slotted screwdriver. Built to last, too - housing of machined 6061 T6 aluminum, with a durable Type III military-style hardcoat anodized finish.



Attributes

- Name: MULTITASKER TWIST - BURNT BRONZE
- Manufacturer: MULTI-TASKER
- Product no.: 100042547
- Mfr. No.: 88721
- Color: -
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MULTITASKER TWIST](#)
- [English: MultiTasker Twist Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MULTITASKER TWIST](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu MULTITASKER TWIST](#)
- [Suomi: MULTITASKER TWIST TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro použití produktu MULTITASKER TWIST](#)

Sicherheitshinweise für den MULTITASKER TWIST

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den MULTITASKER TWIST entschieden hast. Dieses kompakte MultiWerkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Wartung und Anpassung deines "modern sporting rifle" und anderer Waffen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass du beim Arbeiten mit dem Werkzeug geeignete Schutzausrüstung trägst, z. B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die mitgelieferten Bits und Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du das Werkzeug nicht überlastest, insbesondere bei der Verwendung des 1/4" SechskantTreiberbuchse.
- Halte das Werkzeug sauber und trocken, um Korrosion zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Achte darauf, dass du das Werkzeug nicht mit übermäßigem Druck verwendest, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Werkzeugs

- Überprüfe das Werkzeug auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass alle Bits korrekt im Gummiträger verstaut sind.

2. Verwendung des Werkzeugs

- Wähle das passende Bit für deine Anwendung aus.
- Setze das Bit in die 1/4" SechskantTreiberbuchse ein und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Führe die erforderlichen Wartungs oder Anpassungsarbeiten durch, indem du das Werkzeug vorsichtig und kontrolliert verwendest.
- Nach der Verwendung, entferne das Bit und lagere das Werkzeug an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stelle sicher, dass du alle Teile des Werkzeugs ordnungsgemäß entsorgst, um die Umwelt zu schützen.
- Überprüfe, ob es spezielle Sammelstellen für die Entsorgung von Werkzeugen in deiner Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts nicht zögerst, Hilfe zu suchen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die sichere Verwendung des MULTITASKER TWIST zu gewährleisten. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzerlebnis zu garantieren.

MultiTasker Twist Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MultiTasker Twist Burnt Bronze. This ultracompact multitool is designed for maintenance and adjustment of your modern sporting rifle and other firearms. To ensure your safety and the proper use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the MultiTasker Twist by following these guidelines:
 - Use the tool only for its intended purpose.
 - Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear.
 - Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
 - Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
 - Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
 - Stay updated on product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the MultiTasker Twist, please observe the following precautions:
 - Be cautious while using sharp tools such as the pin punch and dental pick to avoid injury.
 - Ensure that your hands are dry and free from oil or grease when handling the tool.
 - Use the hex driver socket and bits carefully to avoid stripping or damaging screws.
 - Do not apply excessive force when using the tool to prevent breakage or injury.
 - Store the tool in a safe location after each use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

- To use the MultiTasker Twist effectively, follow these steps:

1. Selecting the Bit:

- Choose the appropriate bit for your task from the included set.
- Ensure the bit is securely attached to the 1/4" hex driver socket.

2. Using the Tool:

- For slotted screws, use the slotted bits (3/16" & 3/32").
- For Phillips screws, use the No. 1 Phillips bit.
- For Torx screws, use T10 or T15 Torx bits.
- For hex screws, select from the 3/16", 9/64", 1/8", 7/64", or 3/32" hex bits.

3. Using the Additional Tools:

- To use the pin punch, ensure the tool is stable and apply gentle pressure to avoid injury.
- Use the radial carbon scraper with caution to maintain the integrity of your firearm.
- The heavyduty brass dental pick can be used for cleaning; avoid using it on sensitive surfaces.
- The Aimpoint red dot sight turret adjuster should be used as per the manufacturer's specifications.
- The M16A2 style FSP adjustment tool is specifically designed for that firearm model; ensure compatibility before use.

4. After Use:

- Clean the tool after each use to maintain its performance and longevity.
- Store the tool in the included rubber carrier strip to keep bits organized and secure.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the MultiTasker Twist is essential:
 - Do not dispose of the tool in regular household waste.
 - Follow local regulations for the disposal of metal and electronic products.
 - Consider recycling options for the aluminum housing and other components.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the MultiTasker Twist, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit the official website for support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your MultiTasker Twist. Thank you for your attention to these guidelines.

Guide de Sécurité pour le MULTITASKER TWIST

Introduction

Merci d'avoir choisi le MULTITASKER TWIST. Ce multioutil ultracompact est conçu pour faciliter l'entretien et les ajustements de votre "fusil de sport moderne" et d'autres armes. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le MULTITASKER TWIST conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser l'outil dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir les accidents.
- Ne modifiez pas l'outil ou n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les embouts appropriés pour chaque tâche afin d'éviter des blessures.
- Ne forcez pas l'outil au-delà de ses capacités. Si un embout ne s'insère pas facilement, ne le forcez pas.
- Lorsque vous utilisez le poinçon à goupille ou d'autres outils pointus, faites preuve de prudence pour éviter les blessures.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des zones de travail lorsque vous utilisez l'outil.
- Portez des lunettes de sécurité si vous effectuez des travaux qui pourraient générer des débris.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification de l'Outil:** Avant chaque utilisation, inspectez le MULTITASKER TWIST pour vous assurer qu'il est en bon état.
2. **Choix de l'Embout:** Sélectionnez l'embout approprié pour la tâche à accomplir. Les embouts sont rangés dans la bande en caoutchouc fournie.
3. **Utilisation du Socket:** Insérez l'embout choisi dans le socket de driver hexagonal de 1/4". Assurez-vous qu'il est bien fixé.
4. **Utilisation de l'Outil:** Utilisez l'outil pour réaliser les ajustements nécessaires. N'oubliez pas de suivre les précautions de sécurité spécifiques.
5. **Rangement:** Après utilisation, rangez l'outil dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le MULTITASKER TWIST avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des outils en métal et en plastique.
- Si l'outil est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, envisagez de le retourner au fabricant pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter du MULTITASKER TWIST en toute sécurité et efficacement. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité concernant ce produit. Pour signaler un produit dangereux ou pour toute autre préoccupation, veuillez contacter les autorités compétentes.

Instrukcja bezpieczeństwa produktu MULTITASKER TWIST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MultiTasker Twist. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj MultiTasker Twist zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzi i końcówek, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z narzędzi, takie jak okulary ochronne.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu produktu odpowiednim służbom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj używania MultiTasker Twist w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Nie używaj narzędzi do celów, do których nie są przeznaczone, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Upewnij się, że narzędzia są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej siły aplikowanej na narzędzia, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Przechowuj końcówki w dołączonym gumowym pasku, aby uniknąć ich zgubienia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że MultiTasker Twist jest czysty i sprawny.
- Wybierz odpowiednią końcówkę do zadania, które zamierzasz wykonać.

2. Używanie narzędzi:

- Wsuń wybraną końcówkę do gniazda napędu hex 1/4".
- Użyj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, na przykład:
 - Użyj końcówki szczelinowej do wkręcania lub wykręcania śrub.
 - Użyj przebijaka do pinów do precyzyjnego wbijania.
 - Użyj narzędzi do regulacji celowników i innych elementów broni.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy oczyść narzędzie z zanieczyszczeń.
- Zdejmij końcówkę i przechowuj ją w gumowym pasku.
- Przechowuj MultiTasker Twist w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na elementy, które mogą być recyklingowane, takie jak metalowe części.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub organizacjami zajmującymi się ochroną konsumentów w Twoim kraju.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom. Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i korzystanie z MultiTasker Twist!

MULTITASKER TWIST TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit MULTITASKER TWIST monitoimityökalun. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan monipuolisia työkaluja, jotka mahtuvat helposti taskuusi. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin, jotka eivät ole suositeltuja.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Pidä työkalu puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti. Poista lika ja pöly, jotta se toimii optimaalisesti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa bittityyppiä työkalun mukana tulevasta bitistä. Väärän bittityypin käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Käytä työkalua tasaisella ja vakaalla pinnalla. Vältä käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä liiallista painetta työkalua käytettäessä. Liiallinen voima voi vahingoittaa työkalua tai aiheuttaa loukkaantumisia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti kun käytät työkaluja, jotka voivat aiheuttaa sirpaleita tai teräviä reunoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Tarkista, että kaikki tarvikkeet ovat mukana ja kunnossa.
2. **Bitin vaihtaminen:**
 - Irrota käytettävissä oleva bitti.
 - Valitse haluamasi bitti ja aseta se paikalleen.
 - Varmista, että bitti on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
3. **Työkalun käyttö:**
 - Valitse oikea työkalu ja aseta se kohteeseen.
 - Kierrä tai paina työkalua kevyesti, kunnes se suorittaa halutun toiminnon.
 - Varmista, että työkalua käytetään vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
4. **Työkalun säilyttäminen:**
 - Puhdista työkalu käytön jälkeen.
 - Säilytä työkalu mukana tulevassa kumikannattimessa tai muussa turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta kotitalousjätteiden joukkoon, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätyskeskukseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Ota huomioon

- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen mahdolliset palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalta.

Kiitos, että käytät MULTITASKER TWIST monitoimityökalua turvallisesti ja vastuullisesti!

Návod na bezpečnostní pokyny pro použití produktu MULTITASKER TWIST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MULTITASKER TWIST. Tento multifunkční nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní použití při údržbě a úpravách vaší moderní sportovní pušky a dalších zbraní. V tomto dokumentu najdete důležité informace o bezpečnosti, pokyny pro použití a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní opatření a používejte ochranné vybavení, pokud je to nutné.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodného zdroje, který splňuje bezpečnostní požadavky EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je MULTITASKER TWIST v dobrém stavu a bez mechanických poškození.
- Při práci s nástrojem se vyhněte kontaktu s očima a citlivými oblastmi.
- Dodržujte doporučené postupy pro údržbu a čištění nástroje.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než k jakým je určen.
- Při používání nástroje dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným ostrými hranami nebo pohyblivými částmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Před prvním použitím si důkladně prostudujte všechny dostupné bity a jejich určení.
2. Ujistěte se, že bity jsou správně zasunuty do 1/4" hex ovladače.
3. Používejte nástroj na rovné a stabilní ploše, abyste minimalizovali riziko úrazu.
4. Při používání klipu na kapsu zajistěte, aby byl správně upevněn k oblečení, aby nedošlo k jeho ztrátě.
5. Po každém použití důkladně vyčistěte nástroj a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech a ekologických normách.
- Nástroj a jeho součásti by měly být recyklovány, pokud je to možné, nebo zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.