

EVERY DAY CARRY PISTOL BACKPACKS - GEISSELE AUTOMATICS

EVERY DAY CARRY PISTOL BACKPACK BLACK

[Secours & Survie](#) > [Sac à Dos & Sac](#) > [Sacs à Dos](#)

Le sac à dos Geissele Everyday Carry Pistol Backpack vous permettra d'être équipé avec tout le nécessaire lors de vos déplacements. Que ce soit pour aller au travail, faire une randonnée d'une journée ou vous rendre sur le stand de tir, le sac à dos Geissele EDC Pistol sera toujours prêt à vous aider à transporter discrètement votre équipement et votre CCW où que vous en ayez besoin. Pour un pack EDC, une priorité absolue est toujours l'espace utilisable et productif, associé à une durabilité robuste. Dans cet esprit, le sac Geissele, extrêmement durable et résistant à l'eau, est équipé de plusieurs caractéristiques pour maximiser vos capacités tout en maintenant un profil bas. Parmi les caractéristiques clés, on trouve une poche située vers le haut du sac avec une coque extérieure rigide, qui protège vos lunettes de soleil et votre équipement plus fragile des dommages tout en restant facilement accessible. Un panneau arrière spacieux peut transporter une variété d'équipements et est fourni avec une housse rembourrée amovible de 15", qui peut accueillir un ordinateur portable de taille moyenne ou même une plaque de protection de niveau 4 SAPI. L'étui amovible inclus, facilement accessible, situé dans un compartiment de port dissimulé à faible visibilité, gardera votre pistolet en sécurité et prêt à l'emploi. Ce sac offre une polyvalence infinie pour ceux qui souhaitent être prêts à toute situation. Restez confortable, discret et confiant avec le sac à dos Geissele EDC.

CARACTÉRISTIQUES Capacité de 28 litres (y compris les poches extérieures) Housse rembourrée amovible avec poignée de transport, compatible avec une plaque en céramique de niveau 4 ou un ordinateur portable de 15" Compartiment de port dissimulé ambidextre, avec étui Geissele facilement ajustable inclus, conçu pour s'adapter à la plupart des pistolets et être facilement positionné et sécurisé dans le compartiment Poche supérieure à accès rapide, coque rigide, avec doublure douce pour objets de valeur, lunettes de soleil et outils Housse de tablette rembourrée en mousse avec doublure douce Plusieurs poches organisatrices, parfaites pour les portefeuilles, clés, munitions, etc. Sangle MOLLE intérieure Mur en tissu avec crochet et boucle interne Points de fixation pour mousqueton extérieur Compartiment arrière à plat pour un voyage aérien compatible avec la TSA Deux poches avant pour ranger des outils de terrain, des kits de nettoyage, des téléphones, des câbles de chargement, des cartes de visite, des chargeurs, etc. Poche pour bouteille extensible, parfaite pour la plupart des tailles de bouteilles Maille d'air respirante et panneau arrière rembourré Air Track pour circulation d'air et confort CONSTRUCTION Poids 3,9 LBS Dimensions extérieures : 19""H x 13""W x 8 1/2""D Dimensions du compartiment de port dissimulé : 8""H x 8 1/2 ""W x 3"D Longueur diagonale de 11"" Dimensions du compartiment principal : 19""H x 13""W x 6 5/16 ""D, Longueur diagonale de 19 1/2"" Tissu en Cordura et poly mélange Ripstop de 1260 Denier, avec revêtement DWR résistant à l'eau Fermetures éclair YKK Tirettes de fermeture éclair en Hypalon rivetées Poignées de transport rembourrées en mousse sur le dessus et sur les côtés Coutures renforcées en nylon avec arrêts de fermeture éclair en Hypalon Accents en Hypalon renforcés sur les coutures de la sangle d'épaule Sangle de sternum ajustable Sangle en nylon de 1" avec sangles de compression inférieures Poche externe pour bouteille en matériau extensible Lycra Sangles d'épaule inclinées qui épousent vos épaules et l'arrière de votre cou pour un confort et un soulagement, renforcées dans le panneau arrière avec des accents en Hypalon



Caractéristiques

- Nom: GEISSELE AUTOMATICS EVERY DAY CARRY PISTOL BACKPACK BLACK
- Fabricant: GEISSELE AUTOMATICS
- Référence: 100042580
- N° fabr.: 24-004B
- Couleur: Noir
- Dimensions: 19" x 13" x 8.5"
- Poids: 3.9 lbs
- Taille: Moyen
- Poids du colis: 1.76kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 381mm
- Longueur d'expédition: 546mm
- UPC: 817953028872

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Sac à Dos Geissele Everyday Carry Pistol](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Sac à Dos Geissele Everyday Carry Pistol

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac à dos Geissele Everyday Carry Pistol. Ce produit est conçu pour vous offrir une solution pratique et sécurisée pour transporter votre équipement. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser votre sac à dos.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac à dos est utilisé uniquement pour son usage prévu, soit le transport d'équipements personnels et d'armes à feu conformément aux lois en vigueur.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac à dos pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. N'utilisez pas un sac endommagé.
- Gardez le sac à dos hors de portée des enfants, sauf si un adulte supervise son utilisation.
- Évitez de surcharger le sac à dos pour garantir un transport sécurisé et confortable.
- Familiarisez-vous avec les lois locales concernant le transport d'armes à feu et d'équipements connexes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous transportez une arme à feu, assurez-vous qu'elle est déchargée et sécurisée dans l'étui prévu à cet effet.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance dans le sac à dos.
- Utilisez les poches et compartiments du sac à dos pour organiser vos équipements de manière sécurisée.
- Ne placez pas d'objets fragiles ou de valeur dans des poches où ils pourraient être endommagés.
- En cas de détection de dommages ou de défauts, cessez immédiatement l'utilisation du sac à dos et contactez le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Déballez soigneusement le sac à dos et vérifiez qu'il ne présente aucun dommage.
- Ajustez les sangles d'épaule et la sangle de sternum pour un ajustement confortable.
- Familiarisez-vous avec les différents compartiments et poches du sac à dos.

Utilisation

- Pour accéder à votre équipement, ouvrez les compartiments du sac à dos avec précaution.
- Utilisez la poche supérieure à accès rapide pour vos objets de valeur comme les lunettes de soleil.
- Placez votre ordinateur portable ou votre plaque de protection dans le compartiment rembourré.
- Assurez-vous que toutes les fermetures éclair sont complètement fermées avant de transporter le sac à dos.
- Lorsque vous n'utilisez pas le sac à dos, rangez-le dans un endroit sec et frais.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac à dos arrive en fin de vie, éliminez-le de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en tissu et en plastique.
- Ne jetez pas le sac à dos dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac à dos Geissele Everyday Carry Pistol, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre sac à dos Geissele Everyday Carry Pistol. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr