

SCREW-LOCKING CARABINER - BLACKHAWK SCREW-LOCKING CARABINER

[Secours & Survie](#) > [Outils](#) > [Mousquetons](#)

CARABINER À VERROUILLAGE PAR VIS BK 7/16 EN ALUMINIUM D 31



Caractéristiques

- Nom: [BLACKHAWK SCREW-LOCKING CARABINER](#)
- Fabricant: [BLACKHAWK](#)
- Référence: 100043782
- N° fabr.: 98LC01BK
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 102mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK. Ce produit est conçu pour assurer la sécurité lors de l'escalade, du camping, et d'autres activités de plein air. Il est essentiel de lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le mousqueton est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures, de déformations ou d'autres dommages visibles.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale spécifiée par le fabricant.
- Ne modifiez pas le mousqueton de quelque manière que ce soit.
- Gardez le mousqueton hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le mousqueton dans des environnements corrosifs ou extrêmes, sauf s'il est spécifiquement conçu pour cela.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à le retirer de l'utilisation et à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le mousqueton est correctement verrouillé avant de l'utiliser. Vérifiez que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.
- Ne jamais utiliser le mousqueton pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez les chocs violents ou les impacts sur le mousqueton pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le mousqueton pour la suspension de charges lourdes si vous n'êtes pas formé à le faire.
- Si vous utilisez le mousqueton dans des situations de sauvetage, assurez-vous d'avoir reçu une formation adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Mousqueton :

- Inspectez le mousqueton pour détecter tout dommage.
- Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.

2. Utilisation du Mousqueton :

- Ouvrez le mousqueton en dévissant le verrou.
- Fixez le mousqueton à l'élément souhaité (corde, harnais, etc.).
- Fermez le mousqueton en vissant le verrou jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

3. Sécurité :

- Testez le mousqueton après l'installation pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- Ne tirez pas sur le mousqueton de manière excessive pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le mousqueton n'est plus utilisable ou en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature.
- Déposez-le dans un point de collecte de déchets approprié ou suivez les directives locales pour le recyclage des métaux.
- Assurez-vous que le mousqueton ne peut pas être réutilisé pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage. Vous pouvez également consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée de votre Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr