

AR-15 ICONIC TRIGGER - RISE ARMAMENT AR-15 ICONIC TRIGGER DROP-IN TWO STAGE 3LBS GRAY

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

L'ICON de Rise est un déclencheur à deux étages à double lame pour AR-15. Deux étapes entièrement indépendantes offrent le retour d'information et la sensation d'un déclencheur à deux étages avec la netteté et la rapidité d'un déclencheur à un seul étage. lame de déclenchement large et confortable. Première étape fluide, mur distinct entre la première et la deuxième étape, pratiquement aucune surcourse sur la deuxième étape, rupture ultra nette, réinitialisation tactile rapide sur laquelle tu peux compter, marteau puissant et fiable, installation simple, y compris des goupilles anti-démontage gratuites, 1,5 lbs pour la première étape, 1,5 lb pour la deuxième étape, brevets en attente.



Caractéristiques

- Nom: [RISE ARMAMENT AR-15 ICONIC TRIGGER DROP-IN TWO STAGE 3LBS GRAY](#)
- Fabricant: [RISE ARMAMENT](#)
- Référence: 100044057
- N° fabr.: T22-GRY
- Finition: Gris
- Style: 2-Etapes
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 108mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le déclencheur AR15 ICONIC TRIGGER RISE ARMAMENT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le déclencheur AR15 ICONIC TRIGGER RISE ARMAMENT

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur à deux étages AR15 ICONIC TRIGGER de RISE ARMAMENT. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir précise et agréable. Cependant, il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation du produit, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne tirez jamais avec le déclencheur si vous n'êtes pas en position de sécurité.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur.
- Ne pointez jamais l'arme vers des personnes ou des animaux, même si vous pensez qu'elle est déchargée.
- Évitez de tirer par temps humide ou dans des conditions de faible visibilité.
- Ne laissez jamais le déclencheur sans surveillance lorsqu'il est installé sur l'arme.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que l'arme est déchargée et que vous travaillez dans un environnement sûr.
- Retrait de l'ancien déclencheur:** Retirez l'ancien déclencheur en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installation:**
 - Placez le déclencheur AR15 ICONIC dans le logement prévu à cet effet.
 - Utilisez les goupilles antidémontage fournies pour sécuriser le déclencheur.
 - Vérifiez que le déclencheur est bien en place et fonctionne correctement avant de le tester.
- Test:** Testez le déclencheur en position de sécurité avant de l'utiliser sur le terrain.

Utilisation

- Tirez en douceur et avec contrôle pour une meilleure précision.
- Soyez conscient des autres autour de vous et des conditions environnantes lors de l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le déclencheur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un professionnel.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Contactez votre centre de recyclage local pour connaître les options d'élimination appropriées.
- Assurezvous que le produit est hors d'usage avant de le jeter pour éviter tout risque d'accident.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE. Ils seront en mesure de vous fournir des informations et de l'assistance concernant le produit.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation du déclencheur AR15 ICONIC TRIGGER. En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience de tir sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr