

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL - 10" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Enhance Your Precision Shooting With an Improved ARCA Rail

An accessory that's growing popular among shooters in the precision world is the ARCA rail, a sliding handguard that allows users to mount bipods, barricade stops and other accessories on a sliding unit that allows for fast, easy adjustment. However, Area 419 saw an issue with this friction lock, noticing that the system can slide under pressure. The company's ARCALock Universal Flat Rail solves this issue while still providing the benefits of the ARCA mechanism. Each Area 419 ARCALock Universal Flat Rail features a proprietary clamp design that mechanically locks the serrated sides of the rail into place, and the unit is backwards-compatible with all standard ARCA-style accessories on the market. Each edge and corner on the unit is radiused, so there's no way to cut or snag on any side of the rail. The entire unit is machined from 6061-T6 aluminum and features a Type 3 hard-coat anodizing. Area 419 designers initially developed its ARCALock Universal Flat Rail with the Manners Composite Stock in mind, but the unit can be used with a range of stocks with an accessible front-action screw or front-attachment point.



Attributes

- Name: 10" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100044857
- Mfr. No.: 419-ALK-UNIV10R
- Attachment: -
- Length: 10
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Quick Detach,M-LOK
- Type: Picatinny
- Delivery weight: 0.318kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 406mm
- UPC: 850002933536

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [English: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Riel ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Plat Universel ARCALOCK d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10"](#)
- [Suomi: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL von AREA 419. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL nur mit kompatiblen ARCAZubehörteilen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL korrekt und sicher an Ihrem Handguard montiert ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt beim Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Klemmen ordnungsgemäß funktionieren und das Zubehör sicher befestigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie die Kanten und Ecken des Produkts sauber, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage der ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

- Wählen Sie eine geeignete Position auf Ihrem Handguard.
- Stellen Sie sicher, dass die Fläche sauber und frei von Schmutz ist.
- Richten Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL so aus, dass die Klemmen an der vorgesehenen Stelle sitzen.
- Ziehen Sie die Klemmen gleichmäßig an, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.

2. Verwendung mit Zubehör

- Montieren Sie Ihr Zubehör (z.B. Bipods, Barricade Stops) gemäß den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Zubehör fest sitzt und keine Bewegung aufweist.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Stabilität des gesamten Systems.

3. Regelmäßige Wartung

- Reinigen Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL regelmäßig mit einem weichen Tuch.
- Überprüfen Sie die Klemmen und die Schiene auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile umgehend, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK Universal Flat Rail. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and adjustable mounting system for various accessories. To ensure your safety and the safety of others, please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the ARCALOCK Universal Flat Rail by following these guidelines:
 - Always inspect the rail and accessories before use for any signs of damage or wear.
 - Use only compatible accessories that are designed for the ARCA system.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Adhere to all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- In case of any product recalls or safety alerts, stay informed by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the ARCALOCK Universal Flat Rail:
 - Always ensure that the rail is securely attached to your firearm before use.
 - Avoid applying excessive force when adjusting the rail or attached accessories.
 - Do not attempt to modify the rail or use it in an unintended manner.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area when using your firearm.
- Special Considerations:
 - This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored securely away from minors.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps to install and use the ARCALOCK Universal Flat Rail safely:

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the frontaction screw or frontattachment point on your stock.
- Align the ARCALOCK Universal Flat Rail with the attachment point.
- Using the proprietary clamp design, secure the rail in place by tightening the clamp until it is firmly locked.
- Doublecheck the installation for stability and security before proceeding.

2. Usage:

- Attach your desired accessories (e.g., bipods, barricade stops) to the rail.
- Make adjustments as necessary, ensuring that all accessories are securely fastened.
- Regularly inspect the rail and attachments during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- When disposing of the ARCALOCK Universal Flat Rail:
 - Follow local regulations for the disposal of aluminum products.
 - If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the ARCALOCK Universal Flat Rail, including safety concerns or product support, please consult your retailer or refer to the manufacturer's website for guidance.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ARCALOCK Universal Flat Rail. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Riel ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Introducción

Gracias por elegir el Riel ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un sistema de montaje seguro y eficiente para accesorios. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y prevenir accidentes. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro y responsable del riel.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén familiarizadas con su uso.
- Inspecciona el riel antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles que puedan comprometer su seguridad.
- Nunca utilices el riel si está dañado o si los accesorios no están correctamente asegurados.
- Usa el producto solo con accesorios compatibles y aprobados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en condiciones adecuadas:** Utiliza el riel en un entorno seguro, evitando áreas con condiciones climáticas extremas o superficies inestables.
- **Manejo del equipo:** Al montar o desmontar accesorios, asegúrate de que el riel esté en una superficie plana y estable.
- **Bloqueo seguro:** Asegúrate de que el mecanismo de bloqueo esté completamente activado antes de usar el riel para evitar deslizamientos.
- **Protección personal:** Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas y protección auditiva, al realizar actividades de tiro.
- **Supervisión:** Si estás utilizando el riel en un entorno donde hay otras personas, asegúrate de que todos estén conscientes de las medidas de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias y de que el área de trabajo esté limpia.
2. **Montaje del riel:**
 - Coloca el riel en la culata de tu rifle, asegurándote de que las superficies de contacto estén limpias.
 - Alinea el riel con el tornillo de acción frontal o el punto de sujeción frontal.
 - Utiliza un destornillador adecuado para apretar el tornillo, asegurándote de que el riel esté firmemente asegurado.
3. **Verificación:** Después de la instalación, verifica que el riel esté bien sujeto y que no haya movimiento.

Uso

1. **Montaje de accesorios:**
 - Selecciona el accesorio que deseas montar en el riel.
 - Asegúrate de que el accesorio sea compatible con el sistema ARCA.
 - Coloca el accesorio en el riel y asegúralo utilizando el mecanismo de bloqueo.
2. **Ajuste:** Ajusta el accesorio según sea necesario para tu comodidad y eficacia.
3. **Prueba de seguridad:** Antes de utilizar el riel en condiciones de tiro, realiza una prueba para asegurarte de que todo esté bien asegurado y funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Cuando ya no necesites el riel, verifica las regulaciones locales sobre el reciclaje de aluminio. La mayoría de los centros de reciclaje aceptan aluminio.
- **Eliminación adecuada:** Si el producto está dañado y no puede ser reciclado, asegúrate de desecharlo de manera responsable, evitando la contaminación del medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Es importante tener a mano la información de contacto del fabricante para cualquier pregunta o inquietud que puedas tener sobre el uso del riel.

Recuerda que seguir estas directrices de seguridad no solo te protege a ti, sino también a quienes te rodean. Gracias por elegir el Riel ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL de Area 419. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable!

Guide de Sécurité du Produit pour le Rail Plat Universel ARCALOCK d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail plat universel ARCALOCK d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir de précision en offrant une solution de montage sécurisée pour vos accessoires. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision d'un adulte.
- Évitez tout contact avec des pièces mobiles lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que le rail est correctement fixé à votre arme avant de l'utiliser.
 - Utilisez uniquement les accessoires compatibles avec le système ARCA.
- **Utilisation :**
 - Ne montez pas d'accessoires qui dépassent les limites de poids recommandées.
 - Évitez d'exercer une pression excessive sur le rail pendant l'utilisation.
- **Entretien :**
 - Nettoyez le rail régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
 - Vérifiez les mécanismes de verrouillage pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Rail :

- Retirez le rail de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Alignez le rail avec le point de montage sur votre arme.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le rail en place. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais ne forcez pas pour éviter d'endommager le matériel.

2. Montage des Accessoires :

- Choisissez les accessoires que vous souhaitez installer (bipieds, arrêts de barricade, etc.).
- Assurez-vous que les accessoires sont compatibles avec le système ARCA.
- Fixez les accessoires au rail en suivant les instructions spécifiques fournies avec chaque accessoire.

3. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez que tous les accessoires sont solidement fixés.
- Utilisez le rail dans un environnement sûr et contrôlé, en respectant toutes les lois et règlements en matière d'armement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour savoir comment éliminer les matériaux en aluminium.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, envisagez de le recycler si cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable du rail plat universel ARCALOCK d'Area 419. Merci de votre attention et bon tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Introduzione

Grazie per aver scelto il rail ARCALock Universal Flat di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo un sistema di montaggio sicuro e regolabile per accessori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto o incidente non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il rail sia montato saldamente prima di utilizzare accessori come bipodi o fermapunti.
- Non sovraccaricare il rail con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi.
- Non tentare di modificare o riparare il rail senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni fornito con il prodotto.

2. Installazione:

- Posiziona il rail ARCALock sulla superficie desiderata, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il rail utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate saldamente.
- Controlla che il rail sia stabile e non si muova.

3. Utilizzo:

- Monta gli accessori desiderati sul rail, seguendo le istruzioni specifiche per ciascun accessorio.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutti gli accessori siano ben fissati prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare un problema di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo rail ARCALock Universal Flat di Area 419. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10". Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że szyna jest poprawnie zamocowana i nie ma luzów.
- Nie przeciążaj szyny, stosując akcesoria, które przekraczają jej maksymalne obciążenie.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu bipodów i innych akcesoriów.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas używania broni, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że wszystkie części są dostępne i nieuszkodzone.
2. **Mocowanie:**
 - Umieść szynę ARCALOCK na odpowiedniej powierzchni montażowej.
 - Użyj dostarczonych śrub do zamocowania szyny w odpowiednich miejscach.
 - Upewnij się, że szyna jest mocno przymocowana i nie ma luzów.
3. **Sprawdzenie:** Po montażu przetestuj stabilność szyny, aby upewnić się, że jest poprawnie zamocowana.

Użytkowanie

- Używaj szyny tylko w połączeniu z akcesoriami przeznaczonymi do systemu ARCA.
- Regularnie kontroluj stan szyny i akcesoriów pod kątem zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Zachowaj odpowiednie środki ostrożności przy utylizacji materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10".

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARCALOCK Universal Flat Rail tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen käytössä. Tuote on suunniteltu tarkkuusammuntaan ja se mahdollistaa lisävarusteiden, kuten bipodien, kiinnittämisen turvallisesti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuotteen käyttöä ole erikseen ohjeistettu lapsille.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät on tehty tiukasti ja oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain ARCAyhteensopivia lisävarusteita.
- Vältä tuotteen käyttämistä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Tarkista, että tuote on puhdas ja vapaa roskista ennen jokaista käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteys asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä ARCALOCK Universal Flat Rail tukevasti haluttuun paikkaan käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen tuotteen käyttöä.

2. Käyttö

- Kiinnitä lisävarusteet, kuten bipodit, ARCAmekanismin avulla.
- Säädä lisävarusteet haluamallasi tavalla varmistaen, että ne ovat tiukasti paikoillaan.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon tai tarkista tuotevalmistajan verkkosivut.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvaohjeita voit varmistaa ARCALOCK Universal Flat Rail tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 10" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Introduktion

Tack för att du valt ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL från AREA 419. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra enkel montering av tillbehör. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid skytte.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna för att förhindra att tillbehör lossnar under användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och tillbehör innan installation.
- Fäst skenan på det avsedda området på din stock med hjälp av de medföljande skruvarna.
- Se till att skenan är korrekt inriktad och att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Användning av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL:

- Montera tillbehör som bipoder eller barrikadstopp på skenan.
- Justera tillbehören efter behov för optimal prestanda.
- Kontrollera att alla fästen är säkra innan skytte.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök AREA 419:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv användning av din ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL.