

EDGE BAG GATER - EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

C'est un sac long et lourd - environ deux fois la longueur de l'Original (6" x 13") - l'ultime en matière de stabilité. Le poids rempli peut facilement dépasser 25 lbs, selon la taille du corps. Il dispose d'un dessus rembourré pour reposer la main sur la gâchette et inclut les mêmes choix de combinaison d'oreilles que l'Original. Le Gater a une base plate multi-couches. Le modèle EDGE comprend les améliorations suivantes : une base de sac extra rigide et super plate fabriquée avec un matériau unique qui résiste à la déformation dans le temps. ""Overlay Ears"" - Que tu choisisses un matériau lisse ou du cordura, une couche durable de cuir est ajoutée en dessous du matériau, ce qui contribue à la constance de la forme et des performances, ainsi qu'à une longévité extrême et une résistance à l'usure. Un espace d'oreilles plus plat signifie que la surface de contact à la base des oreilles a été redessinée pour éliminer pratiquement les incohérences dans la transition entre la surface de contact et la base des oreilles. Cela remédie à tout potentiel de frottement ou de prise et augmente la longévité en supprimant un point d'usure inhérent. La base des oreilles renforcée isole l'ensemble des oreilles de la forme du sac, contribuant à la constance de la surface de contact et de l'écartement des oreilles. Les dessus en cordura brodés mettent en valeur notre tout nouveau logo et soulignent l'évolution de nos designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG GATER TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK CORDURA
- Fabricant: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Référence: 100045564
- N° fabr.: EDGE TALL GATER
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: Leather, Cordura
- Style: Rear Bag, Lapin
- Poids du colis: 0.635kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 178mm
- Longueur d'expédition: 330mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sac EDGE BAG GATER EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGE BAG GATER EDGEWOOD. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous fournir des informations essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu afin d'éviter tout accident.
- Si vous constatez un problème avec le sac, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le service client.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids:** Le sac peut peser plus de 25 lbs lorsqu'il est rempli. Assurez-vous de pouvoir le soulever en toute sécurité.
- **Manipulation:** Lorsque vous soulevez ou déplacez le sac, utilisez des techniques de levage appropriées pour éviter les blessures.
- **Surface de Contact:** Vérifiez que la surface de contact avec le sac est stable et ne présente pas de risques de glissement.
- **Utilisation des Oreilles:** Assurez-vous que les oreilles sont correctement ajustées avant l'utilisation pour garantir la stabilité.
- **Environnement:** Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes ou sur des surfaces instables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que le sac est propre et en bon état avant de l'utiliser.
- Remplissez le sac selon les instructions spécifiques pour garantir son équilibre et sa stabilité.

2. Positionnement:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est correctement orienté pour une utilisation optimale.

3. Utilisation:

- Utilisez le dessus rembourré pour reposer votre main sur la gâchette.
- Ajustez les oreilles selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure performance.

4. Entretien:

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide et un nettoyant doux si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux comme le cuir et le cordura.
- Si le sac est endommagé, assurez-vous de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de votre revendeur. Ils sont là pour vous aider et vous fournir les informations nécessaires.

Nous vous remercions d'avoir choisi le sac EDGEBAG GATER EDGEWOOD. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à une utilisation sûre et agréable de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr