

EDGEBAG STANDARD FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

Sac avant pour supports avant de style Sinclair. Ce sac s'adapte également à d'autres supports avant - veuillez vérifier les dimensions intérieures du dessus de votre support avant. La base de ce sac mesure 5-1/2" X 3". Le modèle EDGE comprend des oreilles extra hautes pour guider et maintenir la crosse plus fermement.



Caractéristiques

- Nom: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Fabricant: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Référence: 100045589
- N° fabr.: EDGE COMMON 2 1
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour le tir sur cible.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus sur le sac.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez son utilisation immédiatement et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur une surface stable et plane pour éviter le basculement.
- Ajustez le sac selon vos besoins avant de commencer à tirer.
- Évitez de tirer à proximité d'autres personnes pour réduire les risques d'accidents.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base du sac est bien à plat pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation du Sac :

- Placez votre arme sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit bien soutenue par les oreilles du sac.
- Ajustez la position de l'arme selon votre confort et votre alignement de tir.
- Vérifiez que l'arme est en sécurité avant de commencer à tirer.

3. Entretien du Sac :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le sac conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le sac est endommagé ou usé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des zones non désignées pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de fournir des informations sur le produit et la nature de votre demande.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST en toute sécurité. Restez vigilant et assurez-vous de respecter toutes les directives pour garantir une expérience de tir agréable et sécurisée.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr