

EDGE~~BAG~~ FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE~~BAG~~ FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

Sac avant pour les tops ""Old Farley"" qui ont des plaques articulées pour sécuriser le sac. Si votre top Farley est usiné à partir d'un seul morceau d'aluminium, veuillez commander le sac avant ""New Farley"". La base mesure 5-1/2" X 1-3/4". Le modèle EDGE comprend des oreilles extra hautes pour guider et capturer la crosse de manière plus sécurisée.



Caractéristiques

- Nom: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE~~BAG~~ FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Fabricant: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Référence: 100045597
- N° fabr.: EDGE FARLEY 2 1
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGE BAG FARLEY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBA G FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBA G FARLEY. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable pour votre arme. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu, c'estàdire pour supporter les armes à feu lors de la pratique du tir.
- Vérifiez régulièrement l'intégrité des matériaux, notamment le cuir et la surface Slick 3M, pour éviter tout risque de déchirure ou de défaillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne placez jamais le sac sur une surface instable ou inclinée.
- Assurezvous que le sac est correctement positionné avant de placer votre arme dessus.
- Ne surchargez pas le sac avec plus de poids que ce qu'il peut supporter.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le sac de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurezvous que les oreilles extra hautes sont orientées vers l'avant pour un meilleur maintien de la crosse.
- Vérifiez que la base du sac (51/2" x 13/4") est bien en contact avec la surface.

2. Utilisation:

- Placez votre arme sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit bien centrée.
- Ajustez la position de l'arme pour un confort optimal et une meilleure précision.
- Lorsque vous avez terminé, retirez toujours l'arme du sac avant de le déplacer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si possible, recyclez le sac ou apportezle à un centre de collecte des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur autorisé. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Sac Avant EDGEBA G FARLEY. Merci de prendre le temps de lire ce guide.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr