

EDGE BAG FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGE BAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

Sac avant pour les tops ""Old Farley"" qui ont des plaques articulées pour sécuriser le sac. Si votre top Farley est usiné à partir d'un seul morceau d'aluminium, veuillez commander le sac avant ""New Farley"". La base mesure 5-1/2" X 1-3/4". Le modèle EDGE comprend des oreilles extra hautes pour guider et capturer la crosse de manière plus sécurisée.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGE BAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK](#)
- Fabricant: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Référence: 100045601
- N° fabr.: EDGE FARLEY 2 1
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous familiariser avec les mesures de sécurité essentielles et les instructions d'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le sac s'il est endommagé.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance sur le sac.
- Suivez toujours les règles de sécurité de base lors de la manipulation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de placer votre arme à feu dessus.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou sa sécurité.
- Ne pas surcharger le sac avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre sa stabilité.
- En cas de défaillance du sac, retirez immédiatement l'arme à feu et inspectez le sac pour d'éventuels dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Placez votre arme à feu sur le sac, en vous assurant que la crosse est bien guidée par les oreilles extra hautes du sac.
- Ajustez la position de l'arme pour garantir un bon équilibre et une bonne prise en main.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'arme à feu du sac avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans des déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si le sac est endommagé et ne peut plus être utilisé, envisagez de le retourner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local de l'Union Européenne.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace du Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Merci de votre attention et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr