

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS

EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

Sac avant pour les dessus ""New Farley"". Ce sont les nouveaux dessus Farley qui sont usinés à partir d'un seul morceau d'aluminium. Si votre dessus Farley est construit avec des plaques latérales articulées, veuillez commander le sac avant ""Old Farley"". La base mesure 5-1/8" X 1-3/4". Le modèle EDGE comprend des oreilles extra hautes pour guider et maintenir la crosse plus solidement.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK](#)
- Fabricant: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Référence: 100045605
- N° fabr.: EDGE NEW FARLEY
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir comme support pour le tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation. N'utilisez pas un sac endommagé.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé en plein air.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur des surfaces stables et planes pour éviter tout basculement.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort) qui pourraient affecter sa stabilité.
- Ne surchargez pas le sac avec des poids excessifs qui dépassent sa capacité de support.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de la placer sur le sac.
- Ne pointez jamais l'arme vers une personne ou un animal lorsque vous utilisez le sac.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Déballez le sac avec précaution et retirez tous les matériaux d'emballage.
- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Ajustez les oreilles extra hautes du sac pour guider et maintenir la crosse de votre arme en toute sécurité.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de placer votre arme dessus.
- Une fois l'arme en place, vérifiez que le sac maintient la crosse solidement et qu'il ne risque pas de glisser.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si le sac est endommagé ou usé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour des informations supplémentaires.

Conclusion

Le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY est un outil précieux pour les passionnés de tir. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable. Restez vigilant et profitez de votre temps de tir en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr