

FARLEY FRONT REST - EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Sacs Bench Rest](#)

Sac avant pour les sommets "Old Farley" qui ont des plaques articulées pour sécuriser le sac. Si votre sommet Farley est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, veuillez commander le sac avant "New Farley". La base mesure 5-1/2" X 1-3/4".



Caractéristiques

- Nom: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK](#)
- Fabricant: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Référence: 100045615
- N° fabr.: FARLEY 3 IN W/
- Couleur: Black/ Tan
- Matériau: 3M Slick,Leather
- Style: Rest Top,Front Bag
- Poids du colis: 0.091kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant Farley Edgewood. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le sac.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, à savoir comme support pour les armes à feu lors de la pratique du tir.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Conservez le sac dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif. Respectez les limites de poids recommandées par le fabricant.
- Évitez de tirer avec des armes à feu qui dépassent les spécifications de votre sac.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée lorsque vous manipulez ou déplacez le sac.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets sous l'arme pendant le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est positionné correctement pour un soutien optimal.

2. Utilisation du Sac

- Placez l'arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien équilibrée.
- Ajustez la position de l'arme pour un tir confortable et stable.
- Lorsque vous êtes prêt à tirer, vérifiez que la zone est dégagée et sécurisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est endommagé au-delà de sa capacité à être utilisé en toute sécurité, il doit être éliminé de manière responsable.
- Ne jetez pas le sac dans des décharges non réglementées. Renseignez-vous sur les options de recyclage ou de mise au rebut appropriées dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de votre sac, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sécurisée et agréable. Merci de votre attention et bonne utilisation de votre sac avant Farley Edgewood.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr