

ELEMENT SCOPE CAP EYE PIECE COVERS - BUTLER CREEK

ELEMENT SCOPE CAP EYE PIECE COVER #2 BLACK

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Les capuchons de lunette Butler Creek Element sont très robustes avec une manche multi-flex. Le disque d'information imprimable qui se déplie à l'objectif fournit des informations sur le vent et l'élévation.



Caractéristiques

- Nom: [**BUTLER CREEK ELEMENT SCOPE CAP EYE PIECE COVER #2 BLACK**](#)
- Fabricant: [**BUTLER CREEK**](#)
- Référence: 100046057
- N° fabr.: EEP2
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Ocular
- Taille: 47mm,42mm
- Poids du colis: 0.104kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 95mm
- Longueur d'expédition: 121mm
- UPC: 051525000280

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Capuchon de Lunette Butler Creek Element](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Capuchon de Lunette Butler Creek Element

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon de lunette Butler Creek Element. Ce produit est conçu pour protéger votre lunette tout en offrant des fonctionnalités pratiques. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le capuchon est adapté à votre lunette avant utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du capuchon pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le capuchon, car cela pourrait présenter un risque d'étouffement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le capuchon sur l'objectif de la lunette. Cela pourrait endommager le capuchon ou la lunette.
- Évitez d'utiliser le capuchon dans des conditions météorologiques extrêmes (températures très élevées ou très basses) pour prévenir tout dommage.
- Ne pas exposer le capuchon à des produits chimiques agressifs ou à des nettoyants qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Capuchon:

- Assurezvous que la lunette est éteinte et sécurisée avant d'installer le capuchon.
- Alignez le capuchon avec l'objectif de la lunette.
- Poussez doucement le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

2. Utilisation du Capuchon:

- Pour retirer le capuchon, tirez doucement vers l'extérieur.
- Lorsque le capuchon est retiré, dépliez le disque d'information imprimable pour accéder aux informations sur le vent et l'élévation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le capuchon dans des endroits non désignés. Suivez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si le capuchon est endommagé, veuillez le jeter de manière responsable pour éviter toute blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant. Assurezvous de vérifier régulièrement pour toute mise à jour concernant les rappels de produits ou les alertes de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du capuchon de lunette Butler Creek Element.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr