

# RUGER GP100 TWISTER GRIPS - VZ GRIPS RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

Une texture plus douce avec des rainures profondes, idéale pour le port dissimulé. Conçu pour le Ruger GP100. Vis T-15 incluse.



## Caractéristiques

- Nom: [VZ GRIPS RUGER GP100, TWISTER, BLACK GREY](#)
- Fabricant: [VZ GRIPS](#)
- Référence: 100047255
- N° fabr.: RUGGP100TWISTE
- Couleur: Noir/Gris
- Matériau: G-10
- Modèle: GP100
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 89mm
- Largeur d'expédition: 33mm
- Longueur d'expédition: 188mm
- UPC: 691327686284

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS

## Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec le Ruger GP100 tout en garantissant une prise en main confortable et sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est adapté à votre modèle de Ruger GP100.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des défauts ou des dommages visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions qui pourraient compromettre sa sécurité (humidité excessive, chaleur extrême, etc.).
- En cas d'accident ou de blessure, contactez immédiatement les autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les vis T15 sont correctement installées avant utilisation.
- Ne pas forcer le produit lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évitez de laisser le produit exposé à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau G10.
- Si vous ressentez une gêne ou une douleur lors de l'utilisation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que votre Ruger GP100 est propre et sec avant d'installer les poignées.
- Rassembliez les outils nécessaires, y compris un tournevis T15.

### 2. Installation :

- Retirez les poignées d'origine de votre Ruger GP100 en dévissant les vis.
- Placez les nouvelles poignées VZ GRIPS sur le cadre de l'arme.
- Utilisez le tournevis T15 pour fixer les poignées en vissant les vis dans les trous prévus à cet effet.
- Assurezvous que les poignées sont solidement fixées et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation :

- Tenez fermement le Ruger GP100 en utilisant les poignées VZ GRIPS.
- Pratiquez le tir dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifiez régulièrement l'état des poignées pour vous assurer qu'elles restent en bon état.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en G10.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir votre numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre contact.

Merci de votre attention et de votre vigilance concernant la sécurité de votre produit. Profitez de votre expérience avec les poignées RUGER GP100 TWISTER VZ GRIPS !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)