

SPORTSTER SHOOTER'S BAG - BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK

[Accessoires](#) > [Equipeement Stand de Tir](#) > [Sacs Range Bag](#)

Fabriqu  en polyester 600 deniers   tissage serr  et de poids lourd, avec un  pais lamin  en PVC pour la stabilit , ce sac dispose d'une grande poche interne avec une ouverture   double gliss re pour un acc s facile au contenu.



Caract ristiques

- Nom: [BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG BLACK](#)
- Fabricant: [BLACKHAWK](#)
- R f rence: 100047301
- N  fab.: 73SB00BK
- Couleur: Noir
- Mat riau: Polyester
- Style: Range Bag
- Poids du colis: 0.748kg
- Hauteur d'exp dition: 89mm
- Largeur d'exp dition: 27mm
- Longueur d'exp dition: 337mm
- UPC: 648018126291

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CONSOMMATEUR

Introduction

Merci d'avoir choisi le BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG. Ce sac a été conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de votre équipement de tir. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de surcharger le sac, car cela peut affecter sa stabilité et sa sécurité.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il est chargé d'équipement.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il contient des objets de valeur ou sensibles.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation** : Lorsque vous transportez le sac, assurez-vous de le porter par les poignées ou la bandoulière pour éviter les blessures.
- **Accès au contenu** : Utilisez la double glissière pour accéder à la grande poche interne. Évitez de forcer la fermeture éclair si elle est coincée.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'exposer le sac à des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige, car cela pourrait endommager le matériau.
- **Stockage** : Rangez le sac dans un endroit sec et frais lorsque vous ne l'utilisez pas.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. **Déballage** : Retirez le sac de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Vérification** : Assurez-vous que toutes les poches et fermetures éclair fonctionnent correctement.
3. **Chargement** : Placez votre équipement de tir dans la grande poche interne. Organisez les objets de manière à éviter les mouvements excessifs.
4. **Transport** : Utilisez la bandoulière ou les poignées pour transporter le sac. Ajustez la bandoulière à votre taille pour un confort optimal.
5. **Fermeture** : Fermez la double glissière après avoir chargé le sac pour assurer la sécurité de son contenu.

Instructions d'élimination

- Lorsque le sac arrive en fin de vie, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Si possible, recyclez les matériaux en polyester conformément aux directives locales sur le recyclage.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des décharges non réglementées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre BLACKHAWK SPORTSTER SHOOTER'S BAG. N'hésitez pas à signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes. Restez informé des mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr