

# ECHO SHOOTING REST - BIRCHWOOD CASEY ECHO SHOOTING REST

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Supports pour Carabine](#)

CARACTÉRISTIQUES CLÉS CONCEPTION EN CADRE EN ACIER SUPPORT EN CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT SITE AVANT : AJUSTEMENT D'ÉLÉVATION DE 3 PO SITE ARRIÈRE : AJUSTEMENT D'ÉLÉVATION DE 2 PO PIEDS DE NIVEAU AJUSTABLES S'ADAPTE AUX FUSILS AVEC DES CANONS AUSSI COURTS QUE 7,5"



## Caractéristiques

- Nom: [BIRCHWOOD CASEY ECHO SHOOTING REST](#)
- Fabricant: [BIRCHWOOD CASEY](#)
- Référence: 100048019
- N° fabr.: BC-ESR
- Matériau: Steel
- Style: Support
- Poids du colis: 3.146kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 171mm
- Longueur d'expédition: 457mm
- UPC: 888151030851

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support de Tir ECHO BIRCHWOOD CASEY](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support de Tir ECHO

## BIRCHWOOD CASEY

### Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Tir ECHO de BIRCHWOOD CASEY. Ce produit a été conçu pour offrir un soutien stable lors de l'utilisation de fusils, tout en respectant les normes de sécurité de l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

### Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifiez régulièrement l'état du support pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le support sans surveillance lorsque des armes à feu sont placées dessus.
- Utilisez le support uniquement dans des environnements appropriés et sûrs.
- Respectez toujours les lois locales et nationales concernant l'utilisation d'armes à feu.

### Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le support sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Ne dépassiez pas la capacité de poids recommandée pour le support.
- Assurezvous que le fusil est déchargé avant de le placer sur le support.
- Ne tentez pas de modifier le support ou de l'utiliser d'une manière non prévue par le fabricant.
- Gardez le support hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

### Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

#### Installation

1. **Déballage** : Retirez le support de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Assemblage** : Suivez les instructions fournies pour assembler le support. Assurezvous que toutes les pièces sont correctement fixées.
3. **Ajustement** : Ajustez les pieds de niveau pour garantir que le support est stable et nivelé.

#### Utilisation

1. **Placement du Fusil** : Placez soigneusement le fusil sur le support, en vous assurant qu'il est bien en place.
2. **Ajustement de la Hauteur** : Utilisez les réglages d'élévation avant et arrière pour ajuster la hauteur du fusil selon vos besoins.
3. **Vérification de la Stabilité** : Avant de commencer à tirer, vérifiez que le support est stable et que le fusil est sécurisé.

### Instructions d'Élimination

- Lorsque le support atteint la fin de sa durée de vie, veuillez le jeter conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le support dans des poubelles ordinaires. Renseignezvous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

### Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Support de Tir ECHO de BIRCHWOOD CASEY. Merci de respecter ces directives pour votre sécurité et celle des autres.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)