

SHOOT-N-C® TARGET - SHOOT-N-C 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK

Highlights Your Hits So They're Easy To See

No need for spotting scopes or binoculars. When the bullet hits, the black is replaced by a bright halo of fluorescent, chartreuse color that makes the hit instantly visible to the naked eye. Convenient, peel-n-stick, self-adhesive backing. 8" Crosshair – Round target with fluorescent orange “crosshair” pattern, shows bullet holes as splashes of bright fluorescent orange on impact. Available in paks of 6 or 50 targets. Includes repair pasters. 8" Laser Reflective – Round bullseye target with stick-on reflective target centers that provide maximum contrast of aiming dot from laser sight or laser boresighter. Turns fluorescent chartreuse on bullet impact. 1", 2", 3" Bullseye - 12 sheets with 72-1", 36-2", 24-3" targets. 9" Oval - 5 targets, 15 replacement centers.



Attributes

- Name: SHOOT-N-C 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048025
- Mfr. No.: BC-TDSNC12-12PK
- Style: Papers
- Target Size/Type: -
- Type: Papers
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.338kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 318mm
- Shipping length: 321mm
- UPC: 888151030929

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [English: SHOOTNC® TARGET Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Target SHOOTNC® BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)
- [Suomi: BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITÄULUT Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY](#)

Sicherheitshinweise für das SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Einführung

Willkommen bei Ihrem SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY 12" BULLSEYE TARGET. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Schießen zu erleichtern und gleichzeitig die Sicherheit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der Safety Gate Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass das Ziel auf einer stabilen und sicheren Oberfläche montiert ist.
- Verwenden Sie das Ziel nur in dafür vorgesehenen Bereichen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen bei der Verwendung von Schusswaffen.
- Vermeiden Sie es, das Ziel zu verwenden, wenn es beschädigt oder abgenutzt ist.
- Halten Sie einen sicheren Abstand zu anderen Personen, während Sie das Ziel verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund für die Montage des Ziels.
- Entfernen Sie die Schutzfolie von der selbstklebenden Rückseite.
- Drücken Sie das Ziel fest auf die gewünschte Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass das Ziel sicher befestigt ist, bevor Sie es verwenden.

2. Nutzung:

- Positionieren Sie sich in einem sicheren Abstand vom Ziel.
- Verwenden Sie nur geeignete Geschosse, die für die Verwendung mit dem Ziel geeignet sind.
- Überprüfen Sie nach jedem Schuss das Ziel auf Beschädigungen.
- Bei Treffern verwandelt sich das Schwarz in fluoreszierendes Chartreuse, was die Trefferanzeige erleichtert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Ziels in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Ziel beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass es sicher verpackt ist, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Hand zu haben, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie die Empfehlungen, um eine sichere Nutzung des SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY zu gewährleisten.

SHOOTNC® TARGET Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SHOOTNC® TARGET SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET WITH RESEALABLE PACK 12PK. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before using the targets.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are aware of the safety instructions provided in this guide.
- Always supervise children when using this product to prevent accidents.
- Use the targets in a controlled environment, such as a designated shooting range.
- Wear appropriate protective gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and animals.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the targets in areas where shooting is prohibited or unsafe.
- Ensure that the target is securely mounted to prevent it from falling or moving during use.
- Avoid aiming at targets that are not clearly visible or are obstructed by other objects.
- Do not attempt to retrieve bullets or projectiles from the target area until it is safe to do so.
- Always check your firearm and ammunition to ensure they are in good working condition before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a suitable location for the target, ensuring it is at a safe distance from the shooting position.
- Remove the backing from the selfadhesive backing of the target.
- Firmly press the target onto a clean, flat surface to ensure it adheres properly.

2. Usage

- Use only appropriate firearms and ammunition that are designed for the intended shooting activity.
- Aim carefully at the target and ensure that the shooting area is clear before firing.
- Observe the target after each shot to assess the impact and visibility of bullet holes.
- If using the laser reflective targets, ensure the laser sight is properly aligned with the target for accurate aiming.

Disposal Instructions

- Dispose of used targets in accordance with local regulations for waste disposal.
- Ensure that any remaining adhesive materials are removed and disposed of properly.
- Do not burn the targets, as this may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance. Ensure that you have the product details ready when seeking support.

By following these safety instructions, you can enjoy a safe and effective shooting experience with the SHOOTNC® TARGET. Always prioritize safety and responsibility in all shooting activities.

Guide de Sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Ce document a été préparé pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux exigences de sécurité des produits de l'Union Européenne. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la cible avant chaque utilisation pour détecter tout dommage.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez la cible, portez toujours des lunettes de protection.
- Ne tirez pas sur la cible à une distance inférieure à celle recommandée.
- Assurez-vous que l'aire de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne touchez pas les impacts de balle avec les mains nues; utilisez des gants si nécessaire.
- En cas de défaillance ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation de la Cible :

- Choisissez un emplacement approprié, à l'abri des intempéries et des éléments.
- Fixez la cible sur une surface plane et stable à l'aide de son dos autoadhésif.
- Assurez-vous que la cible est bien fixée pour éviter qu'elle ne tombe pendant l'utilisation.

2. Utilisation de la Cible :

- Utilisez uniquement des projectiles adaptés à la cible.
- Lorsque vous tirez, assurez-vous que personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Surveillez l'impact des balles; le halo lumineux doit être visible pour confirmer le tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en vinyle.
- Si le produit est endommagé, consultez les autorités locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour recevoir de l'aide.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Cible SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY en toute sécurité. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida di Sicurezza per l'Utilizzo del Target SHOOTNC® BIRCHWOOD CASEY

Introduzione

Grazie per aver scelto il Target SHOOTNC® di Birchwood Casey. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il target in un'area sicura e controllata, lontano da persone e animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante la sparatoria.
- Non utilizzare il target se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Non lasciare mai le armi incustodite e assicurati che siano sempre scariche quando non in uso.
- Mantieni il target asciutto e in buone condizioni per garantire la massima visibilità e prestazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il target per colpi a distanza ravvicinata; rispettare sempre le distanze di sicurezza.
- Evita di colpire il target con proiettili che superano le specifiche di sicurezza del prodotto.
- Non utilizzare il target in condizioni di scarsa visibilità o in condizioni meteorologiche avverse.
- Non tentare di riparare o modificare il target; in caso di danni, sostituiscilo con uno nuovo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Target:

- Rimuovi il target dalla confezione con attenzione.
- Assicurati che la superficie su cui applichi il target sia pulita e asciutta.

2. Applicazione del Target:

- Rimuovi la pellicola protettiva dal retro autoadesivo del target.
- Posiziona il target sulla superficie desiderata, premendo con fermezza per assicurare una buona adesione.

3. Utilizzo del Target:

- Posiziona il target a una distanza di tiro sicura, assicurandoti che sia visibile e accessibile.
- Utilizza proiettili appropriati per il target per ottenere i migliori risultati.
- Dopo ogni sessione di tiro, controlla il target per eventuali danni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il target in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non abbandonare il target in luoghi pubblici o in natura.
- Se il target è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Target SHOOTNC® di Birchwood Casey. Ricorda sempre di rimanere vigile e di praticare la sicurezza durante le tue attività di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi i utylizacji. Proszę uważnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj celów wyłącznie w miejscach przeznaczonych do strzelania, w tym na strzelnicach oraz w innych bezpiecznych lokalizacjach.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Przechowuj cele w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj cele pod kątem uszkodzeń przed ich użyciem.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób ani zwierząt w pobliżu miejsca strzelania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich rodzajów amunicji zgodnych z celami.
- Nie strzelaj w kierunku osób ani zwierząt.
- Unikaj strzelania w warunkach silnego wiatru lub deszczu, które mogą wpłynąć na trajektorię pocisku.
- Po każdym strzelaniu sprawdź cele pod kątem uszkodzeń i ewentualnie wymień je na nowe, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Wybór miejsca:** Wybierz odpowiednie miejsce do zawieszenia celów, zapewniając, że jest ono bezpieczne i nie ma w pobliżu osób ani przeszkód.
2. **Mocowanie:**
 - Odklej tylną część samoprzylepnego tła.
 - Umieść cel na płaskiej, czystej powierzchni, upewniając się, że jest dobrze przymocowany.
3. **Użycie:**
 - Używaj celów zgodnie z ich przeznaczeniem, stosując odpowiednią amunicję.
 - Obserwuj zmiany na celu po każdym trafieniu, które powinno być widoczne dzięki fluorescencyjnym kolorom.
4. **Zakończenie strzelania:** Po zakończeniu strzelania upewnij się, że wszystkie użyte cele zostały bezpiecznie usunięte i zutylizowane.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Cele, które nie są już używane, należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj palenia celów, ponieważ mogą one zawierać materiały, które są niebezpieczne w dymie.
- W przypadku uszkodzonych celów, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Można również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zachowanie ostrożności oraz przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z celów SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.

BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC MAALITAUTUT

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia ammunasta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotteemme ovat suunniteltu monipuoliseen ammuntaan ja ne tarjoavat erinomaisen näkyvyyden osumille.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät maalitauluja vain laillisissa ja turvallisissa ampumaradoissa.
- Tarkista, että ampumaradalla on riittävä suoja ja että se on suunniteltu ampumiseen.
- Pidä maalitaulut pois lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki ammuntaan liittyvät varusteet ovat hyvässä kunnossa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että taulut on kiinnitetty tukevasti ja turvallisesti ampumaradalla.
- Älä ammu tauluja, jotka ovat vaurioituneet tai joissa on näkyviä reikiä.
- Käytä vain hyväksyttyjä ammustyyppejä, jotka sopivat käytettäväksi BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulujen kanssa.
- Tarkista säännöllisesti taulujen kunto ja vaihda ne tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse tasainen ja turvallinen ampumapaikka.
- Kiinnitä maalitaulu tukevasti seinään tai muuhun pintaan, joka kestää ampumisen.
- Varmista, että maalitaulu on näkyvässä paikasta ampumaasemilta.

2. Käyttö:

- Käynnistä ammunta vain, kun kaikki ovat valmiita ja ampumarata on tyhjennetty muista henkilöistä.
- Tarkista, että ampumaase on oikein ladattu ja että kaikki varusteet ovat kunnossa.
- Aseta taulu ampumaradan hyväksytyyn etäisyyteen.
- Ammu taulua kohti ja tarkista osumat säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt maalitaulut ympäristöystävällisesti.
- Älä polta maalitauluja, ellei se ole sallittua paikallisissa säädöksissä.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset käytettyjen ampumatarvikkeiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat tiedot. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että valitsit BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC maalitaulut. Toivomme sinulle turvallista ja nautinnollista ampumakokemusta!

Säkerhetsinstruktioner för SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET

Introduktion

Tack för att du valt SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET. Denna produkt är designad för att ge en tydlig och synlig träffmarkering vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är skytte och träning.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alltid de lokala lagarna och förordningarna gällande skytte och användning av mål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd lämpliga skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Se till att du skjuter i en säker och kontrollerad miljö, borta från människor och djur.
- Undvik att rikta vapnet mot något som inte är avsett att träffas.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Vid träff, observera att den fluorescerande färgen kan orsaka fläckar på kläder eller ytor. Var försiktig med var du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

- Placera målet på en stabil yta där det kan stå emot skott.
- Se till att målet är ordentligt fäst och inte riskerar att falla över.
- Använd den självhäftande baksidan för enkel installation, men säkerställ att ytan är ren och torr innan applicering.
- Vid träff, observera de fluorescerande markeringarna för att enkelt se resultatet.
- För att reparera eventuella skador på målet, använd de medföljande reparationslapparna.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plast och papper.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den förvaras på ett säkert sätt tills den kan bortskaffas korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden angående produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY SHOOTNC 12" BULLSEYE TARGET. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu a pokyny pro jeho správné použití. Prosím, věnujte pozornost uvedeným bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání terčů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že terče jsou používány v bezpečném prostředí, kde nehrozí zranění osob nebo poškození majetku.
- Používejte terče pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Nezanechávejte děti bez dozoru v blízkosti terčů a střelných zařízení.
- Při používání terčů dbejte na ochranu zraku a sluchu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že terče jsou umístěny na stabilním a bezpečném povrchu.
- Kontrolujte terče před každým použitím, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.
- Při střelbě se ujistěte, že se v okolí nenachází žádné osoby nebo zvířata.
- Používejte vhodné střelivo, které odpovídá typu terčů a vaší střelnici.
- V případě zasažení terče se ujistěte, že je zásah jasně viditelný a že se terč nachází v bezpečné vzdálenosti.

Pokyny pro instalaci a používání

- Terče SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY jsou vybaveny samolepicí zadní stranou, což usnadňuje jejich připevnění.
- Před připevněním terče na cíl zkontrolujte, zda je povrch čistý a suchý.
- Odstraňte ochrannou fólii z terče a pevně jej přitlačte na vybraný povrch.
- Po použití terče je možné jej snadno odstranit a přilepit nový terč na stejné místo.
- Udržujte terče v suchu a chraňte je před vlhkostí, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití terčů se ujistěte, že jsou správně zlikvidovány.
- Terče by měly být vyhozeny do běžného odpadu, pokud nejsou poškozené a mohou být recyklovány.
- Pokud jsou terče poškozené, zlikvidujte je v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se doporučuje sledovat aktualizace na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání terčů SHOOTNC® TARGET BIRCHWOOD CASEY.