

LONG RANGE SHOOT-N-C BULLSEYE TARGET 5 PACK

KEY FEATURES ADHESIVE BACKING – APPLY ANYWHERE EASILY VISIBLE BLACK SPLATTER FOR LONG RANGE SHOOTING SIZE: 17.75" X 17.75" 5 PACK



Attributes

- Name: LONG RANGE SHOOT-N-C BULLSEYE TARGET 5 PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 100048029
- Mfr. No.: BC-LRBET-5PK
- Style: Papers
- Type: Papers
- Quantity: 5
- Delivery weight: 0.363kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 451mm
- Shipping length: 451mm
- UPC: 888151030080

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET](#)
- [English: LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Target LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET](#)

Sicherheitshinweise für das LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET von Birchwood Casey. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe das Ziel regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Ziel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du das Produkt nur in geeigneten und genehmigten Bereichen verwendest.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Ziel nur in dafür vorgesehenen Bereichen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Schusslinie frei von Personen und Tieren ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz.
- Vermeide den Kontakt mit dem Ziel, wenn es beschädigt ist.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um Schäden zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Ziels:

- Entferne das Ziel vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe das Ziel auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Befestigung des Ziels:

- Wähle eine geeignete Fläche, um das Ziel zu befestigen (z. B. eine Zielscheibenwand oder einen stabilen Untergrund).
- Nutze den Klebebacken des Ziels, um es sicher an der gewählten Stelle zu befestigen.

3. Zielausrichtung:

- Stelle sicher, dass das Ziel auf Augenhöhe und in der richtigen Entfernung für dein Schießniveau positioniert ist.
- Überprüfe die Ausrichtung des Ziels, bevor du mit dem Schießen beginnst.

4. Nutzung des Ziels:

- Beginne mit dem Schießen, wenn du sicher bist, dass die Umgebung sicher ist.
- Achte darauf, dass du die Sicherheitsvorkehrungen während des Schießens einhältst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Ziel gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.

- Achte darauf, dass das Produkt vollständig abgebaut und nicht mehr verwendbar ist, bevor du es entsorgst.
- Recyclingmöglichkeiten sollten in Betracht gezogen werden, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, wenn du Kontakt aufnimmst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise für das LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET beachtet hast. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET 5 PACK. This product is designed for safe and effective use in longrange shooting practices. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shooting area is clear of people and obstacles before using the target.
- Use the target only in designated shooting ranges or private areas where shooting is permitted.
- Keep the targets out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any damage to the targets before use. Do not use damaged targets.
- Follow local laws and regulations regarding the use of firearms and shooting activities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not place the target in locations where it can be easily struck by stray bullets.
- Avoid using the target in adverse weather conditions that may affect visibility or safety.
- Use only approved ammunition types as per local regulations when shooting at the target.
- If you notice any unusual behavior in your shooting equipment, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. **Selecting a Location:** Choose a flat, stable surface for mounting the target. Ensure it is at a safe distance from spectators and obstacles.
2. **Preparing the Target:**
 - Remove the target from the packaging.
 - Ensure that the adhesive backing is clean and free from debris.
3. **Mounting the Target:**
 - Peel off the protective backing from the adhesive side of the target.
 - Firmly press the target onto the chosen surface, ensuring full contact to avoid peeling.
4. **Using the Target:**
 - Aim at the center of the target for optimal shooting practice.
 - After shooting, inspect the target for any necessary replacement.
5. **PostUse:**
 - Remove the target carefully from the mounting surface if it is no longer needed.
 - Dispose of the target according to local waste disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged targets in accordance with local waste disposal laws.
- Do not incinerate the target, as it may release harmful substances.
- If the target is made of materials that can be recycled, please follow local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with the LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET 5 PACK. Always prioritize safety and responsible use to protect yourself and others while enjoying your shooting activities.

Guide de Sécurité pour le LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET

Introduction

Merci d'avoir choisi le LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET de Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir à longue distance tout en garantissant ta sécurité. Ce guide te fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de cibles de tir.
- Consulte les mises à jour de rappel de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit dans un environnement approprié, loin des personnes et des animaux.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne tire pas sur des surfaces non conçues pour le tir.
- Évite d'utiliser le produit par temps humide ou dans des conditions climatiques extrêmes.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Choisis un emplacement sécurisé et dégagé pour installer la cible.
- Assure-toi que le support est stable et capable de maintenir la cible en place.
- Fixe la cible à l'aide de l'adhésif arrière fourni, en t'assurant qu'elle est bien attachée.

2. Utilisation :

- Avant de commencer, vérifie que la zone de tir est sécurisée.
- Positionnetoi à une distance appropriée de la cible, en fonction de ton niveau d'expérience.
- Utilise des munitions adaptées au type de cible et à ton arme.
- Après chaque session de tir, inspecte la cible pour tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la cible usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des lieux non autorisés.
- Si le produit est endommagé ou usé, envisage de le recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les produits. Assure-toi de toujours avoir des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET en toute sécurité.
Merci de respecter ces consignes pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Target LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE

Introduzione

Grazie per aver scelto il target LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro a lunga distanza. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il target in un'area designata e sicura per il tiro.
- Controlla sempre l'area circostante prima di iniziare a sparare.
- Non utilizzare il target in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, vento forte).
- Mantieni il target lontano da fonti infiammabili o materiali pericolosi.
- Segui le normative locali riguardanti l'uso di armi e attrezzature per il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni appropriate per il tipo di arma che stai impiegando.
- Non toccare mai la canna dell'arma se non sei pronto a sparare.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non permettere a persone non autorizzate di avvicinarsi all'area di tiro.
- Non utilizzare il target se presenta segni di danneggiamento o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Tiro:

- Scegli un'area aperta e sicura, lontana da strade e abitazioni.
- Assicurati che ci sia un adeguato sfondo per fermare i proiettili.

2. Installazione del Target:

- Rimuovi il target dalla confezione.
- Stacca l'adesivo sul retro e applicalo su una superficie piana e pulita.
- Assicurati che il target sia ben fissato e visibile.

3. Utilizzo del Target:

- Posiziona il target a una distanza adeguata in base al tipo di tiro che intendi effettuare.
- Inizia a sparare seguendo le pratiche di sicurezza standard per il tiro.
- Controlla frequentemente il target per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il target non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali.
- Non bruciare il target o i materiali ad esso associati.
- Se il target presenta segni di usura o danneggiamento, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del target LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE, si prega di contattare il servizio clienti di Birchwood Casey. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Ricorda sempre di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Sikkerhetsinstruksjoner for LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET

Introduksjon

Takk for at du valgte LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET fra Birchwood Casey. Denne målskiven er designet for langdistanseskyting og har en selvheftende bakside for enkel påføring. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppfyller alle relevante sikkerhetsstandarder.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Unngå å bruke målskiven i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk alltid øyevern når du skyter mot mål.
- Sørg for at målet er plassert i et sikkert område, borte fra mennesker og eiendom.
- Ikke bruk målskiven hvis den er skadet eller defekt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon:

1. Velg en passende og sikker plass for å feste målskiven.
2. Fjern beskyttelseslaget fra den selvheftende baksiden.
3. Plasser målskiven på en ren, tørr overflate og trykk ned for å sikre at den fester seg godt.

• Bruk:

1. Sørg for at området rundt målskiven er klart og sikkert for skyting.
2. Bruk passende skytevåpen og ammunisjon i henhold til lokale lover og forskrifter.
3. Etter bruk, inspiser målskiven for skader eller slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Når målskiven er brukt opp eller skadet, må den kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste målskiven i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruken av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celu LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan celu przed użyciem. Uszkodzone cele mogą stwarzać zagrożenie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas strzelania, takie jak okulary ochronne i nauszniki.
- Używaj produktu tylko w odpowiednich warunkach, z dala od osób postronnych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w pobliżu dzieci.
- Upewnij się, że strzelasz w odpowiednim kierunku i w bezpiecznym miejscu, gdzie nie ma ryzyka trafienia w osoby lub mienie.
- Nie używaj celu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Zawsze sprawdzaj, czy miejsce strzelania jest wolne od przeszkód i niebezpieczeństw.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Wybierz odpowiednie miejsce na instalację celu, upewniając się, że jest to obszar bezpieczny i odpowiedni do strzelania.
- Oczyszczyć powierzchnię, na której chcesz nakleić cel, aby zapewnić dobrą przyczepność.
- Odklej tylną folię z celu i przyklej go do wybranej powierzchni.
- Upewnij się, że cel jest dobrze przymocowany i nie ma ryzyka odpadnięcia podczas użytkowania.
- Po zakończeniu strzelania, sprawdź cel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego celu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj celu w miejscach, gdzie nie jest to dozwolone.
- W przypadku pytań dotyczących utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania pomocy, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub konsultantami. Upewnij się, że masz pod ręką informacje o produkcie, takie jak nazwa, model i numer partii.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z celu LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET.

LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET

Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on valmistettu Birchwood Casey yhtiöltä ja se on tarkoitettu erityisesti pitkän matkan ampumiseen. Ohjeet ovat EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisia.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen käyttöön liittyy epävarmuutta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli ampumaharjoituksiin.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että ympärillä ei ole muita henkilöitä.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Varmista, että taulu on riittävän kaukana ampumapaikasta, jotta se ei aiheuta vaaraa.
- Tarkista säännöllisesti taulun kunto käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- Poista tuote pakkauksesta varovasti.
- Aseta taulu tasaiselle ja vakaalle pinnalle tai kiinnitä se haluamaasi paikkaan käyttäen sopivia kiinnitysmenetelmiä.
- Varmista, että taulu on näkyvissä ja helppo ampua.
- Käytä ainoastaan hyväksytyjä ammuksia, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Harjoittele ampumista turvallisesti ja vastuullisesti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa apua ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudata aina annettuja ohjeita ja pidä huolta itsestäsi ja ympärilläsi olevista.

Säkerhetsinstruktioner för LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET

Introduktion

Tack för att du valde LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET från Birchwood Casey. Denna produkt är designad för att ge en tydlig och synlig måltavla för långdistansskjutning. I denna säkerhetsinstruktion hittar du viktig information för att säkerställa säker användning och hantering av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, vid skjutning.
- Kontrollera att måltavlan är korrekt och stadigt placerad innan du skjuter.
- Använd aldrig måltavlan i närheten av brännbara material eller i olämpliga miljöer.
- Undvik att skjuta mot måltavlan om den är skadad eller om det finns risk för att den kan falla.

Instruktioner för installation och användning

- Välj en stabil och säker plats för att fästa måltavlan.
- Använd klisterbandet på baksidan av måltavlan för att fästa den på en plan yta.
- Se till att måltavlan är synlig och att inga hinder blockerar sikten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för skjutning, inklusive avstånd och riktning.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av pappersprodukter.
- Återvinn produkten om möjligt, beroende på lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller vid frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens kontaktuppgifter på förpackningen eller deras officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení terče LONG RANGE SHOOTNC BULLSEYE TARGET od společnosti Birchwood Casey. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní prostředky pro trénink střelby. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozený.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byla střelnice bezpečná a splňovala všechny místní zákony a předpisy.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Používejte terč pouze na určených střelnicích.
- Nenechávejte terč na místě, kde by mohl být vystaven povětrnostním vlivům, pokud není používán.
- Při manipulaci s terčem dodržujte bezpečnostní opatření, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nepoužívejte terč, pokud je viditelně poškozený nebo opotřebovaný.
- Při použití terče se ujistěte, že jste v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny k instalaci a použití

1. Příprava terče:

- Před aplikací terče na požadovanou plochu se ujistěte, že je povrch čistý a suchý.

2. Aplikace terče:

- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí strany terče.
- Umístěte terč na požadované místo a pevně přitlačte, aby se zajistilo dobré přilnutí.

3. Použití terče:

- Používejte terč pro střelbu na určené vzdálenosti.
- Sledujte a zaznamenávejte své výsledky pro zlepšení techniky střelby.

4. Údržba terče:

- Po použití terč zkontrolujte a v případě potřeby jej vyměňte za nový.

Pokyny k likvidaci

- Po skončení používání terče jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Vyhněte se spalování terče, pokud není označen jako bezpečný pro spalování.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně používání produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se,

že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla šarže a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. V případě potřeby nezapomeňte hlásit nebezpečné produkty a nehody příslušným úřadům.