

STANDARD BOLT KNOB - CHRISTENSEN ARMS STANDARD BOLT KNOB

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Levier Armement](#) > [Poignées de Chargement](#)

Bouton de verrou de remplacement trouvé sur les fusils de chasse Christensen Arms. Présente un logo Rams Head gravé au laser. Spécifications : Trouvé sur les fusils Christensen Arms standard Bouton de verrou de remplacement
Présente un logo Rams Head gravé au laser



Caractéristiques

- Nom: [**CHRISTENSEN ARMS STANDARD BOLT KNOB**](#)
- Fabricant: [**CHRISTENSEN ARMS**](#)
- Référence: 100050210
- N° fabr.: 810-00019-01
- Finition: Noir
- Modèle: 700
- Style: Léger
- Type d'arme: Remington
- Poids du colis: 0.023kg
- UPC: 691328232695

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB de Christensen Arms. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience d'utilisation de votre fusil de chasse. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement sur les fusils de chasse compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du bouton pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Consultez un professionnel si vous n'êtes pas sûr de l'installation ou de l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le bouton de verrouillage. Utilisez une pression uniforme pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Ne tentez pas d'utiliser le bouton si vous constatez des signes de dommage ou de défaillance.
- Évitez de manipuler le fusil avec le bouton de verrouillage en position déverrouillée.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous travaillez sur votre fusil pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé avant d'installer le bouton.
- Rassemblez les outils nécessaires : tournevis approprié, éventuellement un lubrifiant léger.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bouton de verrouillage en dévissant la vis de fixation.
- Installez le nouveau bouton en le plaçant à l'emplacement correct.
- Serrez la vis de fixation jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, sans forcer.

3. Utilisation :

- Pour verrouiller le fusil, poussez le bouton jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton et assurezvous qu'il fonctionne correctement avant de manipuler le fusil.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armement.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Un contact basé dans l'UE doit être disponible pour répondre à vos questions.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Bouton de Verrou de Remplacement STANDARD BOLT KNOB. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr