

QUICK TRIM DIES - LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Raccourcissement de Douilles](#) > [Supports Raccourcisseur](#)

Les Lee Quick Trim Dies, à utiliser avec les Lee Deluxe et Lee Value Trim Case Trimmers.



Caractéristiques

- Nom: [LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- Fabricant: [LEE PRECISION](#)
- Référence: 100053358
- N° fabr.: 90439
- Cartouche: 204 Ruger
- Poids du colis: 0.15kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 38mm
- Longueur d'expédition: 121mm
- UPC: 734307904395

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi les QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE. Ce produit est conçu pour être utilisé avec les Lee Deluxe et Lee Value Trim Case Trimmers. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tentez pas de réparer le produit vousmême. Contactez un professionnel si des réparations sont nécessaires.
- En cas de problème de sécurité, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez des outils de découpe.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures ou blessures.
- Ne forcez pas le produit audelà de ses capacités. Suivez les instructions du fabricant.
- Assurezvous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixez le QUICK TRIM DIE à votre trimmer en suivant les instructions du fabricant.
- Assurezvous que toutes les pièces sont bien serrées et en place avant d'utiliser le produit.

2. Utilisation :

- Placez la cartouche 204 Ruger dans le trimmer.
- Actionnez le trimmer en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Vérifiez régulièrement la cartouche pour vous assurer qu'elle est correctement ajustée.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des outils et accessoires.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage local pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou souci concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et une description du problème à portée de main.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des QUICK TRIM DIES LEE PRECISION 204 RUGER QUICK TRIM DIE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr