

SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

Améliore ta prise sur ton pistolet de taille standard

Les pistolets SIG Sauer P320 et P250 de taille standard sont connus pour offrir aux tireurs une grande surface pour obtenir une prise solide. Cependant, la texture de ces grands cadres peut être encore améliorée grâce au Talon Full Size Grip Tape. Le Talon Full Size Grip Tape est conçu spécifiquement pour s'adapter aux cadres de prise modulaires de taille standard sur les P320 et P250, garantissant une couverture complète des panneaux latéraux et des repose-doigts, ainsi que de la zone sous la garde de détente et sur le dos de la poignée. Disponible en textures caoutchouc et granuleuse. Couleur : noir. Caractéristiques : découpes pour sécurité ambidextre. Le Talon Full Size Grip Tape inclut également une découpe spéciale qui garantit que l'emblème SIG sur votre prise reste proéminent et visible.



Caractéristiques

- Nom: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP RUBBER BLACK](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100053607
- N° fabr.: 003R
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Rubber
- Modèle: P250,P320
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308025582

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Talon Grip Tape de Taille Pleine SIG SAUER P250, P320](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Talon Grip Tape de Taille Pleine SIG SAUER P250, P320

Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Grip Tape de Taille Pleine pour les SIG SAUER P250 et P320 par Talon Grips Inc. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise et optimiser votre expérience de tir. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit** : Ce produit est conçu pour une utilisation sécurisée avec les pistolets SIG SAUER P250 et P320. Assurez-vous de bien comprendre comment l'utiliser correctement.
- Risques** : Soyez toujours conscient des risques potentiels associés aux accessoires d'armement. Une installation ou une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits. Si vous recevez une notification concernant un rappel, suivez les instructions fournies.
- Achats en Ligne** : Lors de l'achat en ligne, assurez-vous d'acheter auprès de détaillants autorisés pour garantir la sécurité et l'authenticité du produit.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Rangez-le hors de portée des mineurs.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné par le détaillant.
- Alertes Rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lire les Instructions** : Avant l'installation et l'utilisation, lisez attentivement toutes les instructions.
- Inspecter le Produit** : Vérifiez le grip tape pour tout défaut ou dommage avant de l'appliquer à votre arme à feu.
- Ajustement Correct** : Assurez-vous que le grip tape est compatible avec votre modèle spécifique (P250 ou P320) pour éviter tout problème de sécurité.
- Éviter l'Humidité** : Gardez le grip tape au sec. L'humidité excessive peut affecter l'adhésif et la qualité de la prise.
- Vérifications Régulières** : Inspectez périodiquement le grip tape pour l'usure. Remplacez-le s'il est endommagé ou perd de son adhérence.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

- Préparer l'Arme** : Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyer la Surface** : Utilisez un chiffon propre pour enlever toute saleté ou huile de la zone de prise de l'arme.
- Positionner le Grip Tape** : Alignez soigneusement le grip tape avec le cadre de prise de votre arme.
- Appliquer de la Pression** : Appuyez fermement sur le grip tape sur la surface, en vous assurant qu'il n'y a pas de bulles d'air.
- Couper l'Excédent** : Si nécessaire, utilisez un couteau ou des ciseaux pour couper tout excédent de grip tape pour une finition propre.

Instructions d'Utilisation

- **Prendre l'Arme** : Après installation, entraînez-vous à prendre votre arme pour assurer confort et contrôle.
- **Pratiquer une Manipulation Sécurisée** : Suivez toujours les règles de sécurité de base lors de la manipulation de votre arme.
- **Ajuster si Nécessaire** : Si vous trouvez le grip tape inconfortable ou inadapté, envisagez de l'ajuster ou de le remplacer.

Instructions d'Élimination

- **Éliminer de Manière Responsable** : Lors du remplacement du grip tape, éliminez l'ancien tape conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- **Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives locales pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Talon Grip Tape de Taille Pleine pour les SIG SAUER P250 et P320, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant au moment de l'achat.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr