

# SIG SAUER P250, P320 FULL SIZE GRIP TAPE - TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP GRANULATED BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

## Améliore ta prise sur ton pistolet de taille standard

Les pistolets SIG Sauer P320 et P250 de taille standard sont connus pour offrir aux tireurs une grande surface pour obtenir une prise solide. Cependant, la texture de ces grands cadres peut être encore améliorée grâce au Talon Full Size Grip Tape. Le Talon Full Size Grip Tape est conçu spécifiquement pour s'adapter aux cadres de prise modulaires de taille standard sur les P320 et P250, garantissant une couverture complète des panneaux latéraux et des repose-doigts, ainsi que de la zone sous la garde de détente et sur le dos de la poignée. Disponible en textures caoutchouc et granuleuse. Couleur : noir. Caractéristiques : découpes pour sécurité ambidextre. Le Talon Full Size Grip Tape inclut également une découpe spéciale qui garantit que l'emblème SIG sur votre prise reste proéminent et visible.



## Caractéristiques

- Nom: [TALON GRIPS INC SIG SAUER 250/320 FULL SIZE MEDIUM GRIP GRANULATED BLACK](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100053608
- N° fabr.: 003G
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Granulated
- Modèle: P250,P320
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308025599

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape de TALON GRIPS INC. Ce produit est conçu pour améliorer votre prise sur votre arme à feu, garantissant une expérience de tir plus sécurisée et confortable. Pour assurer votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

## Directives générales de sécurité

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer le grip tape.
- Conservez le grip tape dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Inspectez régulièrement le grip tape pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez d'appliquer le grip tape sur une arme à feu qui est chaude ou qui vient d'être tirée.
- Ne considérez pas le grip tape comme un substitut à une formation appropriée en matière d'armes à feu ou à des pratiques de sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous manipulez votre arme à feu avec le grip tape appliquéd.
- Si vous ressentez un inconfort ou une perte de contrôle en utilisant le grip tape, retirezle immédiatement.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### Étapes d'installation

#### 1. Préparez la surface :

- Nettoyez soigneusement la zone de prise de votre arme à feu pour éliminer toute saleté, huile ou résidu.
- Assurezvous que la surface est sèche avant de continuer.

#### 2. Positionnez le grip tape :

- Décollez délicatement le support du grip tape.
- Alignez le grip tape avec le cadre de prise de votre arme à feu, en veillant à ce qu'il couvre les panneaux latéraux, les reposedoigts et la zone sous la garde de détente.

#### 3. Appliquez le grip tape :

- Pressez fermement le grip tape sur la surface, en commençant par une extrémité et en allant vers l'autre pour éviter les bulles d'air.
- Utilisez un chiffon doux ou vos doigts pour lisser les rides ou les bulles.

#### 4. Coupez l'excès de tape (si nécessaire) :

- Si le grip tape dépasse la zone souhaitée, utilisez un couteau utilitaire tranchant pour couper soigneusement l'excès.

#### 5. Laissez sécher :

- Laissez le grip tape sécher pendant au moins 24 heures avant d'utiliser l'arme à feu pour assurer une adhésion maximale.

## **Conseils d'utilisation**

- Assurezvous toujours que votre prise est sécurisée et confortable avant de tirer.
- Vérifiez régulièrement le grip tape pour détecter des signes d'usure ou de décollement.
- Remplacez le grip tape s'il devient endommagé ou perd son adhérence.

## **Instructions de disposition**

- Disposez de tout grip tape restant et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas incinérer le grip tape ou les matériaux d'emballage, car cela peut libérer des substances nocives.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape, veuillez contacter directement le fabricant. Assurezvous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente prête à l'emploi pour faciliter votre demande.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre SIG SAUER P250, P320 Full Size Grip Tape. Merci de votre attention à la sécurité et de votre conformité au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)