

# GRIP TAPE FOR GEN 4 GLOCK® - TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR MED GEN 4 GLOCK® 19,23,25,32,38

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

## Améliore ton Gen 4 Glock

La série de pistolets Glock Gen 4 offre aux propriétaires de pistolets plusieurs améliorations et mises à niveau par rapport à la gamme Gen 3 de l'entreprise. Les propriétaires du Glock Gen 4 peuvent encore améliorer l'ergonomie et les capacités de manipulation de leur pistolet grâce au Talon Gen 4 Glock Grip Tape. Le Talon Gen 4 Glock Grip Tape adhère solidement au cadre de l'arme et fournit une amélioration de surface solide, même sur les options de cadre RTF de Glock. Si jamais tu décides que tu ne veux plus du ruban, il s'enlève sans altérer de manière permanente le cadre. Disponible en textures caoutchouc et granulaire. Couleur : noir. Comprend toutes les découpes de contrôle. S'adapte aux Glock G19, G23, G25, G32 et G38. Le Talon Gen 4 Glock Grip Tape assure une couverture complète sur les panneaux latéraux, le repose-pouce, le dos, les rainures pour les doigts et sous la protection de la détente.



## Caractéristiques

- Nom: [TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK FOR MED GEN 4 GLOCK® 19,23,25,32,38](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100053622
- N° fabr.: 111G
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériau: Granulated
- Modèle: 19,23,32,38,25
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308026626

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le RUBAN ADHÉSIF POUR GLOCK® GEN 4](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le RUBAN ADHÉSIF POUR GLOCK® GEN 4

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Grip Tape pour votre pistolet Glock® Gen 4. Ce produit est conçu pour améliorer la prise et la manipulation de votre arme à feu, garantissant une expérience de tir plus sécurisée et confortable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et respecter la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assurezvous que le ruban adhésif est installé correctement pour éviter toute interférence avec le fonctionnement de l'arme.
- Inspectez régulièrement le ruban adhésif pour détecter l'usure ; remplacezle si nécessaire.
- Rangez votre arme dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Risques Potentiels :

- Une installation incorrecte peut entraîner le décollement du ruban adhésif ou interférer avec le fonctionnement de l'arme.
- Le ruban adhésif peut retenir la chaleur par temps chaud ; manipulezle avec soin.
- Assurezvous qu'aucun débris n'est coincé sous le ruban adhésif, car cela peut affecter la qualité de la prise.

### • Éviter les Risques :

- Suivez attentivement les instructions d'installation pour garantir une bonne adhérence.
- N'utilisez pas l'arme si le ruban adhésif présente des signes de dommages ou d'usure excessive.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez l'arme après une exposition prolongée à la chaleur ou à la lumière du soleil.

### • Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit est destiné uniquement aux utilisateurs adultes. Gardezle hors de portée des enfants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Étapes d'Installation :**

1. Nettoyez la surface de l'arme où le ruban adhésif sera appliqué. Utilisez un nettoyant non abrasif pour enlever toute huile ou saleté.
2. Retirez soigneusement le support du ruban adhésif.
3. Alignez le ruban adhésif avec le cadre de l'arme, en vous assurant qu'il couvre toutes les zones nécessaires.
4. Appuyez fermement sur le ruban adhésif, en vous assurant qu'il n'y a pas de bulles d'air ou de plis.
5. Laissez le ruban adhésif se fixer pendant au moins une heure avant utilisation pour garantir une bonne adhérence.

- **Directives d'Utilisation :**

- Une fois installé, vérifiez régulièrement le ruban adhésif pour tout signe de décollement ou de dommage.
- Si vous décidez de retirer le ruban adhésif, retirez-le doucement en commençant par un coin. Il doit se retirer sans laisser de résidu ni endommager le cadre.
- Assurez-vous toujours que vos mains sont propres et sèches lorsque vous manipulez l'arme pour maintenir la qualité de la prise.

## Instructions de Dépôt

- Disposez du ruban adhésif conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les bacs de recyclage car il peut ne pas être recyclable.
- Si le ruban adhésif est endommagé ou usé, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter une utilisation accidentelle.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Talon Grip Tape, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de sécurité ou les mises à jour.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales lors de la manipulation des armes à feu. Profitez de votre prise améliorée et de votre expérience de tir améliorée avec le Talon Grip Tape pour votre Glock® Gen 4.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)