

RUGER® LC9S® GRIP TAPE - TALON GRIPS INC RUGER LC9S GRIP RUBBER BLACK

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Poignée](#) > [Poignées](#)

Offre une texture améliorée

Le Ruger LC9S est un excellent pistolet de défense personnelle en 9 mm pour ceux qui recherchent une arme dissimulable dans un calibre supérieur à .380 ACP. Cependant, le design mince et à chargeur unique du LC9S peut être amélioré avec l'ajout du Talon Ruger LC9S Grip Tape. Le Talon Ruger LC9S Grip Tape offre aux utilisateurs un design texturé et enveloppant qui améliore la sensation tactile de la prise, permettant de garder l'arme bien ancrée dans la main lors de séries de tirs rapides. Le ruban couvre les deux panneaux de prise, les repose-pouces, sous le pontet et la crosse de l'arme. Disponible en options caoutchouc et granuleuses. Couleur : noir. Caractéristiques : découpes pour la sécurité. Le Talon Ruger LC9S Grip Tape possède un adhésif solide qui reste sécurisé à l'arme tout en permettant aux utilisateurs de l'enlever facilement.



Caractéristiques

- Nom: [TALON GRIPS INC RUGER LC9S GRIP RUBBER BLACK](#)
- Fabricant: [TALON GRIPS INC](#)
- Référence: 100053625
- N° fabr.: 508R
- Couleur: Noir
- Découpe de sécurité ambidextre : Yes
- Matériaux: Rubber
- Modèle: LC9S
- Style: Enroulé Autour
- Surface: Texturé
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 5mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 229mm
- UPC: 812308025902

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Talon Ruger LC9S Grip Tape](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Talon Ruger LC9S Grip Tape

Introduction

Merci d'avoir choisi le Talon Ruger LC9S Grip Tape. Ce produit est conçu pour améliorer la prise de votre pistolet Ruger LC9S, offrant une texture améliorée pour un meilleur contrôle lors de l'utilisation. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et agréable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne pas utiliser le Grip Tape si vous remarquez des dommages ou une usure excessive.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas exposer le Grip Tape à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Vérifiez régulièrement l'état du Grip Tape pour garantir qu'il reste en bon état.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Grip Tape comme un moyen de sécurité. Il est conçu pour améliorer la prise, mais ne remplace pas des pratiques de sécurité appropriées lors de la manipulation d'armes à feu.
- Évitez de tirer avec une prise trop forte, ce qui pourrait entraîner une fatigue ou un inconfort.
- Si vous ressentez une irritation de la peau due au matériau du Grip Tape, retirezle immédiatement et consultez un professionnel de la santé si nécessaire.
- Ne pas utiliser le Grip Tape dans des environnements où des substances glissantes ou dangereuses pourraient compromettre la prise.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Surface:

- Nettoyez soigneusement la surface de la poignée du Ruger LC9S avec un nettoyant doux et un chiffon propre pour enlever toute saleté ou huile.
- Assurezvous que la surface est complètement sèche avant de procéder.

2. Application du Grip Tape:

- Retirez le Grip Tape de son support.
- Alignez soigneusement le Grip Tape sur la poignée du pistolet, en vous assurant que les découpes pour la sécurité et les reposepouces sont correctement positionnées.
- Appliquez une pression uniforme sur toute la surface du Grip Tape pour garantir une bonne adhésion.

3. Vérification de l'Adhésion:

- Après l'application, vérifiez que le Grip Tape est bien fixé. Si nécessaire, appliquez plus de pression sur les bords pour assurer une adhésion complète.

4. Utilisation:

- Utilisez votre pistolet avec le Grip Tape appliqué comme vous le feriez normalement. Profitez de la meilleure prise et du contrôle amélioré.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le Grip Tape doit être remplacé, retirezle soigneusement de la poignée.
- Éliminez le Grip Tape usagé conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne pas jeter dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent.
- Consultez un centre de recyclage local si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Talon Ruger LC9S Grip Tape, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client de TALON GRIPS INC. Ils sont disponibles pour vous aider avec toute information supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez profiter de votre Talon Ruger LC9S Grip Tape en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr