

AR .308 APOLL LR COMPENSATOR .338 - ULTRADYNE USA .338 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24

[Pièces carabine](#) > [Dispositifs Frein de Bouche](#) > [Compensateurs & Freins de Bouche](#)

Le compensateur qui rend même les calibres magnum agréables à tirer

Le compensateur Ultradyné .338 Apollo LR 5/8"x24 fait pour les calibres magnum ce que tant de compensateurs ne parviennent même pas à faire pour les cartouches non-magnum ; il réduit le recul et la montée du canon afin que tu puisses rester sur ta cible à chaque tir. Le compensateur Ultradyné .338 Apollo LR 5/8"x24 est légal en compétition et garantit que lorsque tu tires, la montée du canon ne te dévie pas de ta cible et que l'échappement des gaz n'entrave pas la trajectoire de la balle ou ne provoque pas d'éclaboussures. Oui, même avec des calibres magnum. Installation facile. Écrou de réglage inclus. Fabriqué aux États-Unis. Le compensateur Ultradyné .338 Apollo LR est conçu pour être utilisé avec .338 Lapua, .338 Federal, 33 Nosler, 30 Nosler, .338 RUM, .338 Win Mag, 8mm Rem Mag, .325 Win.



Caractéristiques

- Nom: [ULTRADYNE USA .338 APOLLO LR COMPENSATOR 5/8X24](#)
- Fabricant: [ULTRADYNE USA](#)
- Référence: 100061521
- N° fabr.: UD11200
- Calibre: 338 Caliber (.338)
- Filetages: 5/8-24
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Type d'arme: AR .308
- Poids du colis: 0.268kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 850011462164

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Compensateur Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Compensateur Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur Ultradyne .338 Apollo LR 5/8"x24. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et la montée du canon lors de l'utilisation de calibres magnum. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le compensateur est installé correctement avant chaque utilisation.
- Ne jamais tirer avec un compensateur endommagé ou usé.
- Gardez le compensateur propre et exempt de débris pour un fonctionnement optimal.
- Ne laissez pas le compensateur à la portée des enfants.
- Utilisez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le filetage 5/824 est compatible avec votre arme avant l'installation.
- **Vérification:** Inspectez le compensateur pour détecter des fissures ou des dommages avant chaque utilisation.
- **Positionnement:** Tenez-vous à une distance sécuritaire des autres personnes lorsque vous tirez.
- **Surveillance:** Ne laissez jamais le compensateur sans surveillance lorsqu'il est monté sur une arme.
- **Environnement:** Tirez uniquement dans des zones désignées et sécurisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Dévissez le compensateur existant de votre arme.
- Nettoyez le filetage de votre arme pour enlever toute saleté ou débris.
- Vissez le compensateur Ultradyne .338 Apollo LR sur le filetage 5/824 jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez l'écrou de réglage inclus pour sécuriser le compensateur.

2. Utilisation:

- Avant de tirer, vérifiez que le compensateur est bien fixé.
- Chargez votre arme en suivant les procédures de sécurité standard.
- Tirez en position stable, en gardant votre œil sur la cible.
- Surveillez la montée du canon et ajustez votre position si nécessaire.

3. PostTir:

- Déchargez votre arme après chaque session de tir.
- Inspectez le compensateur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez le compensateur pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le compensateur dans des poubelles ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre compensateur Ultradyne .338 Apollo LR, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr