

GUIDE ROD ASSEMBLY FOR GLOCK® - LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Guides tige Anti-Recul](#)

Tige de guidage en acier inoxydable solide. Usinée avec précision par CNC pour accepter un embout Allen amovible, facilitant le changement de ressorts. Les ressorts sont fabriqués en acier inoxydable 17-7 et sont calibrés selon les poids d'origine.



Caractéristiques

- Nom: [LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 STAINLESS STEEL](#)
- Fabricant: [LONE WOLF DIST.](#)
- Référence: 100803030
- N° fabr.: LWD-GRA21G4-SAT
- Modèle: 21,41,20,40
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.408kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 13mm
- Longueur d'expédition: 76mm
- UPC: 639737068443

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le GUIDE ROD ASSEMBLY POUR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 EN ACIER INOXYDABLE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le GUIDE ROD ASSEMBLY POUR GLOCK® LONE WOLF DIST. M20, M21, M40 & M41 LONE WOLF GENERATION 4 EN ACIER INOXYDABLE

Introduction

Merci d'avoir acheté le Guide Rod Assembly pour Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 en acier inoxydable. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, des instructions d'installation et des conseils d'utilisation pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'essayer d'installer ou de retirer l'assemblage de la tige de guidage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez la tige de guidage et les ressorts pour détecter l'usure ou des dommages avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser l'assemblage de la tige de guidage s'il présente des signes de dommages ou si vous n'êtes pas sûr de son état.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la modification des armes à feu.
- Rangez l'assemblage de la tige de guidage dans un endroit sûr et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous d'utiliser le modèle correct de l'assemblage de la tige de guidage pour votre arme à feu Glock® (Modèles : 20, 21, 40, 41).
- Utilisez uniquement les ressorts recommandés fabriqués en acier inoxydable 177 pour des performances optimales.
- Lorsque vous changez les ressorts, faites preuve de prudence et suivez attentivement les instructions pour éviter les blessures.
- Portez des lunettes de sécurité lors de la manipulation des ressorts pour protéger vos yeux de potentielles blessures.
- Ne jamais pointer l'arme à feu vers vous ou d'autres personnes lors de la manipulation ou de l'installation de l'assemblage de la tige de guidage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen pour l'embout amovible.

2. Retrait de l'Ancienne Tige de Guidage

- Retirez la glissière de l'arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Retirez soigneusement l'ancien assemblage de la tige de guidage de la glissière.

3. Installation de la Nouvelle Tige de Guidage

- Prenez le nouvel assemblage de la tige de guidage et insérez-le dans la glissière.
- Assurez-vous qu'il est correctement et solidement en place.

4. Changement de Ressorts

- Pour changer le ressort, utilisez la clé Allen pour retirer l'embout Allen de la tige de guidage.
- Remplacez l'ancien ressort par un nouveau, en veillant à ce qu'il soit calibré selon les poids d'origine.
- Rattachez l'embout Allen de manière sécurisée.

5. Réassemblage de l'Arme à Feu

- Une fois le nouvel assemblage de la tige de guidage installé, rattachez la glissière à l'arme à feu.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Disposez de l'ancien assemblage de la tige de guidage et des ressorts conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers habituels.
- Vérifiez auprès des autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour l'acier inoxydable et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le revendeur autorisé auprès duquel vous avez acheté l'assemblage de la tige de guidage.

En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sûre et efficace du Guide Rod Assembly pour Glock® Lone Wolf Dist. M20, M21, M40 & M41 Lone Wolf Generation 4 en acier inoxydable. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques liées aux armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr