

# **FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #27 1.840" (46.7MM)**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

## **Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles**

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



## **Caractéristiques**

- Nom: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #27 1.840" \(46.7MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000019
- N° fabr.: 30270
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 1.84
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525302704

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN

## Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN de BUTLER CREEK. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation et un entretien appropriés de vos capuchons, garantissant une expérience sûre et agréable.

## Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours les capuchons avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Gardez les capuchons hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Utilisez le produit uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire protéger les lentilles de votre lunette.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les capuchons vous-même.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités appropriées.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que les capuchons s'adaptent solidement à votre lunette pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
- Évitez d'exposer les capuchons à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait endommager le matériau.
- Ne forcez pas les capuchons à s'ouvrir ; utilisez une pression douce du doigt pour les faire basculer.
- Si les capuchons deviennent endommagés ou montrent des signes d'usure, cessez de les utiliser et remplacez-les immédiatement.
- Faites attention en manipulant la lunette avec les capuchons attachés pour éviter des chutes accidentnelles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Mesurer Votre Lunette

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour déterminer la taille correcte du capuchon nécessaire.
- Consultez le tableau des tailles fourni par le fabricant pour vous guider.

### 2. Installer les Capuchons

- Alignez le capuchon avec l'oculaire ou l'objectif de votre lunette.
- Appuyez doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'adapte bien.
- Assurez-vous que le capuchon est sécurisé et ne bloque pas la lentille.

### 3. Utiliser les Capuchons

- Pour ouvrir le capuchon, appliquez une pression douce du doigt pour le faire basculer.
- Le capuchon se relèvera et se mettra hors du chemin, vous permettant d'utiliser votre lunette sans obstruction.
- Après utilisation, fermez le capuchon pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout capuchon endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les capuchons dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclables. Vérifiez les directives de recyclage locales.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation appropriée de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN et assurez-vous que votre lunette reste protégée dans toutes les situations.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)