

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" (38.9MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #13 1.530" \(38.9MM\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 120000042
- N° fabr.: 30130
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 1.53
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525301301

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN BUTLER CREEK #13](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs

FLIOPEN BUTLER CREEK #13

Introduction

Merci d'avoir choisi les CouvreObjectifs FLIOPEN BUTLER CREEK #13. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre la poussière et l'humidité. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvreobjectifs pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des environnements extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer, car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Lorsque vous retirez le couvercle, assurezvous que vos mains sont sèches pour éviter de glisser.
- Ne tentez pas de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'exposer le produit à des produits chimiques agressifs ou à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez le diamètre** de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon couvreobjectif.
- Installez le couvreobjectif** sur l'objectif de votre lunette en le faisant glisser délicatement en place.
- Pour ouvrir le couvercle**, appuyez doucement avec votre doigt. Le couvercle doit se relever facilement.
- Pour fermer le couvercle**, poussezle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifiez régulièrement** que le couvercle est bien fixé et qu'il n'y a pas de débris qui pourraient l'empêcher de fonctionner correctement.

Instructions d'Élimination

- Disposez des couvreobjectifs usagés conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des cours d'eau ou dans la nature.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente ou consulter les ressources en ligne disponibles.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une utilisation sécurisée de vos CouvreObjectifs FLIOPEN BUTLER CREEK #13. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr