

# **FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" (44.1MM)**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

## **Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles**

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



## **Caractéristiques**

- Nom: [\*\*BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #21 1.735" \(44.1MM\)\*\*](#)
- Fabricant: [\*\*BUTLER CREEK\*\*](#)
- Référence: 120000052
- N° fabr.: 30210
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Taille: 1.735
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525302100

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN BUTLER CREEK #21](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les CouvreObjectifs FLIPOOPEN BUTLER CREEK #21

## Introduction

Merci d'avoir choisi les couvreobjectifs FLIPOOPEN de Butler Creek. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les couvreobjectifs.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Si vous remarquez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le couvercle lors de l'ouverture ou de la fermeture.
- Évitez d'exposer les couvreobjectifs à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne tentez pas de réparer le produit vousmême en cas de défaillance.
- Utilisez uniquement des méthodes de nettoyage recommandées pour éviter d'endommager les lentilles.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Mesurez le diamètre de l'objectif** de votre lunette pour vous assurer que vous avez le bon modèle de couvreobjectifs.
2. **Installez le couvreobjectif** en le plaçant sur l'objectif de la lunette. Assurezvous qu'il est bien ajusté.
3. **Pour ouvrir le couvreobjectif**, appliquez une légère pression avec votre doigt sur le couvercle. Il se relèvera facilement.
4. **Pour fermer le couvreobjectif**, abaissezle doucement jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
5. **Vérifiez régulièrement** que le couvreobjectif est en bon état et qu'il fonctionne correctement.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des zones non désignées pour les déchets.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits plastiques.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser vos couvreobjectifs FLIPOOPEN de manière sûre et efficace. Prenez soin de votre équipement et restez en sécurité lors de vos activités.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)