

BLIZZARD SCOPE LENS COVERS - BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7 1.8-1.89" (45.7-48.0MM)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Caps transparents, à ouverture facile avec juste un toucher

Les couvre-objectifs à ressort, à ouverture rapide, permettent une visée rapide à travers la lunette pour des tirs rapides en position debout. Les lentilles en polymère résistantes aux impacts gardent votre lentille de lunette sèche et claire pendant les intempéries, prêtes pour votre prochain tir.



Caractéristiques

- Nom: [**BUTLER CREEK BLIZZARD LENS COVER #7 1.8-1.89" \(45.7-48.0MM\)**](#)
- Fabricant: [**BUTLER CREEK**](#)
- Référence: 120250007
- N° fabr.: 70207
- Couleur: Noir
- Taille: 1.8,1.82,1.84,1.89
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 051525702078

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les CouvreLentilles BLIZZARD SCOPE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les CouvreLentilles BLIZZARD SCOPE

Introduction

Merci d'avoir choisi les couvrelentilles BLIZZARD SCOPE de Butler Creek. Ces couvreobjectifs à ressort, à ouverture rapide, sont conçus pour vous offrir une visée rapide et efficace. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état des couvrelentilles pour détecter tout dommage éventuel.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans la supervision d'un adulte.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'exposer les couvrelentilles à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les couvrelentilles par vousmême.
- Assurezvous que les couvrelentilles sont bien fixés avant chaque utilisation pour éviter qu'ils ne se détachent.
- Ne les utilisez pas si vous remarquez des fissures ou des dommages sur les lentilles en polymère.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des CouvreLentilles :

- Retirez les couvrelentilles de leur emballage.
- Vérifiez que les lentilles sont propres et sèches.
- Positionnez les couvrelentilles sur les objectifs de la lunette.
- Assurezvous qu'ils s'enclenchent correctement en place.

2. Utilisation des CouvreLentilles :

- Avant de tirer, ouvrez les couvrelentilles en tirant sur la languette.
- Assurezvous que la vue à travers la lunette est claire et dégagée.
- Après utilisation, fermez les couvrelentilles pour protéger vos lentilles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les couvrelentilles dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de votre commune.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de Butler Creek. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour garantir une utilisation en toute sécurité de vos couvrelentilles BLIZZARD SCOPE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr