

# BENELLI NOVA SHOTGUN MAGAZINE EXTENSION - CHOATE BENELLI NOVA BLUE MAGAZINE EXTENSION 3 RDS

[Home](#)

## Tubes à vis pour une capacité accrue

Te donne une capacité de chargeur supplémentaire en seulement une minute. Rapide et simple à installer et à retirer. Le tube fileté remplace la vis du capuchon de chargeur. Parfait pour les événements de tir d'action avec fusil de chasse ou pour les forces de l'ordre. Support de sangle disponible séparément.



## Caractéristiques

- Nom: [CHOATE BENELLI NOVA BLUE MAGAZINE EXTENSION 3 RDS](#)
- Fabricant: [CHOATE](#)
- Référence: 159000026
- N° fabr.: 15-04-03
- Calibre: Calibre 12
- Capacité: 3-coups
- Modèle: Nova
- Type d'arme: Benelli
- Poids du colis: 0.295kg
- Hauteur d'expédition: 46mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 290mm

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A502

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE CHARGEUR BENELLI NOVA](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ POUR L'EXTENSION DE CHARGEUR BENELLI NOVA

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'extension de chargeur Benelli Nova de Choate. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre extension de chargeur. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin et respect.
- Assurezvous que l'extension de chargeur est compatible avec votre modèle spécifique de fusil de chasse Benelli Nova.
- Gardez l'extension de chargeur et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement l'extension de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le fusil de chasse est déchargé avant d'installer ou de retirer l'extension de chargeur.
- Ne dépassez pas la capacité recommandée de l'extension de chargeur.
- Évitez d'utiliser l'extension de chargeur dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter les performances.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement de tir sûr.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lors de l'utilisation de votre fusil de chasse.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes lors de l'utilisation de l'extension de chargeur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Étapes d'Installation

- Préparation :** Assurezvous que le fusil de chasse est complètement déchargé. Retirez toute munition de la chambre et du chargeur.
- Retirez le Capuchon de Chargeur :** Dévissez la vis du capuchon de chargeur à l'extrémité du tube de chargeur du fusil.
- Installez l'Extension :**
  - Prenez le tube d'extension de chargeur et vissezle sur le tube de chargeur, en remplaçant la vis du capuchon de chargeur.
  - Assurezvous que l'extension est solidement fixée et correctement alignée.
- Ajoutez le Ressort et le Suiveur :**
  - Insérez le ressort prolongé et le suiveur fournis dans l'extension de chargeur.
  - Assurezvous que le ressort est correctement positionné et non plié.
- Fixez le Support de Sangle (si applicable) :** Si vous avez acheté un support de sangle, attachezle selon les instructions du fabricant.
- Vérification Finale :** Avant utilisation, vérifiez que tous les composants sont solidement fixés et que le fusil de chasse fonctionne correctement.

### Directives d'Utilisation

- Chargez l'extension de chargeur conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez toujours que le fusil de chasse est pointé dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Pratiquez une manipulation sûre des armes à feu en tout temps, en traitant chaque arme à feu comme si elle était chargée.

## Instructions de Disposal

- Disposez de l'extension de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'extension de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si l'extension de chargeur est endommagée ou n'est plus utilisable, consultez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de disposal appropriées.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant l'extension de chargeur Benelli Nova, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre extension de chargeur Benelli Nova. Merci de votre attention à la sécurité.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)