

1911 SOLID ALUMINUM MATCH TRIGGER - CYLINDER & SLIDE ALUM. MATCH TRIGGER, SHORT

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détonateur](#) > [Pièces Détonateur](#) > [Détonateurs](#)

Remplace le déclencheur d'origine mal ajusté ; Face lisse et arrondie pour le confort

Le déclencheur de remplacement de qualité Match améliore le contrôle et augmente le confort de tir pour une plus grande précision. La semelle en alliage d'aluminium solide est surdimensionnée pour un ajustement précis à votre cadre. La face lisse et arrondie élimine les douleurs aux doigts causées par les abrasions des faces de déclencheur fortement dentelées lors de longues séances de tir. Transmet l'action réelle du déclencheur plus efficacement pour une meilleure sensation du poids de traction réel et un contrôle amélioré du relâchement. L'arc en acier inoxydable est plus long que la longueur d'origine pour réduire le jeu. La vis de surcourse aide à éliminer le dépassement du déclencheur. Disponible avec semelle courte, moyenne et longue. Ajustement par un armurier requis.



Caractéristiques

- Nom: [CYLINDER & SLIDE ALUM. MATCH TRIGGER, SHORT](#)
- Fabricant: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Référence: 206000024
- N° fabr.: CS0194SR
- Finition: Acier Inox
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Courbé, Court
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 000000001946

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911 de Cylinder & Slide. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le déclencheur et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité de base concernant les armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement du déclencheur.
 - Le déclencheur peut causer des blessures s'il se déclenche accidentellement.
 - Une utilisation prolongée sans un ajustement approprié peut entraîner un inconfort ou des blessures.
- **Instructions pour éviter les risques :**
 - Assurez-vous qu'un armurier qualifié effectue le réglage du déclencheur.
 - Gardez toujours l'arme pointée dans une direction sûre lors de la manipulation.
 - Ne pas utiliser le déclencheur s'il présente des signes de dommage ou s'il n'a pas été correctement ajusté.
 - Évitez d'utiliser une force excessive lors de la pression sur le déclencheur pour prévenir le dépassement.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des individus légalement autorisés à manipuler des armes à feu. Assurez-vous que tous les utilisateurs ont l'âge légal et possèdent la formation nécessaire.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Instructions d'installation :**
 1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 2. Retirez le déclencheur d'origine conformément aux instructions du fabricant.
 3. Installez le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911 par un armurier qualifié pour garantir un ajustement approprié.
 4. Ajustez la vis de surcourse si nécessaire pour éliminer le dépassement du déclencheur.
 5. Testez le déclencheur pour un fonctionnement fluide avant d'utiliser l'arme.
- **Instructions d'utilisation :**
 - Pratiquez une prise et une position correctes lors de l'utilisation de l'arme.
 - Familiarisez-vous avec la sensation et le poids du déclencheur pour améliorer votre précision.
 - Évitez les distractions pendant le tir pour maintenir votre concentration sur la sécurité et la précision.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Assurez-vous que le déclencheur est rendu inutilisable avant l'élimination pour prévenir une utilisation accidentelle.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou demande concernant la sécurité, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont d'une importance capitale. Profitez de votre expérience avec le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911 !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr