

1911 SOLID ALUMINUM MATCH TRIGGER - CYLINDER & SLIDE ALUM. MATCH TRIGGER, MEDIUM

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Remplace le déclencheur d'origine mal ajusté ; Face lisse et arrondie pour le confort

Le déclencheur de remplacement de qualité Match améliore le contrôle et augmente le confort de tir pour une plus grande précision. La semelle en alliage d'aluminium solide est surdimensionnée pour un ajustement précis à votre cadre. La face lisse et arrondie élimine les douleurs aux doigts causées par les abrasions des faces de déclencheur fortement dentelées lors de longues séances de tir. Transmet l'action réelle du déclencheur plus efficacement pour une meilleure sensation du poids de traction réel et un contrôle amélioré du relâchement. L'arc en acier inoxydable est plus long que la longueur d'origine pour réduire le jeu. La vis de surcourse aide à éliminer le dépassement du déclencheur. Disponible avec semelle courte, moyenne et longue. Ajustement par un armurier requis.



Caractéristiques

- Nom: [CYLINDER & SLIDE ALUM. MATCH TRIGGER, MEDIUM](#)
- Fabricant: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Référence: 206000025
- N° fabr.: CS0348SR
- Finition: Acier Inox
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: Courbé, Moyen, Dur
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 82mm
- Longueur d'expédition: 150mm
- UPC: 000000003483

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911

Introduction

Merci d'avoir acheté le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911 de Cylinder & Slide. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un meilleur contrôle et un confort accru. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du déclencheur.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que toutes les armes à feu sont déchargées avant l'installation ou la manipulation.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour votre arme à feu.
- Utilisez des lunettes de protection et des protections auditives lors du tir.
- Gardez le déclencheur et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre déclencheur et votre arme à feu pour détecter l'usure et les dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Identification des dangers :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
 - Un dépassement excessif du déclencheur peut affecter la précision du tir.
 - Des bords tranchants peuvent provoquer des abrasions aux doigts pendant l'utilisation.
- Instructions pour éviter les dangers :**
 - Assurezvous d'un ajustement correct par un armurier pour éviter les erreurs d'installation.
 - Ajustez la vis de surcourse pour limiter le dépassement du déclencheur.
 - Manipulez le déclencheur avec soin pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Avertissement spécifique à l'âge :**
 - Ce produit est destiné à un usage par des adultes uniquement. Gardezle hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Installation :**
 - Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
 - Retirez le déclencheur existant selon le manuel de l'arme à feu.
 - Ajustez le nouveau déclencheur en aluminium sur le cadre de votre arme. Un armurier peut être nécessaire pour un ajustement optimal.
 - Ajustez la vis de surcourse selon votre préférence.
 - Testez l'action du déclencheur pour vous assurer de son bon fonctionnement avant utilisation.
- Utilisation :**
 - Utilisez le déclencheur comme prévu pour les séances de tir et les compétitions.
 - Maintenez une prise ferme sur votre arme à feu pendant l'utilisation du déclencheur.
 - Vérifiez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le Déclencheur de Match en Aluminium Solide 1911 !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr