

# RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGERS - CMC TRIGGERS RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER FLAT BOW

[Pièces carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Bloc détente](#)

Le fusil rimfire préféré des Américains vient de s'améliorer ! Voici le déclencheur CMC 10/22®. Le Ruger® 10/22® est depuis longtemps le fusil rimfire favori des Américains. Le déclencheur CMC 10/22® est un pack de déclenchement autonome facile à installer. Disponible dans un design à arc plat et courbé (CCT) avec un poids de traction pré-réglé en usine de 3,5 lb, non ajustable. Nouveau bouton de maintien de la culasse texturé avec fonction de chute automatique au lieu du levier traditionnel couramment trouvé sur les fusils Ruger® 10/22®. Il dispose également d'une palette de libération de magasin entièrement ambidextre et texturée pour des changements de magasin plus rapides. Le déclencheur CMC 10/22® utilise les techniques de fabrication et de contrôle qualité les plus avancées. Usiné CNC à partir d'un seul morceau de bille d'aluminium. Le revêtement est résistant à la rouille et à la corrosion. L'utilisation de l'aluminium et de l'usinage CNC de précision permet une plus grande marge de manœuvre interne. Cette marge réduit la traînée et le frottement, offrant une traction plus douce. Ce déclencheur est extrêmement bien fabriqué, beaucoup plus durable que le déclencheur standard Ruger® et inclut la garantie de satisfaction et la garantie à vie de CMC. CARACTÉRISTIQUES : Monostage Poids de traction disponibles : 3,5 lb La traction est pré-réglée en usine et non ajustable Bouton de maintien de culasse amélioré Chute automatique du maintien de la culasse Éjecteur capturé Libération de magazine entièrement ambidextre avec levier de libération à palette et commandes texturées Les surfaces d'engagement critiques de la détente de CMC ont un processus d'usinage propriétaire qui offre une finition de surface supérieure et un contrôle dimensionnel. Comparé à leurs concurrents, les techniques utilisées permettent d'établir une finition de surface de 1-2 RMS par rapport à l'EDM qui laisse une finition de 32 RMS, comparée à un miroir qui est de 0 RMS. Déclencheur ultra-précis sans sensation de jeu avant le relâchement du marteau La détente a une rupture lisse comme du verre sans sensation de rugosité Un temps de verrouillage minimal est conçu dans l'assemblage en utilisant un poids de marteau contrôlé et un ressort de marteau à fil de fusée, assurant une fonction répétable avec des munitions de grade commercial ou militaire Un réarmement positif de la détente permet un tir rapide de suivi sur la cible Assemblé à la main et testé à la main Fabriqué en acier allié 8620 et en acier à outils S7 avec des tolérances usinées de +/- .001" Assemblage totalement autonome en une seule pièce



## Caractéristiques

- Nom: [CMC TRIGGERS RUGER 10/22® MATCH GRADE TRIGGER FLAT BOW](#)
- Fabricant: [CMC TRIGGERS](#)
- Référence: 207000131
- N° fabr.: 64504
- Modèle: 10/22
- Style: Plat
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.454kg

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur CMC 10/22®](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Déclencheur CMC 10/22®

## Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur CMC 10/22®. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le déclencheur afin de minimiser les risques et d'assurer la sécurité de tous.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que le déclencheur est compatible avec votre fusil Ruger 10/22® avant l'installation.
- Ne manipulez jamais le déclencheur lorsque le fusil est chargé.
- Gardez le déclencheur et toutes les pièces hors de portée des enfants.
- Utilisez toujours des munitions appropriées et de qualité pour garantir un fonctionnement sûr.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou toute autre pièce de votre fusil. Toute modification peut compromettre la sécurité et annuler la garantie.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le déclencheur vous-même. Contactez un professionnel qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement en effectuant un test de fonctionnement sans munitions.
- Assurezvous que le fusil est en position de sécurité avant de procéder à l'installation du déclencheur.
- Ne pointez jamais le fusil vers une personne ou un animal, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Évitez d'utiliser le déclencheur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, chaleur excessive) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes à proximité lorsque vous utilisez le fusil.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation :

- Assurezvous que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.

#### 2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien déclencheur de votre Ruger 10/22®.

#### 3. Installation du déclencheur CMC 10/22® :

- Insérez le déclencheur CMC 10/22® dans le logement prévu à cet effet.
- Assurezvous que le déclencheur est correctement aligné et fixé.
- Vérifiez que toutes les pièces sont solidement en place avant de remonter le fusil.

#### 4. Tests de fonctionnement :

- Effectuez un test de fonctionnement avec le fusil déchargé pour vous assurer que le déclencheur fonctionne correctement.

### Utilisation

- Lorsque vous êtes prêt à tirer, assurezvous que le fusil est en mode de tir et que vous êtes dans une zone de tir sécurisée.
- Appuyez doucement sur la détente pour tirer. Évitez de tirer brusquement ou de manière imprévisible.
- Après chaque tir, vérifiez que le fusil est toujours en bon état de fonctionnement.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur ou ses composants à la poubelle ordinaire.
- Renseignezvous sur les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement et suivezles.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel ou un organisme de recyclage agréé.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur CMC 10/22®, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre déclencheur CMC 10/22®. Merci de votre attention et restez en sécurité !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)