

ADJUSTABLE ROD GUIDES - DEWEY 13" ROD GUIDE, .30

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Guides pour Tiges de Nettoyage](#)

Protège la chambre sur les actions longues et courtes

Remplace la culasse et protège la chambre de la carabine pendant le nettoyage. Le joint torique en caoutchouc empêche le solvant de pénétrer dans le canon et élimine toute contamination de la mécanique, de la détente ou du chargeur. Le collier de guidage en aluminium durable avec goupille de réglage en laiton fileté permet un réglage rapide à n'importe quelle longueur d'action. Le guide de tige de 10" offre un dégagement pour la main sous l'oculaire avec des lunettes de visée courtes et de taille moyenne. Nécessite une tige de nettoyage de 10" plus longue que la longueur du canon. Le guide de tige de 13" offre un dégagement supplémentaire avec des lunettes de visée longues pour le tir de nuisibles et de cible. Nécessite une tige de nettoyage de 13" plus longue que la longueur du canon.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 13" ROD GUIDE, .30](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 234000012
- N° fabr.: ABS3S
- Modèle: 110,112,70,98,Model 1903,Pattern 1917,XP-100
- Type d'arme: Enfield,Mauser,Remington,Savage Arms,Springfield,Winchester
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 74mm
- Longueur d'expédition: 384mm
- UPC: 608060800150

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE GUIDE DE TIGE RÉGLABLE DEWEY 13"](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE GUIDE DE TIGE RÉGLABLE DEWEY 13"

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDE DE TIGE RÉGLABLE DEWEY 13". Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer votre carabine tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de l'arme. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le guide de tige.
- Utilisez le guide de tige uniquement avec des carabines compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Gardez le guide de tige et les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Inspectez le produit pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour le nettoyage de votre arme à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez la Contamination** : Assurezvous que le joint torique en caoutchouc est correctement positionné pour empêcher le solvant de pénétrer dans l'action, la détente ou le chargeur.
- **Longueur de Tige Correcte** : Utilisez toujours une tige de nettoyage qui est au moins 10" plus longue que la longueur du canon pour le guide de 10" et 13" plus longue pour le guide de 13".
- **Ajustement Correct** : Utilisez la goupille de réglage en laiton pour adapter le guide de tige à la longueur d'action de votre carabine. Assurezvous qu'elle est bien serrée avant utilisation.
- **Manipulation des Solvants** : Utilisez des solvants pour canon dans un endroit bien ventilé et portez un équipement de protection approprié tel que des gants et des lunettes de sécurité.
- **Stockage** : Rangez le guide de tige dans un endroit sec lorsque vous ne l'utilisez pas pour éviter la détérioration.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre et qu'elle est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris la tige de nettoyage appropriée.

2. Installation :

- Sélectionnez le bon guide de tige en fonction de la longueur de votre tige de nettoyage et du type de carabine.
- Insérez le guide de tige dans la chambre de la carabine jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Ajustez la goupille de réglage en laiton pour l'adapter à la longueur d'action de votre carabine.
Assurezvous qu'elle est bien serrée.

3. Utilisation :

- Insérez la tige de nettoyage à travers le guide de tige.
- Appliquez le solvant pour canon sur le patch ou la brosse de nettoyage au besoin.
- Poussez délicatement la tige de nettoyage à travers le canon, en veillant à ce que le guide de tige protège la chambre.
- Répétez si nécessaire pour obtenir un canon propre.

4. Après le Nettoyage :

- Retirez le guide de tige de la chambre.
- Nettoyez tout résidu du guide de tige et inspectezle pour tout dommage.
- Rangez le guide de tige et les matériaux de nettoyage dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériel de nettoyage usagé conformément aux réglementations locales.
- Si le guide de tige est endommagé audelà de toute réparation, jetezle d'une manière qui empêche sa réutilisation ou qui pourrait causer des dommages.
- Consultez les autorités locales de gestion des déchets pour des directives spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation du GUIDE DE TIGE RÉGLABLE DEWEY 13", veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources de support.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour votre carabine avec le GUIDE DE TIGE RÉGLABLE DEWEY 13". Merci de votre attention à la sécurité et à un usage approprié.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr