

AMMO BOX 50RD FLIP-TOP 223 204 RUGER 6X47 CLEAR/SMOKE

Ammo Box 50rd Flip-Top 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke



Attributes

- Name: AMMO BOX 50RD FLIP-TOP 223 204 RUGER 6X47 CLEAR/SMOKE
- Manufacturer: CHADWICK & TREFETHEN
- Product no.: 250056822
- Mfr. No.: RS-50-41
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 71mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 026057217826

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Munitionsbox 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Klar/Rauch](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke](#)
- [Suomi: Patruunalaatikko 50 kpl FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Kirkas/Savunharmaa Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47](#)

Sicherheitshinweise für die Munitionsbox 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Klar/Rauch

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Munitionsbox 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Klar/Rauch von Chadwick & Trefethen entschieden haben. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Handhabung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Munitionsbox nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Munitionsbox außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie die Munitionsbox regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Munitionsbox nur mit kompatibler Munition.
- Lagern Sie die Munitionsbox an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Box beim Öffnen und Schließen stabil auf einer ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die FlipTopFunktion vorsichtig, um ein unerwünschtes Herausfallen von Munition zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit Munition immer geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, die Munitionsbox zu überladen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfung vor der Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Munitionsbox unbeschädigt ist.
- Überprüfen Sie, ob die FlipTopFunktion einwandfrei funktioniert.

2. Befüllen der Munitionsbox:

- Öffnen Sie die Box vorsichtig, indem Sie den Deckel anheben.
- Legen Sie die Munition gleichmäßig in die Box, um ein Überladen zu vermeiden.
- Schließen Sie den Deckel sicher, um die Munition zu schützen.

3. Transport der Munitionsbox:

- Halten Sie die Box stets aufrecht, um ein Herausfallen der Munition zu verhindern.
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen während des Transports.

4. Reinigung der Munitionsbox:

- Reinigen Sie die Box regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Chemikalien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Munitionsbox gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass die Box vor der Entsorgung leer und sauber ist.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der Munitionsbox wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch regelmäßig die EUSicherheitswarnungen überprüfen, um über mögliche Rückrufe oder Sicherheitsinformationen informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Munitionsboxen von größter Bedeutung ist. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu schaffen.

Safety Instruction Guide for Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke

Introduction

Thank you for choosing the Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke by Chadwick & Trefethen. This guide provides essential safety instructions to ensure the proper and safe use of the product. Please read this guide carefully before using the product to minimize risks and ensure compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ammo box is used only for its intended purpose, which is to store ammunition safely.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the ammo box for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Store the ammo box in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Always follow local laws and regulations regarding ammunition storage and handling.

Specific Safety Precautions for Use

- When handling ammunition, always treat it as if it is live and ready to fire.
- Do not overload the ammo box beyond its capacity. The box is designed to hold 50 rounds.
- Ensure that the flip-top lid is securely closed when not in use to prevent accidental spillage.
- Avoid using the ammo box in wet or damp conditions to prevent corrosion and degradation of the box.
- If you notice any unusual odors, discoloration, or other signs of chemical leakage, stop using the box immediately and contact authorities.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Ammo Box:

- To open the flip-top lid, gently lift the lid from the front until it is fully open.
- Ensure the box is on a stable surface to prevent it from tipping over during use.

2. Loading Ammunition:

- Carefully place the ammunition into the box, ensuring that it is seated properly and not jammed.
- Do not force ammunition into the box. If it does not fit, check for obstructions.

3. Closing the Ammo Box:

- After loading, close the flip-top lid securely by pressing down until you hear a click.
- Always check that the lid is fully closed before storing or moving the box.

4. Transporting the Ammo Box:

- When transporting the ammo box, ensure it is kept upright and secured to prevent movement.
- Do not stack heavy items on top of the ammo box during transport.

5. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior of the ammo box with a damp cloth. Avoid using harsh chemicals.
- Regularly check for any signs of wear or damage, and replace the box if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- If the ammo box is damaged, follow local hazardous waste disposal guidelines to prevent environmental harm.
- Do not incinerate the ammo box.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke, please reach out to your local authorities or product retailer.

Important Notice: This guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). It is essential to follow these safety instructions to ensure the safe use of the product and to protect yourself and others. Always stay informed about product recalls and safety updates through appropriate channels.

Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke

Introduction

Merci d'avoir choisi la Boîte de Munitions 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke de CHADWICK & TREFETHEN. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation générale sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la boîte de munitions est utilisée uniquement pour le stockage et le transport de munitions de calibre 223, 204 Ruger et 6x47.
- Ne laissez jamais la boîte de munitions à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la boîte pour détecter d'éventuels dommages ou signes d'usure.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité recommandée de 50 cartouches.
- Stockez la boîte dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur excessive et de l'humidité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- *Manipulation des Munitions* : Toujours manipuler les munitions avec précaution. Ne jamais les exposer à des sources de chaleur ou de flammes.
- *Vérification de la Boîte* : Avant d'utiliser la boîte, assurez-vous qu'elle se ferme correctement et qu'il n'y a pas de fissures ou de déformations.
- *Transport* : Lorsque vous transportez la boîte de munitions, utilisez un moyen de transport approprié et assurez-vous qu'elle est sécurisée pour éviter tout mouvement pendant le transport.
- *Utilisation en Milieu Sûr* : Évitez d'utiliser la boîte dans des environnements où des risques d'accidents peuvent survenir, comme près d'une source d'eau ou dans des zones à forte circulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Ouverture de la Boîte** : Pour ouvrir la boîte, soulevez le couvercle flip-top en le tirant vers le haut. Assurez-vous que vos mains sont sèches pour éviter de glisser.
2. **Chargement des Munitions** : Placez les munitions dans la boîte en veillant à respecter la capacité maximale. Disposez les cartouches de manière à ce qu'elles soient bien rangées et facilement accessibles.
3. **Fermeture de la Boîte** : Une fois que vous avez chargé les munitions, fermez le couvercle flip-top en le poussant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
4. **Vérification Finale** : Avant de transporter la boîte, vérifiez qu'elle est bien fermée et qu'aucune munition ne dépasse.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la boîte de munitions dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des munitions.
- Si la boîte est endommagée ou usée, envisagez de la recycler conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre distributeur local ou le fabricant. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour faciliter toute demande de service après-vente.

Merci de votre attention. En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à assurer une utilisation sécuritaire et efficace de la Boîte de Munitions 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke.

Guida alla Sicurezza per l'Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke di CHADWICK & TREFETHEN. Questa scatola per munizioni è progettata per garantire la massima sicurezza e praticità nell'immagazzinamento delle munizioni. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero l'immagazzinamento di munizioni.
- Tieni la scatola lontana dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente la scatola per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare la scatola se danneggiata o se presenta difetti evidenti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la scatola con un numero di munizioni superiore a 50rd.
- Evita di esporre la scatola a temperature estreme o umidità elevata, poiché possono comprometterne l'integrità.
- Non utilizzare la scatola come supporto per altri oggetti o per attività diverse dall'immagazzinamento delle munizioni.
- Assicurati che la scatola sia sempre chiusa correttamente quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di utilizzare la scatola, assicurati che sia pulita e asciutta.
2. **Caricamento delle Munizioni:**
 - Apri il coperchio FlipTop della scatola.
 - Inserisci le munizioni nel vano designato, assicurandoti che siano orientate correttamente.
 - Chiudi il coperchio FlipTop in modo sicuro.
3. **Stoccaggio:** Conserva la scatola in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore o umidità.
4. **Controllo Periodico:** Ispeziona regolarmente la scatola per assicurarti che sia in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la scatola non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare la scatola insieme ai rifiuti domestici se contiene ancora munizioni non utilizzate; contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza di questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto e il numero di lotto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dell'Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Clear/Smoke. Ricorda di rimanere sempre informato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Patruunalaatikko 50 kpl FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Kirkas/Savunharmaa Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Kirkas/Savunharmaa käyttöohjeiden pariin. Tämä ohjeistus on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö tuotteelle. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisuutesi ja muiden käyttäjien turvallisuus.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi turvallisuusongelmista tai vaarallisista tuotteista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Älä täytä patruunalaatikkoa yli suositellun kapasiteetin.
- Varmista, että tuote on puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, käsitellessäsi patruunoita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Avaa FlipTopkansi varovasti.
- Täytä patruunalaatikko halutulla määrällä patruunoita, mutta älä ylitä 50 kpl kapasiteettia.
- Sulje FlipTopkansi kunnolla varmistaaksesi, että patruunat pysyvät turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö:

- Ota patruunalaatikko käyttöön vain turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista, että kaikki patruunat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta käytön aikana.
- Älä altista tuotetta äkillisille iskuille tai voimakkailla kemikaaleille.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tyhjät tai vaurioituneet patruunalaatikat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet patruunalaatikoiden hävittämisestä.
- Älä polta tai hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja tuesta

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 Kirkas/Savunharmaa tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47

Introduktion

Tack för att du valt Ammo Box 50rd FlipTop 223 204 Ruger 6x47 från CHADWICK & TREFETHEN. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs igenom alla instruktioner noggrant innan du använder ammo boxen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid ammo boxen enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet ammo boxen för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammo boxen för avsedd användning, dvs. för att lagra ammunition.
- Se till att ammunitionen är torr och ren innan den placeras i boxen.
- Undvik att överfylla boxen; maxkapaciteten är 50 rundor.
- Förvara ammo boxen på en säker och stabil plats, borta från värme och fukt.
- Kontrollera att fliptoplocket stänger ordentligt för att förhindra att ammunitionen faller ut.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna boxen:** Lossa fliptoplocket försiktigt för att undvika skador.
2. **Fyll boxen:** Placera ammunitionen i boxen, se till att den är ordentligt inlagd och inte överstiger maxkapaciteten.
3. **Stäng boxen:** Tryck ner fliptoplocket tills det klickar på plats. Kontrollera att det är ordentligt stängt.
4. **Förvaring:** Placera boxen på en säker plats, borta från direkt solljus och fukt.

Avfallsinstruktioner

- När ammo boxen inte längre används, se till att den är tom och ren innan du slänger den.
- Återvinn boxen om möjligt, eller följ lokala avfallsföreskrifter för plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en lämplig myndighet eller konsumentorganisation i ditt område.