

DIRTY BIRD 12" SIGHT-IN TARGET 100 SHEET PACK

Use this large 12 inch sight-in target for sighting-in firearm scopes. Five bulls-eye targets come with aiming points for open or scoped sights making it easy to check different ballistic loads for more shooting fun. Complete with 1 inch grid pattern and lines making sighting-in a snap. The all-around best sight-in and practice target!



Attributes

- Name: DIRTY BIRD 12" SIGHT-IN TARGET 100 SHEET PACK
- Manufacturer: BIRCHWOOD CASEY
- Product no.: 250201477
- Mfr. No.: BC-35270
- Style: Sight-In
- Target Size/Type: Large 12 to 20
- Type: Papers
- Quantity: 100
- Delivery weight: 4.423kg
- Shipping height: 43mm
- Shipping width: 145mm
- Shipping length: 221mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Dirty Bird 12" SightIn Target 100 Sheet Pack](#)
- [English: Dirty Bird 12" SightIn Target Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Cible de 12 pouces Dirty Bird](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Dirty Bird 12" SightIn Target 100 Sheet Pack](#)
- [Suomi: Dirty Bird 12" SightIn Target Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dirty Bird 12" SightIn Target](#)

Sicherheitshinweise für das Dirty Bird 12" SightIn Target 100 Sheet Pack

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Dirty Bird 12" SightIn Target entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Einstellen deiner Feuerwaffen zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Ziel in einem sicheren und geeigneten Bereich verwendest.
- Verwende das Ziel nur mit Feuerwaffen, die für den vorgesehenen Zweck geeignet sind.
- Halte dich stets an die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Beschädigungen des Ziels, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Ziel nur unter Aufsicht eines Erwachsenen, wenn Kinder anwesend sind.
- Achte darauf, dass das Ziel auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist.
- Vermeide es, das Ziel bei schlechten Wetterbedingungen (z.B. starkem Wind oder Regen) zu verwenden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Ziels:

- Entpacke das Dirty Bird 12" SightIn Target vorsichtig und überprüfe, ob alle 100 Blatt vorhanden sind.
- Lege das Ziel auf eine flache, stabile Oberfläche.

2. Montage:

- Verwende Klebeband oder eine geeignete Halterung, um das Ziel an einer Wand oder einem Zielständer zu befestigen.
- Stelle sicher, dass das Ziel gut sichtbar ist und sicher befestigt ist.

3. Verwendung:

- Verwende das Ziel, um deine Feuerwaffen einzustellen. Achte darauf, die Anvisierpunkte zu verwenden, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Überprüfe regelmäßig die Position des Ziels und die Schusslöcher, um sicherzustellen, dass du die gewünschten Ergebnisse erzielst.

4. Nach dem Schießen:

- Entferne das Ziel von der Wand oder dem Zielständer, wenn du mit dem Schießen fertig bist.
- Entsorge das Ziel verantwortungsbewusst, indem du es in den Müll wirfst oder recycelst, falls möglich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Dirty Bird 12" SightIn Target gemäß den örtlichen Vorschriften für Papierabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Wenn du diese Richtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Dirty Bird 12" Sightln Target effektiv und sicher verwendest. Bei Fragen oder Bedenken wende dich bitte an die entsprechenden Stellen. Viel Spaß beim Schießen!

Dirty Bird 12" SightIn Target Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dirty Bird 12" SightIn Target 100 Sheet Pack. This product is designed for safe and effective use in sighting in firearm scopes. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are in a safe and appropriate environment for shooting activities.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the target and shooting area clear of unauthorized persons, especially children.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and shooting practices.
- Use proper eye and ear protection when shooting.
- Regularly check for any product recalls or safety alerts on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the target only with appropriate firearms and ammunition.
- Do not use the target in wet or windy conditions which may affect its stability.
- Ensure that the target is securely mounted or placed in a stable position before use.
- Avoid using the target at distances closer than recommended for your specific firearm type.
- Inspect the target for damage before each use. Do not use if the target is damaged or compromised.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Choose a suitable location for shooting, ensuring a clear line of sight and a safe backdrop.
- Gather all necessary equipment, including your firearm, ammunition, and the Dirty Bird target.

2. Setting Up the Target

- Unpack the target sheets from the 100 sheet pack.
- Select a single sheet to use for sighting in.
- Mount the target securely on a target stand or affix it to a solid surface using tape or other fasteners.

3. Sighting In Your Firearm

- Position yourself at the recommended distance for your firearm type.
- Ensure your firearm is pointed in a safe direction.
- Fire a few rounds at the target to determine your point of impact.
- Adjust your scope or sights as necessary based on the results.

4. PostUse Care

- After shooting, carefully retrieve your target for evaluation.
- Dispose of used targets in accordance with local waste disposal regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of used target sheets in regular waste unless otherwise specified by local regulations.
- Do not burn or incinerate used target sheets.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience with the Dirty Bird 12" SightIn Target.

Guide de Sécurité du Produit : Cible de 12 pouces Dirty Bird

Introduction

Merci d'avoir choisi la Cible de 12 pouces Dirty Bird de Birchwood Casey. Ce produit est conçu pour vous aider à régler les lunettes de tir de votre arme à feu de manière sécurisée et efficace. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser cette cible dans un environnement de tir sécurisé.
- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance à proximité de la cible ou des équipements de tir.
- Vérifiez régulièrement l'état de la cible pour éviter tout risque d'accident.
- Ne pas utiliser la cible si elle est endommagée ou usée.
- Ne pas tirer sur la cible à une distance inférieure à celle recommandée par le fabricant de votre arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.
- Assurez-vous que l'arrièreplan de votre zone de tir est sécurisé et qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.
- Ne manipulez jamais votre arme à feu lorsque vous êtes en train de régler la cible.
- Ne tirez pas sur la cible si elle est placée dans une zone où des débris pourraient causer des blessures.
- Évitez de tirer par temps humide ou dans des conditions météorologiques extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Cible :

- Choisissez un emplacement sûr et dégagé pour installer la cible.
- Utilisez des supports appropriés pour fixer la cible à une hauteur confortable.
- Assurez-vous que la cible est bien visible et stable avant de commencer à tirer.

2. Utilisation de la Cible :

- Utilisez les points de visée fournis pour régler vos lunettes de tir.
- Vérifiez vos réglages après chaque série de tirs pour assurer une précision optimale.
- Notez les résultats de vos tirs pour ajuster vos réglages si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Une fois que vous avez terminé d'utiliser la cible, assurez-vous de la recycler conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la cible dans des zones non désignées pour les déchets, afin de protéger l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour une assistance rapide.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de la Cible de 12 pouces Dirty Bird. En suivant ces instructions, vous contribuerez à un environnement de tir plus sûr pour vous et les autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Bersaglio Dirty Bird 12" SightIn Target 100 Sheet Pack

Introduzione

Grazie per aver scelto il bersaglio Dirty Bird 12" SightIn Target 100 Sheet Pack di Birchwood Casey. Questo prodotto è progettato per l'azzeramento delle ottiche delle armi da fuoco e per la pratica di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il bersaglio in un'area designata per il tiro, lontano da persone non autorizzate e da proprietà.
- Non utilizzare il bersaglio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Tenere il bersaglio lontano da fonti di fuoco o materiali infiammabili.
- Seguire sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e la pratica di tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni e armi da fuoco appropriate per il bersaglio.
- Non mirare mai a persone, animali o oggetti non destinati al tiro.
- Indossare sempre occhiali e protezioni per le orecchie durante la pratica di tiro.
- Assicurarsi che l'area di tiro sia completamente sicura prima di iniziare a sparare.
- Non lasciare mai armi da fuoco incustodite, anche se il bersaglio è montato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Scegliere un'area di tiro sicura e appropriata.
- Posizionare il bersaglio su un supporto stabile e sicuro, come un cavalletto o un supporto per bersagli.
- Assicurarsi che il bersaglio sia ben visibile e facilmente accessibile.
- Utilizzare i punti di mira forniti per l'azzeramento e la pratica.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso delle ottiche e dei mirini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bersaglio utilizzando i metodi di smaltimento appropriati per i materiali cartacei.
- Non bruciare il bersaglio, in quanto potrebbe liberare sostanze tossiche.
- Seguire le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un'esperienza di tiro sicura e piacevole. È responsabilità di ogni utente utilizzare il bersaglio in modo corretto e sicuro. Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle pratiche di sicurezza, consultare le normative locali e le risorse disponibili.

Dirty Bird 12" SightIn Target Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Dirty Bird 12" SightIn Target tuotteen turvallisuusohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain ulkona tai turvallisessa ampumaradassa.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole ihmisiä tai eläimiä ennen ampumista.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulokkeita ja suojalaseja.
- Varmista, että aseesi on oikein säädetty ja turvallinen ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse sopiva paikka, jossa on riittävästi tilaa ampua turvallisesti.
- Aseta tähtäysmaali tukevasti maahan tai muulle tasaiselle pinnalle.

2. Käyttö:

- Aseta tähtäysmaali näkyvään paikkaan, jotta voit helposti nähdä sen ampumisen aikana.
- Käytä tähtäysmaalia aseesi tähtäinten säätämiseen.
- Varmista, että tähtäysmaali on riittävän kaukana ampujasta, jotta voit ampua turvallisesti.

3. Ampuminen:

- Ota asento ja tähtää tarkasti.
- Varmista, että kaikki turvatoimet ovat kunnossa ennen laukausta.
- Ampumisen jälkeen tarkista maali ja arvioi osumat.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt tähtäysmaalit paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä polta maalia, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä myyjään tai tarkista verkkosivustolta. On tärkeää, että saat tarvittavat tiedot turvalliseen käyttöön.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit Dirty Bird 12" SightIn Target tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia ampumisen yhteydessä.

Säkerhetsinstruktioner för Dirty Bird 12" SightIn Target

Introduktion

Tack för att du valt Dirty Bird 12" SightIn Target. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att justera kikarsikten på ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att måltavlan är korrekt placerad och stabil innan användning.
- Håll alltid vapen riktade bort från människor och djur.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ditt vapen är i gott skick och korrekt inställt innan du använder måltavlan.
- Använd endast måltavlan i avsedda områden som är godkända för skjutning.
- Se till att det inte finns några hinder bakom måltavlan som kan orsaka reflektioner eller skador.
- Undvik att använda måltavlan i dåligt väder, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka sikte och säkerhet.
- Använd inte måltavlan om den är skadad eller sliten.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj en säker och lämplig plats för att sätta upp måltavlan.
2. Fäst måltavlan på en stabil yta, såsom en måltavlehållare eller en vägg, för att säkerställa att den inte faller.
3. Justera kikarsikten enligt riktpunkterna på måltavlan.
4. Innan du börjar skjuta, kontrollera att området är fritt från människor och djur.
5. Följ alltid säkerhetsrutiner för skjutning och använd skyddsutrustning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När måltavlan är använd och inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av pappersprodukter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gate plattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av Dirty Bird 12" SightIn Target.