

MEC Primer Return Spring-Replacement Prt - MEC RELOADING MEC PRIMER RETURN SPRING-REPLACEMENT PRT

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Automatiques Progressives](#)

Ressort de retour de culot MEC - Pièce de remplacement



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING MEC PRIMER RETURN SPRING-REPLACEMENT PRT](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 250205284
- N° fabr.: 285P
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 098489010566

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort de Retour de Culot MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Ressort de Retour de Culot MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort de retour de culot MEC, une pièce de remplacement essentielle pour votre équipement de recharge. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement et du ressort. Remplacezle immédiatement s'il montre des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit daucune manière. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation de votre équipement de recharge.
- Évitez de toucher les parties mobiles lorsque l'équipement est en fonctionnement.
- Ne forcez pas le ressort lors de l'installation. Utilisez des outils appropriés pour éviter les blessures.
- Assurezvous que l'équipement est débranché avant d'effectuer toute maintenance ou installation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'équipement

- Débranchez l'équipement de recharge.
- Nettoyez la zone d'installation pour éviter toute contamination.

2. Installation du ressort

- Retirez le ressort usé en suivant les instructions du fabricant de votre équipement.
- Inspectez le nouveau ressort pour toute anomalie avant l'installation.
- Insérez le nouveau ressort de retour de culot MEC en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.

3. Vérification

- Une fois le ressort installé, vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.
- Rebranchez l'équipement et effectuez un test de fonctionnement sans munitions pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

4. Utilisation

- Utilisez l'équipement conformément aux instructions du fabricant.
- Surveillez l'équipement pendant son utilisation pour détecter tout comportement anormal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le ressort usé avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces métalliques.
- Si possible, recyclez le ressort usé dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant local.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser le ressort de retour de culot MEC en toute sécurité. Veuillez suivre toutes les instructions et recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr