

1911 BEAVERTAIL GRIP SAFETY - EGW BEAVERTAIL SAFETY CS .220

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Sécurité](#) > [Sécurités](#)

La sécurité de prise beavertail usinée à partir d'un barreau solide est laissée légèrement surdimensionnée à des points critiques pour permettre à l'armurier d'obtenir un ajustement vraiment personnalisé. Le beavertail est plus large que le cadre, ce qui permet de l'ajuster au cadre plutôt que l'inverse, et aide à garantir un ajustement serré, sans jeu. La longueur totale est plus longue en bas et l'angle est conçu pour combler l'espace entre le boîtier du ressort principal et la sécurité. Le rayon est de .245" pour s'adapter aux cadres qui sont pré-découpés à .250". Le trou de goupille est reamé pour finir à .158" afin d'améliorer encore l'ajustement et la fonction. Le grand pad de contact assure un engagement positif lorsque la main saisit l'arme. Les sécurités de prise avec un rayon de .220 sont conçues pour s'adapter aux cadres Springfield et Caspian.



Caractéristiques

- Nom: [EGW BEAVERTAIL SAFETY CS .220](#)
- Fabricant: [EGW](#)
- Référence: 296000200
- N° fabr.: 10710
- Finition: Carbon Acier
- Main: -
- Modèle: Commander, Government, Officers
- Style: -
- Type d'arme: 1911
- Poids du colis: 0.091kg
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 841370101375

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Sécurité de Prise Beavertail 1911](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Sécurité de Prise Beavertail 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sécurité de Prise Beavertail 1911 d'EGW. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la fonctionnalité de votre arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation et une installation appropriées, ainsi que pour comprendre les précautions de sécurité nécessaires lors de la manipulation de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre arme à feu pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Rangez votre arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et les caractéristiques de sécurité spécifiques de la Sécurité de Prise Beavertail.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié lors de la manipulation d'armes à feu, y compris une protection oculaire et auditive.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La Sécurité de Prise Beavertail est conçue pour une utilisation uniquement avec les armes de la série 70 de 1911 Auto.
- Un ajustement par un armurier est requis pour une installation correcte. N'essayez pas d'installer la sécurité de prise sans assistance professionnelle.
- Assurezvous que la sécurité de prise est correctement ajustée pour éviter tout dysfonctionnement lors de l'utilisation.
- Avant d'utiliser votre arme à feu, vérifiez toujours que la sécurité de prise fonctionne correctement.
- Ne modifiez ni n'altérez la sécurité de prise de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre son efficacité et votre sécurité.
- Gardez vos mains sèches et propres lors de la manipulation de la sécurité de prise pour garantir une prise sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée et en sécurité à manipuler.

2. Étapes d'Installation

- Retirez la sécurité de prise existante de votre arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Positionnez la Sécurité de Prise Beavertail en place, en vous assurant qu'elle est alignée avec le cadre de l'arme à feu.
- Utilisez un armurier pour obtenir un ajustement personnalisé. La sécurité de prise doit être plus large que le cadre pour garantir un ajustement serré et sans jeu.
- Le rayon doit correspondre aux dimensions du cadre prédécoupé, spécifiquement .245" pour les besoins d'ajustement.
- Finissez de reamer le trou de goupille à .158" pour améliorer l'ajustement et la fonction.
- Une fois installée, vérifiez l'engagement correct en saisissant fermement la sécurité de prise.

3. Utilisation

- Lorsque vous utilisez votre arme à feu, assurezvous que votre prise est sécurisée et que la sécurité de prise est engagée.
- Pratiquez des techniques de manipulation sûres à tout moment lors de l'utilisation de votre arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Lors de la mise au rebut de la Sécurité de Prise Beavertail, suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces d'armes à feu.
- Assurezvous que tous les composants sont éliminés de manière à prévenir tout accès ou utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'installation de la Sécurité de Prise Beavertail 1911, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation de votre Sécurité de Prise Beavertail 1911. Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr