

RUGER® MINI-14® SIDE MOUNT - GG&G RUGER MINI-14 SIDE SCOPE MOUNT

[Optiques](#) > [Colliers, Montages & Embases](#) > [Embases Carabine](#)

Le fusil Ruger® Mini-14® série 181 est resté un fusil très populaire auprès des chasseurs, des amateurs de plein air et pour la défense à domicile. Ajouter un support de lunette et une lunette grossissante ou un point rouge est un excellent ajout à votre Mini-14®. Le support de lunette latéral GG&G Mini-14® offre une base de montage solide et robuste pour votre optique. S'adapte aux modèles Mini-14® série 181 et plus récents Non RANCH RIFLE. Installation facile.

Aucune compétence en armurerie ou modification nécessaire pour votre Ruger® Mini-14®. Se fixe sur le côté du récepteur avec une nouvelle plaque de couverture de butée de boulon de remplacement. Le rail de montage est ajustable, permettant un alignement avec le canon et le récepteur. Comprend le bouton de maintien de boulon ouvert prolongé, très important. Dispose d'un système de nivellation à double vis de verrouillage. Le paquet comprend tout le matériel et les outils de montage nécessaires. Le rail de montage est fabriqué selon les spécifications MIL-STD-1913. Le rail de montage mesure 5 1/4" de long. Le support de lunette Mini-14® est conçu comme un type "Voir –Sous" permettant l'utilisation des organes de visée en fer.



Caractéristiques

- Nom: [GG&G RUGER MINI-14 SIDE SCOPE MOUNT](#)
- Fabricant: [GG&G](#)
- Référence: 336000050
- N° fabr.: GGG-1519
- Couleur: Noir
- Matériau: 6061 T6 Aluminum
- Modèle: Mini-14
- Nombre de bases: 1-Pièce
- Style: Capot
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.043kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 813157006203

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le support de lunette latéral GG&G Ruger® Mini14®](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour le support de lunette latéral GG&G Ruger® Mini14®

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette latéral GG&G Ruger® Mini14®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'installation et d'utilisation pour garantir votre utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant pour une utilisation sûre.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le support de lunette.
- Inspectez régulièrement le support de lunette pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Rangez le support de lunette dans un endroit sûr et sec, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassiez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour les optiques montées sur le support de lunette.
- Assurezvous que toutes les vis de montage sont bien serrées avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le support de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son intégrité.
- Utilisez le support de lunette uniquement avec des modèles compatibles du Ruger Mini14, en particulier les modèles de la série 181 et plus récents, non RANCH RIFLE.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme à feu avec la lunette montée pour éviter les accidents.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et le matériel de montage nécessaires inclus dans le paquet.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

2. Installation :

- Localisez le côté du récepteur de votre Ruger Mini14.
- Retirez la plaque de couverture de butée de boulon existante en la dévissant.
- Alignez le support de lunette latéral GG&G Mini14® avec les trous de montage sur le récepteur.
- Fixez solidement le support de lunette en utilisant la nouvelle plaque de couverture de butée de boulon de remplacement et les vis incluses.
- Ajustez le rail de montage pour un alignement correct avec le canon et le récepteur si nécessaire.
- Assurezvous que le bouton de maintien de boulon ouvert prolongé est correctement installé et fonctionnel.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez que le support de lunette est sécurisé et correctement aligné.
- Montez votre optique selon les instructions du fabricant.
- Testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir le bon fonctionnement et l'alignement de la lunette.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Si le support de lunette ou ses composants deviennent endommagés audelà d'une utilisation sûre, éliminez-les de manière responsable. Ne les jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des composants en métal et en aluminium.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour un soutien supplémentaire ou des questions concernant le support de lunette latéral GG&G Ruger Mini14, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pourrez profiter des avantages de votre support de lunette latéral GG&G Ruger Mini14 tout en garantissant votre sécurité et celle des personnes autour de vous. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr