

S&W Plaquettes laser pour cadres K ou L - Poignées en caoutchouc noires avec laser rouge

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Viseurs Laser](#)

Les poignées de pistolet avec un viseur laser intégré ne sont pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, ce sont les poignées en caoutchouc Laser Enhanced (LE) de Hogue pour les revolvers Smith & Wesson K- et L-frame. Il s'agit de la classique poignée en caoutchouc Hogue qui a atténué le recul des revolvers S&W pendant des générations, mais maintenant, elle intègre un laser rouge de visée. Pour les technophiles, c'est un laser rouge de classe 3R avec une longueur d'onde de 630-670nm et une puissance de <5mW. Pour le reste d'entre nous, c'est un moyen simple, ultra-fiable et instinctif de placer vos tirs sur la cible - rapidement. Bien sûr, la poignée LE est une Hogue, donc elle s'adapte à votre main comme un gant, et vous oublierez le laser jusqu'à ce que votre main se place naturellement et active automatiquement le pavé de contrôle. À l'exception d'une petite saillie sur le côté du cadre de votre Smith (juste devant la poignée), la poignée Hogue LE n'est pas plus volumineuse qu'une poignée standard. Vous pouvez continuer à ranger votre revolver S&W K- / L-frame dans l'étui que vous utilisez déjà. Diode laser robuste de 4mm résiste au recul de vos charges les plus lourdes en .357 Magnum. Sortie laser programmable (plus d'infos ci-dessous). Grande surface de contact sur le bouton - lorsque vous saisissez l'arme, le laser est ACTIVÉ. Facile à ajuster pour le vent et l'élévation. Interrupteur de verrouillage principal empêche l'activation accidentelle du laser et l'épuisement de la batterie. Fonctionne avec deux piles bouton CR-2032. S'adapte uniquement aux Smith & Wesson K- / L-frame avec crosse ronde. L'équipe d'ingénierie de Hogue a un autre tour dans son sac avec les poignées Laser Enhanced : la programmabilité. Vous pouvez programmer la sortie du laser selon votre situation spécifique. Choisissez parmi 3 modes : continu, clignotant (deux fois par seconde), et "mode furtif". Le mode furtif vous donne 3 clignotements rapides chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'activation ; appuyez et MAINTENEZ le bouton et le laser passe en mode continu. Il y a aussi 4 niveaux de luminosité à choisir : 100 %, 80 %, 60 % et 40 %. Dans l'ensemble, les poignées Laser Enhanced de Hogue offrent une amélioration majeure du confort de tir, de la contrôlabilité et de la précision de votre revolver S&W.



Caractéristiques

- Nom: [Poignées en caoutchouc noires avec laser rouge](#)
- Fabricant: [HOGUE](#)
- Référence: 408000200
- N° fabr.: 19080
- Couleur: Noir
- Couleur laser: Rouge
- Matériau: Rubber
- Modèle: K Frame, L Frame
- Pile: CR-2032
- Puissance Laser: 5mW
- Style: Lasergrip
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.191kg
- Hauteur d'expédition: 57mm

- Largeur d'expédition: 84mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 743108190807

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Ce produit contient une batterie.

US export classification: 0A504.f

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour les poignées Laser Enhanced S&W K ou L Frame Hogue avec laser rouge en caoutchouc, noir](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour les poignées Laser Enhanced S&W K ou L Frame Hogue avec laser rouge en caoutchouc, noir

Introduction

Merci d'avoir choisi les poignées Laser Enhanced S&W K ou L Frame de Hogue. Ces poignées sont conçues pour améliorer votre expérience de tir grâce à une technologie laser intégrée. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre de ce produit conformément au Règlement général sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement les poignées et le laser pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Si vous remarquez un dysfonctionnement ou un dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les dispositifs laser.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le laser pour éviter les accidents.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Sécurité du laser:**
 - Évitez l'exposition directe des yeux au faisceau laser.
 - Ne pointez pas le laser vers quiconque ou vers des surfaces réfléchissantes.
- **Sécurité des batteries:**
 - Utilisez uniquement des piles CR2032 comme spécifié.
 - Éliminez les piles usagées correctement conformément aux réglementations locales.
 - Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables.
- **Sécurité d'installation:**
 - Assurez-vous que les poignées sont solidement fixées à l'arme avant utilisation.
 - Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter un ajustement incorrect.
- **Sécurité environnementale:**
 - Ne soumettez pas les poignées à des températures extrêmes ou à l'humidité.
 - Rangez l'arme avec les poignées dans un endroit frais et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Instructions d'installation

1. Retirez les anciennes poignées:

- Utilisez un tournevis pour retirer les vis qui maintiennent les anciennes poignées.
- Détachez doucement les anciennes poignées du cadre.

2. Fixez les nouvelles poignées:

- Alignez les poignées Laser Enhanced Hogue avec le cadre de votre S&W K ou L frame.
- Fixez les poignées en place à l'aide des vis fournies, en vous assurant qu'elles sont serrées mais pas trop.

3. Installation de la batterie:

- Ouvrez le compartiment de la batterie situé sur la poignée.
- Insérez deux piles CR2032, en vous assurant que les pôles positif (+) et négatif (-) sont correctement alignés.
- Fermez le compartiment de la batterie de manière sécurisée.

Instructions d'utilisation

• Activation du laser:

- Saisissez l'arme naturellement pour activer automatiquement le laser.
- Pour une activation manuelle, appuyez sur le pavé de contrôle situé sur la poignée.

• Ajustement du laser:

- Utilisez les commandes d'ajustement pour régler la dérive et l'élévation selon vos besoins.

• Programmation du laser:

- Choisissez parmi trois modes : continu, clignotant (deux fois par seconde) et mode furtif.
- Ajustez les niveaux de luminosité à 100 %, 80 %, 60 % ou 40 % selon vos besoins.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Retirez les batteries avant l'élimination et recyclezles correctement.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets généraux ; vérifiez les installations désignées pour l'élimination des déchets électroniques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les poignées Laser Enhanced S&W K ou L Frame, veuillez vous référer aux ressources d'assistance à la clientèle du fabricant. Assurez-vous toujours de disposer des dernières informations de sécurité et des mises à jour sur le produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos poignées Laser Enhanced S&W K ou L Frame de Hogue. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'utilisation de ce produit. Merci de votre attention à ces directives.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr