

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - BLUE FORCE GEAR LOW RISE M4 MAG POUCH COYOTE BROWN

[Accessoires](#) > [Holsters, Ceinturons & Equipements Ceinturons](#) > [Porte Chargeur](#)

Pochettes de Chargeur Légères, Confortables et Ajustables pour Accès Rapide aux Fusils

La pochette de ceinture Ten-Speed M4 de Blue Force Gear combine un tissu élastique de qualité militaire, éprouvé au combat, avec un système de fixation pour ceinture qui maintient commodément un chargeur M4 ou d'une taille similaire. La pochette haute se positionne plus haut sur la ceinture pour une dissimulation maximale sous une veste. La pochette basse maintient un chargeur plus bas sur la ceinture pour un accès facilité lors d'un rechargement. Les caractéristiques communes des pochettes de ceinture Ten-Speed M4 de Blue Force Gear incluent : Accepte un chargeur AR-15 / M4 de 30 cartouches Peut également être utilisé pour transporter des bandages, de petites radios, des grenades aveuglantes et des objets de taille similaire Peut être orienté verticalement (ceintures jusqu'à 2" de large) ou horizontalement (ceintures jusqu'à 1,25" de large) La pochette de ceinture Ten-Speed M4 utilise un système de crochet et boucle pour se fixer sur des ceintures de pantalon, des ceintures de rigger ou des ceintures de service. Elle est conçue pour se glisser sur une boucle de ceinture, empêchant tout mouvement ou rotation involontaire.



Caractéristiques

- Nom: [BLUE FORCE GEAR LOW RISE M4 MAG POUCH COYOTE BROWN](#)
- Fabricant: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Référence: 430100713
- N° fabr.: BT-TSP-M4-LM-CB
- Cartouche: 5.56 x 45
- Couleur: Coyote Brun
- Main: Ambidextre
- Matériau: Ten-Speed Elastic
- Taille: Single
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.027kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 812114022171

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir un moyen sûr et pratique de transporter votre chargeur M4 ou d'autres équipements similaires. Ce guide contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de la pochette. Veuillez le lire attentivement pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que la pochette est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas la pochette à la portée des enfants sans surveillance.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- En cas de problème ou de question, contactez le point de contact approprié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la pochette avec des objets lourds ou encombrants qui pourraient compromettre sa fonctionnalité.
- Évitez d'utiliser la pochette si elle est endommagée ou usée.
- Lors de l'utilisation, assurezvous que la pochette est correctement fixée à votre ceinture pour éviter toute chute accidentelle.
- Ne portez pas la pochette dans des zones où elle pourrait s'accrocher à des objets, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous accédez à votre chargeur ou à d'autres équipements dans la pochette.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Pochette :

- Choisissez une ceinture appropriée (jusqu'à 2" de large pour une orientation verticale et jusqu'à 1,25" de large pour une orientation horizontale).
- Glissez la pochette sur la boucle de la ceinture en vous assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifiez que la pochette ne bouge pas ou ne tourne pas une fois installée.

2. Utilisation de la Pochette :

- Pour insérer un chargeur, ouvrez la pochette et placezy le chargeur AR15 / M4 de 30 cartouches.
- Pour accéder au chargeur, retirezle doucement de la pochette en veillant à ne pas tirer brusquement.
- Si vous utilisez la pochette pour transporter d'autres objets, assurezvous qu'ils sont bien sécurisés pour éviter qu'ils ne tombent.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus la pochette, assurezvous de la jeter de manière appropriée.
- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères. Recherchez des programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les équipements en tissu ou en matériel militaire.
- Si la pochette est endommagée, suivez les directives de votre municipalité concernant l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre pochette de ceinture TenSpeed M4, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contacter leur service client. Ils sont disponibles pour vous aider avec toutes vos préoccupations concernant le produit.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Merci de votre attention et restez en sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr