

SPOT SHOT Caméra Wi-Fi pour longue-vue - SPOT SHOT Caméra pour longue-vue Wi-Fi avec écran

[Optiques](#) > [Action-Cam](#) > [Caméras](#)

Caméra de télescope Wi-Fi universelle avec ou sans écran haute résolution de 2,4". Se fixe universellement à une variété de télescopes et propose un streaming vidéo HD en direct. CARACTÉRISTIQUES CAMÉRA DE TÉLESCOPE WIFI UNIVERSELLE AVEC ÉCRAN DE VISUALISATION HAUTE RÉOLUTION DE 2,4" STREAMING VIDÉO HD EN DIRECT SE FIXE UNIVERSELLEMENT À UN LARGE ÉVENTAIL DE TÉLESCOPE EXISTANTS (Oculaire de 1,0 à 1,5 pouces de diamètre) ÉCRAN LCD INCLINABLE AVEC HOOD BATTERIE LIPO RECHARGEABLE (ESTIMÉE À 1500MAH - AUTONOMIE DE 8 À 10 HEURES) PORT DE CHARGE MICRO USB BOUTON D'ALIMENTATION AVEC INDICATEUR DE FAIBLE BATTERIE APPLICATION SPOTSHOT GRATUITE DISPONIBLE SUR GOOGLE PLAY OU L'APP STORE APPLE IOS. CÂBLE MICRO USB (ALIMENTATION UNIQUEMENT) CHIFFON EN MICROFIBRE SAC DE TRANSPORT NOIR



Caractéristiques

- Nom: [SPOT SHOT Caméra pour longue-vue Wi-Fi avec écran](#)
- Fabricant: [SHOOTING MADE EASY](#)
- Référence: 430100854
- N° fabr.: SME-SCPCAM-TFT
- Couleur: Black/ Tan
- Poids du colis: 0.549kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 140mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 888151020517

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT

Introduction

Merci d'avoir choisi la Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser votre appareil en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à utiliser votre caméra.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la caméra et des accessoires pour détecter tout dommage.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même, car cela pourrait entraîner des risques supplémentaires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez d'exposer la caméra à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des environnements poussiéreux.
- Ne regardez pas directement le soleil à travers l'appareil, car cela pourrait endommager vos yeux.
- Gardez le câble micro USB hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étranglement.
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de l'utiliser pour éviter une perte de puissance pendant l'utilisation.
- Utilisez uniquement le câble de charge fourni pour recharger la batterie.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Fixation à un télescope:

- Assurez-vous que l'oculaire de votre télescope est compatible (1,0 à 1,5 pouces de diamètre).
- Fixez la caméra solidement à l'oculaire du télescope.
- Vérifiez que la caméra est bien en place avant de commencer l'utilisation.

2. Chargement de la batterie:

- Connectez le câble micro USB à la caméra et à une source d'alimentation.
- Attendez que la batterie soit complètement chargée (environ 4 heures).

Utilisation

1. Mise sous tension:

- Appuyez sur le bouton d'alimentation. L'indicateur de faible batterie s'allumera si la charge est faible.

2. Connexion WiFi:

- Activez le WiFi sur votre appareil mobile.
- Recherchez le réseau WiFi de la caméra et connectez-vous.

3. Utilisation de l'application:

- Téléchargez l'application SPOTSHOT depuis Google Play ou l'App Store Apple iOS.
- Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour commencer le streaming vidéo HD.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas la caméra à la poubelle.
- Consultez les réglementations locales pour une mise au rebut appropriée des appareils électroniques.
- Si possible, recyclez les matériaux de l'appareil conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour les questions de sécurité des produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et agréable de votre Caméra de Télescope WiFi SPOT SHOT.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr