

Aligneur laser basique pour bouche du canon - Laser basique de centrage en bout de canon

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Collimateurs Laser](#)

Ce système polyvalent fonctionne sur tout, des calibres .17 à .50. Le laser bore sight Sight-Rite est livré avec une cible d'alignement et une pochette de rangement durable. **CARACTÉRISTIQUES**

- Utilisable sur des calibres .17 à .50
- Cible d'alignement et pochette de rangement incluses
- Design breveté
- Pas de contact métal sur métal
- Ne rayera pas la finition du canon ni n'endommagera votre rayage
- Instructions et piles incluses



Caractéristiques

- Nom: [Laser basique de centrage en bout de canon](#)
- Fabricant: [SHOOTING MADE EASY](#)
- Référence: 430100897
- N° fabr.: XSI-LBK2
- Cartouche: Universal
- Poids du colis: 0.118kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 241mm
- UPC: 813628010586

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de Sécurité pour le Collimateur Laser Bore Sighter](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de Sécurité pour le Collimateur Laser Bore Sighter

Introduction

Merci d'avoir choisi le Collimateur Laser Bore Sighter de Shooting Made Easy. Ce produit est conçu pour vous aider à aligner vos armes à feu en toute sécurité et de manière efficace. Veuillez lire attentivement ce manuel de sécurité afin de garantir une utilisation sûre et appropriée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Ne jamais pointer une arme à feu chargée vers une personne ou un animal.
- Gardez le Collimateur Laser Bore Sighter hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Collimateur Laser Bore Sighter avec des calibres compris entre .17 et .50.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Évitez tout contact métal sur métal pour prévenir les rayures.
- Ne jamais utiliser le produit à proximité de flammes nues ou de chaleur excessive.
- Suivez toujours les instructions d'installation et d'utilisation fournies.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retirez le Collimateur Laser Bore Sighter de son emballage.
- Insérez les piles fournies dans le compartiment prévu à cet effet.
- Assurez-vous que le Collimateur est bien fixé à l'extrémité du canon de votre arme à feu.

2. Utilisation

- Placez une cible d'alignement à une distance appropriée.
- Activez le laser en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Ajustez votre visée en fonction du point laser projeté sur la cible.
- Une fois l'alignement effectué, retirez le Collimateur Laser Bore Sighter de l'arme.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le Collimateur Laser Bore Sighter avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des produits électroniques.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un représentant de votre distributeur local. Assurez-vous de fournir les détails du produit et de la situation.

Veuillez suivre ces instructions de manière rigoureuse pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Collimateur Laser Bore Sighter.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr