

MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 - LUTH-AR MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 BLACK

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Crosses Carabine](#)

Le MCA™-22 permet aux utilisateurs d'obtenir le meilleur ajustement possible pour le tir récréatif, la chasse et les compétitions. Installez facilement votre récepteur Ruger® 10/22® ou similaire, le groupe de détente et le canon dans le MCA™-22. Accepte les canons standards ou bull. La crosse présente une poignée pistolet ambidextre de style cou de cygne avec renflement pour la paume. Pièce de joue réglable par clic à l'avant et à l'arrière de .750" / haut et bas 2" (=1"/-1" par rapport au centre du canon) Texturation agressive du panneau de prise et de la sangle avant. Longueur de tir ajustable de 11.25" à 15.75" par incrément de .75". Réglage vertical du pad de crosse de 1". Deux emplacements pour accepter les inserts de tasse QD filetés Grovtec.

Caractéristiques de la poignée avant : Poignée avant compatible M-LOK à 5 fentes avec 1 fente M-LOK de chaque côté de la poignée avant. Trou de localisation pour le stud de sangle pré-percé à l'avant de la poignée (doit être taraudé 10-32). Insert de poignée avant à cône amovible pour s'adapter aux canons bull. Accepte les canons standards ou bull. Utilisez avec le châssis avec l'insert installé pour les canons standards. Retirer l'insert permet d'utiliser une variété de canons cibles et bull. Permet l'utilisation de canons jusqu'à .920" de diamètre avec l'insert retiré.



Caractéristiques

- Nom: [LUTH-AR MCA-22 CHASSIS FOR RUGER 10/22 BLACK](#)
- Fabricant: [LUTH-AR](#)
- Référence: 430102146
- N° fabr.: MCA-22
- Couleur: Noir
- Matériau: Nylon
- Modèle: 10/22
- Poids: 2.09 lbs
- Style: Chassis
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 1.134kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 152mm
- Longueur d'expédition: 711mm
- UPC: 812058031697

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le MCA22 Châssis pour Ruger 10/22](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le MCA22 Châssis pour Ruger 10/22

Introduction

Merci d'avoir choisi le MCA™22, un châssis de haute qualité conçu pour améliorer votre expérience de tir avec le Ruger® 10/22®. Ce guide présente des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le MCA™22.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le MCA™22 est installé et utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant toute manipulation.
- Utilisez le MCA™22 uniquement avec des récepteurs Ruger® 10/22® ou similaires.
- Ne laissez jamais le châssis ou l'arme à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Portez des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de l'arme.
- Conservez le MCA™22 dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité et de la chaleur excessive.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le MCA™22 de manière non autorisée. Toute modification peut compromettre la sécurité et la fonctionnalité du produit.
- Assurezvous que tous les composants, y compris le récepteur, le groupe de détente et le canon, sont compatibles et correctement installés.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage potentiel.
- Ne tirez pas avec le châssis si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres signes de dommage.
- Utilisez uniquement des canons standards ou bull compatibles avec le MCA™22.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le récepteur Ruger® 10/22® est déchargé et propre.
- Insertion du récepteur:** Installez le récepteur dans le MCA™22 en suivant les instructions du fabricant.
- Installation du groupe de détente:** Fixez le groupe de détente conformément aux spécifications de votre récepteur.
- Montage du canon:** Installez le canon dans le MCA™22. Assurezvous qu'il est bien en place.
- Ajustements:** Réglez la longueur de tir et la hauteur du pad de crosse selon vos préférences.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arme est déchargée.
- Utilisez le châssis dans un environnement sûr et contrôlé.
- Respectez toujours les règles de sécurité de base lors de la manipulation d'une arme à feu.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement le châssis et l'arme pour éviter la corrosion et l'accumulation de résidus.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le MCA™22 ou ses composants dans des décharges non autorisées.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon et autres matériaux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une mise au rebut sécurisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du MCA™22, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Merci de respecter ces directives pour garantir une expérience de tir sécurisée et agréable avec le MCA™22.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr