

RAVE PCC TRIGGER WITH ANTI-WALK PINS - RAVE PCC DROP-IN CURVED TRIGGER WITH ANTI-WALK PINS BLACK

In a competition you need a pistol caliber carbine (PCC) trigger you can trust. Enter the RISE Armament Rave PCC Curved or Flat Trigger. Based on the original RISE Rave 140 Trigger, this incredibly budget-friendly trigger upgrade will drastically improve the reliability of your PCC. The Rave PCC curved or flat Trigger features an enhanced hammer that elevates the performance of your AR9. RISE Armament engineered the specially designed hammer to withstand the powerful impact of a PCC's blowback system. Part of the vast lineup of RISE triggers, this is the next evolution of the Rave 140 series.



Attributes

- Name: RAVE PCC DROP-IN CURVED TRIGGER WITH ANTI-WALK PINS BLACK
- Manufacturer: RISE ARMAMENT
- Product no.: 430102291
- Mfr. No.: T017-PCC-BLK
- Make: AR-15
- Style: Curved
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 850011713365

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RAVE PCC Trigger mit AntiWalk Pins](#)
- [English: RAVE PCC Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo RAVE PCC con Pines AntiWalk](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RAVE PCC con AntiWalk Pins](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins](#)
- [Suomi: RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAVE PCC TRIGGER MED ANTIWALK PINS](#)

Sicherheitshinweise für den RAVE PCC Trigger mit AntiWalk Pins

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RAVE PCC Trigger mit AntiWalk Pins von RISE Armament. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Pistolenkaliberkarabiners (PCC) zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie den Trigger nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Lagern Sie den Trigger an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Trigger nur mit kompatiblen PCC-Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Lassen Sie den Trigger nur von qualifiziertem Personal installieren, wenn Sie sich unsicher sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des RAVE PCC Triggers vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen RAVE PCC Trigger in die Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile richtig sitzen und fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie die Waffe verwenden.

3. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht verwendet wird.
- Testen Sie den Abzug regelmäßig auf Funktionalität und Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Trigger und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land.

RAVE PCC Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your pistol caliber carbine (PCC) before using the RAVE PCC Trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Use only compatible firearms with your RAVE PCC Trigger to avoid potential hazards.
- Regularly inspect your trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Store your firearm and trigger securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed for use in AR15 style PCCs only. Do not attempt to use it in other firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use proper tools and follow installation instructions carefully to avoid improper installation.
- Do not modify the trigger or any of its components, as this may lead to malfunction or unsafe operation.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Do not engage in rapid fire without ensuring that the firearm is functioning correctly.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch tool, screwdriver, and any other tools specified in the firearm's manual.

2. Remove the Old Trigger:

- Disassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the old trigger and components, taking note of their arrangement for reassembly.

3. Install the RAVE PCC Trigger:

- Place the RAVE PCC Trigger into the trigger housing.
- Align the antiwalk pins with the trigger and secure them in place.
- Ensure that all components are properly seated and aligned.

4. Reassemble the Firearm:

- Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.
- Doublecheck that all parts are installed correctly and securely.

5. Function Check:

- With the firearm pointed in a safe direction, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Ensure that the hammer resets and the trigger pulls smoothly.

Usage Instructions

- Always follow safe firearm handling practices when using your PCC with the RAVE Trigger.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Regularly clean and maintain your trigger and firearm to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged trigger components according to local regulations.
- Do not throw away electronic components in regular trash. Check for local electronic recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact details provided by the manufacturer or retailer where you purchased the RAVE PCC Trigger.

Thank you for prioritizing safety while using the RAVE PCC Trigger. Your responsible handling of firearms contributes to a safer community for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo RAVE PCC con Pines AntiWalk

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Curvo o Plano RAVE PCC de RISE Armament. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en situaciones de competición y defensa personal. A continuación, encontrarás importantes pautas de seguridad y recomendaciones para garantizar un uso seguro y efectivo de tu nuevo gatillo.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Este producto ha sido fabricado para cumplir con las normativas de seguridad de la UE. Sin embargo, es importante que sigas las instrucciones de uso y mantenimiento para evitar accidentes.
- **Mantén fuera del alcance de los niños:** Este producto no es un juguete. Asegúrate de que no esté al alcance de personas no autorizadas, especialmente niños.
- **Verifica el estado del producto:** Antes de usar el gatillo, revisa que no haya daños visibles. Si encuentras alguna anomalía, no lo utilices y contacta a un profesional.
- **Uso adecuado:** Utiliza el gatillo solo en el tipo de carabina para la que está diseñado (AR15). No intentes modificar el producto.
- **Capacitación:** Asegúrate de tener la capacitación adecuada para manejar armas de fuego y sus componentes. Si no estás seguro, busca la ayuda de un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra. Una instalación incorrecta puede resultar en un funcionamiento inadecuado.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza pruebas en un entorno seguro para asegurarte de que el gatillo funcione correctamente.
- **Mantenimiento Regular:** Limpia y revisa el gatillo regularmente para asegurarte de que esté en condiciones óptimas.
- **Almacenamiento Seguro:** Cuando no estés usando el gatillo, guárdalo en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad y el calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Reúne las herramientas necesarias: destornilladores y otros utensilios recomendados.

2. Instalación:

- Retira el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el Gatillo RAVE PCC en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el gatillo utilizando los pines antiwalk proporcionados para evitar el movimiento no deseado.

3. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el gatillo funcione correctamente. Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.
- Asegúrate de que el martillo esté correctamente instalado y que no haya obstrucciones.

4. **Uso:**

- Utiliza el gatillo de acuerdo con las especificaciones de tu carabina AR15.
- Siempre mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Descarte responsable:** Cuando ya no necesites el gatillo, asegúrate de desecharlo de manera segura. Consulta las normativas locales sobre el desecho de componentes de armas de fuego.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales. Consulta a tu centro de reciclaje local para obtener más información.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso y la seguridad de tu Gatillo RAVE PCC, consulta el sitio web del fabricante o busca asistencia en tu tienda de armas local.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia con el Gatillo RAVE PCC de RISE Armament.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RAVE PCC con AntiWalk Pins

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto RAVE PCC di RISE Armament. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel tuo sistema di carabine a calibro pistola (PCC). È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grilletto sia installato correttamente e che il tuo PCC sia in buone condizioni prima di utilizzare il prodotto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con il prodotto.
- Non utilizzare il grilletto se noti danni visibili o segni di usura.
- Tieni il grilletto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del PCC.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si intende colpire.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non modificare il grilletto o il sistema di sparo in alcun modo.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e la proprietà di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:**
 - Rimuovi le viti di fissaggio del grilletto originale.
 - Estrai delicatamente il grilletto dal ricevitore.
3. **Installazione del Grilletto RAVE PCC:**
 - Inserisci il grilletto RAVE PCC nel ricevitore.
 - Fissa il grilletto con le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
4. **Verifica:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso del Grilletto

- Assicurati che il PCC sia sempre mantenuto in condizioni di sicurezza.
- Testa il grilletto in un ambiente controllato e sicuro prima di utilizzarlo in situazioni di competizione o autodifesa.
- Segui sempre i protocolli di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi da fuoco.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del grilletto RAVE PCC, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del grilletto RAVE PCC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins

Introduksjon

Takk for at du valgte RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins fra RISE Armament. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din pistolkaliberkarabin (PCC). For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som f.eks. øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Les og forstå bruksanvisningen før installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke avtrekkeren hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Kontroller at avtrekkeren er riktig installert før bruk.
- Ikke bruk avtrekkeren med ammunisjon som overstiger produsentens spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt av og at det ikke inneholder ammunisjon før du begynner installasjonen.

2. Fjern den gamle avtrekkeren:

- Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende avtrekkeren fra våpenet.

3. Installer RAVE PCC Trigger:

- Plasser RAVE PCC Trigger i avtrekkerhuset.
- Fest avtrekkeren med de medfølgende AntiWalk Pins for å sikre at den er på plass.
- Kontroller at alle deler er festet og at det ikke er noen løse komponenter.

4. Test avtrekkeren:

- Etter installasjonen, test avtrekkeren uten ammunisjon for å sikre at den fungerer som den skal.
- Sørg for at avtrekkeren returnerer til sin opprinnelige posisjon etter å ha blitt trykket ned.

5. Bruk av avtrekkeren:

- Når du er klar til å bruke våpenet, sørg for at det er i en trygg og kontrollert miljø.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet skal følge lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Viktig informasjon

- Dette produktet er designet for bruk med AR15 plattformen.
- RISE Armament anbefaler at du alltid følger lokale lover og forskrifter knyttet til våpenbruk og besittelse.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallingsvarsler via EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre deg en trygg og effektiv opplevelse med din RAVE PCC Trigger. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins tuotteen hankinnasta! Tämä liipaisin on suunniteltu parantamaan karbiinisi suorituskykyä ja luotettavuutta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että alue, jolla käytät tuotetta, on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Ole tietoinen ympäristöolosuhteista, kuten säästä ja valaistuksesta, ennen käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Vältä liipaisimen käyttämistä, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Älä koskaan osoita liipaisinta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä liipaisinta vain laillisesti hyväksytyissä ja turvallisissa ympäristöissä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat paikoillaan ja toimivat oikein.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on turvallisesti tyhjennetty ja että se ei ole ladattu.
2. Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Aseta RAVE PCC Trigger paikalleen varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja.
4. Kiinnitä liipaisin tiukasti, mutta varovasti, varmistaen, ettei mitään osaa ole vaurioitunut.
5. Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ennen käyttöä.

Käyttö

- Varmista, että ase on ladattu ja valmis ennen liipaisimen käyttöä.
- Käytä liipaisinta vain koulutetuissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanas tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää,

ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että RAVE PCC Trigger toimii tehokkaasti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RAVE PCC TRIGGER MED ANTIWALK PINS

Introduktion

Tack för att du valt RISE Armament Rave PCC DropIn Curved Trigger med AntiWalk Pins. Denna avtryckare är utformad för att förbättra prestandan och pålitligheten hos din pistolkaliberkarbin (PCC). För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att avtryckaren är korrekt installerad och använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- **Riskidentifiering:** Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid felaktig användning, inklusive oavsiktlig avfyrning.
- **Extra skydd:** Om produkten används av personer under 18 år, se till att de är under övervakning av en vuxen.
- **Online shopping:** Kontrollera att du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare som följer EU:s säkerhetsstandarder.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en defekt eller ett säkerhetsproblem, rapportera det omedelbart till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Hantera alltid vapnet som om det var laddat, även om du tror att det är avstängt.
- Förvara avtryckaren och andra vapenkomponenter utom räckhåll för barn.
- Utför regelbundna kontroller och underhåll av avtryckaren för att säkerställa dess funktion och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att du har rätt verktyg tillgängliga för installationen.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera RAVE PCC Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckargruppen.
 - Använd de medföljande AntiWalk Pins för att säkra avtryckaren på plats.
 - Dubbelkolla att alla delar är korrekt installerade och åtdragna.

2. Användning av avtryckaren:

- När avtryckaren är installerad, kontrollera dess funktion innan du använder vapnet.
- Utför en säkerhetskontroll genom att trycka på avtryckaren flera gånger utan ammunition i vapnet.
- När du är redo att använda vapnet, följ alltid säkerhetsprotokollen för skjutning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra eventuella defekta eller trasiga delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter och riktlinjer för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska avyttra produkten.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din RAVE PCC TRIGGER MED ANTIWALK PINS. Tack för att du investerar i din säkerhet och prestanda.