

RAVE PCC TRIGGER WITH ANTI-WALK PINS - RAVE PCC DROP-IN FLAT TRIGGER WITH ANTI-WALK PINS BLACK

In a competition you need a pistol caliber carbine (PCC) trigger you can trust. Enter the RISE Armament Rave PCC Curved or Flat Trigger. Based on the original RISE Rave 140 Trigger, this incredibly budget-friendly trigger upgrade will drastically improve the reliability of your PCC. The Rave PCC curved or flat Trigger features an enhanced hammer that elevates the performance of your AR9. RISE Armament engineered the specially designed hammer to withstand the powerful impact of a PCC's blowback system. Part of the vast lineup of RISE triggers, this is the next evolution of the Rave 140 series.



Attributes

- Name: RAVE PCC DROP-IN FLAT TRIGGER WITH ANTI-WALK PINS BLACK
- Manufacturer: RISE ARMAMENT
- Product no.: 430102292
- Mfr. No.: T017F-PCC-BLK
- Make: AR-15
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 850011713372

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RAVE PCC Trigger mit AntiWalk Pins Sicherheitshinweise](#)
- [English: RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo RAVE PCC con Pines AntiWalk](#)
- [Italiano: RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins Safety Instructions](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins](#)
- [Suomi: RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins](#)

RAVE PCC Trigger mit AntiWalk Pins

Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RISE Armament RAVE PCC Trigger entschieden hast. Dieser Trigger ist ein hochwertiges Produkt, das für den Einsatz in einem Pistolenskaliberkarabiner (PCC) entwickelt wurde. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien und anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du den Trigger nur in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen deines Landes verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Halte dich an die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit Feuerwaffen:
 - Behandle jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
 - Richte die Waffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
 - Halte deinen Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Informiere dich über die spezifischen Gesetze und Anforderungen in deiner Region, die den Besitz und die Verwendung von PCCs betreffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Trigger nur mit kompatiblen PCCs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass der Trigger korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile, da dies zu Sicherheitsrisiken führen kann.
- Halte den Trigger und die Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Bei Unsicherheiten über die Nutzung oder Installation des Triggers konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Du benötigst ein geeignetes Werkzeug, um den Trigger zu installieren (z. B. Schraubendreher).
3. **Entfernen des alten Triggers:**
 - Entferne die Schrauben, die den alten Trigger an der Waffe befestigen.
 - Hebe den alten Trigger vorsichtig heraus.
4. **Installation des RAVE PCC Triggers:**
 - Setze den neuen Trigger in die Halterung ein.
 - Befestige ihn mit den mitgelieferten Schrauben und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
5. **Überprüfung:** Überprüfe die Funktion des Triggers, indem du die Waffe sicher und in einem kontrollierten Umfeld testest.

Nutzung

- Stelle sicher, dass du immer die richtige Technik beim Schießen anwendest.
- Nutze den Trigger in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und den Sicherheitsrichtlinien.

- Bei Problemen oder Fehlfunktionen, stoppe sofort die Nutzung und konsultiere einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass du gefährliche Materialien, die mit dem Produkt in Verbindung stehen, sicher und umweltgerecht entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen zu deinem RAVE PCC Trigger, wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Bitte beachte, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte befolge diese Sicherheitsrichtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung deines RAVE PCC Triggers zu gewährleisten.

RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully before use to maximize the performance and safety of your trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure that the trigger is compatible with your firearm model (AR15).
- Always handle firearms with care and follow basic firearm safety rules.
- Store the trigger and any firearm components in a secure, dry place, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the trigger for any visible damage before installation and use.
- Do not use the trigger if it appears damaged or malfunctioning.
- Always wear appropriate protective gear, such as shooting glasses and hearing protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the RAVE PCC Trigger with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or maintenance of the trigger.
- Follow the manufacturer's instructions for installation to avoid any potential hazards.
- Use caution when handling the trigger and other firearm parts to prevent injury.
- If you are inexperienced or unsure about installation, seek assistance from a qualified gunsmith.
- Do not modify the trigger or any of its components, as this may compromise safety and performance.
- Always perform a function check after installation to ensure proper operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's guidelines to safely disassemble your firearm.
3. **Remove the Existing Trigger:** Carefully remove the existing trigger and any associated components.
4. **Install the RAVE PCC Trigger:**
 - Align the trigger with the trigger pin holes in the lower receiver.
 - Insert the antiwalk pins to secure the trigger in place.
 - Ensure that the trigger moves freely and is properly seated.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's guidelines to reassemble your firearm.
6. **Function Check:** Perform a function check to ensure the trigger operates correctly.

Usage Instructions

- Always ensure that your firearm is pointed in a safe direction when handling.
- When ready to shoot, load your firearm in a safe environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the trigger becomes damaged beyond repair, contact your local waste management facility for proper disposal methods.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

This safety instruction guide is designed to help you use the RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins safely and effectively. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when using firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Gatillo RAVE PCC con Pines AntiWalk

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Curvo o Plano RAVE PCC de RISE Armament. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y confiable en situaciones de competición y defensa personal. Es importante que sigas todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu bienestar y el de otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gatillo esté instalado correctamente. Una instalación incorrecta puede provocar mal funcionamiento.
- Mantén el gatillo y el arma de fuego fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Nunca apuntes el arma hacia algo que no tengas la intención de disparar.
- Realiza un chequeo regular del gatillo y de todos los componentes del arma para asegurar su correcto funcionamiento.
- Si detectas cualquier daño o mal funcionamiento, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre protección ocular y auditiva al utilizar tu PCC.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier mantenimiento o instalación.
- No modifiques el gatillo ni cualquier otro componente del arma sin la asesoría de un experto.
- Familiarízate con el funcionamiento del gatillo y la configuración de tu PCC antes de usarlo en situaciones de alta presión.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso seguro del gatillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el PCC esté descargado y en un área de trabajo limpia.
2. **Retiro del Gatillo Antiguo:** Desmonta el gatillo antiguo siguiendo las instrucciones del fabricante de tu PCC.
3. **Instalación del Gatillo RAVE PCC:**
 - Coloca el Gatillo RAVE PCC en su lugar.
 - Asegúrate de que los pines antiwalk estén correctamente alineados y asegurados.
4. **Verificación:** Realiza un chequeo visual para asegurarte de que el gatillo esté instalado correctamente y que no haya piezas sueltas.

Uso

- Antes de usar el PCC, realiza un chequeo funcional del gatillo:
 - Asegúrate de que el gatillo se mueva suavemente y que el martillo se libere adecuadamente.
- Practica el uso del gatillo en un entorno seguro antes de llevarlo a situaciones de competición o defensa personal.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Gatillo RAVE PCC, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de componentes de armas.

- No tires el gatillo en la basura común; busca un centro de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento del Gatillo RAVE PCC, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado. Consulta el sitio web del fabricante para obtener información adicional y actualizaciones sobre el producto.

Recuerda siempre que la seguridad es lo primero. Disfruta de tu Gatillo RAVE PCC de manera responsable y segura.

RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins Safety Instructions

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto RAVE PCC con pin antiwalk di RISE Armament. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questo manuale fornisce linee guida importanti per la sicurezza del consumatore, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti o anomalie.
- Mantieni il grilletto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Responsabile:** Utilizza il grilletto solo se sei un utente esperto di armi da fuoco e conosci le normative locali.
- **Controllo della Sicurezza:** Prima di ogni utilizzo, verifica che il grilletto sia installato correttamente e che tutte le parti siano sicure.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il grilletto in condizioni estreme, come pioggia intensa o temperature estremamente basse.
- **Manutenzione:** Segui le istruzioni di manutenzione per garantire che il grilletto funzioni correttamente e in sicurezza.
- **Protezione Personale:** Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Grilletto RAVE PCC:**
 - Inserisci il grilletto RAVE PCC nel supporto.
 - Assicurati che i pin antiwalk siano posizionati correttamente.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite.
4. **Verifica:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- **Caricamento:** Carica l'arma solo quando sei pronto a utilizzare.
- **Tiro:** Segui le pratiche di tiro sicuro, mantenendo l'arma puntata in una direzione sicura.
- **Scarico:** Dopo l'uso, scarica sempre l'arma e verifica che non ci siano munizioni nel caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto.

- Non smaltire il grilletto o le sue parti in modo irresponsabile; considera di portarlo a un centro di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito web di RISE Armament o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del grilletto RAVE PCC con pin antiwalk. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto RISE Armament.

Bruksanvisning for RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins

Introduksjon

Takk for at du valgte RISE Armament RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din pistolkaliberkarabin (PCC). Vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PVU) som beskyttelsesbriller og hørselsvern når du håndterer våpen.
- Rapportere usikre produkter og ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at våpenet er i "sikker" modus når du installerer eller håndterer avtrekkeren.
- Test alltid avtrekkeren på en sikker måte før bruk i en reell situasjon.
- Unngå å bruke avtrekkeren med ikkekompatible våpenmodeller.
- Bruk ikke avtrekkeren med ammunisjon som ikke er anbefalt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avstengt og ikke inneholder ammunisjon.
- Samle nødvendig verktøy for installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer RAVE PCC Trigger ved å følge disse trinnene:
 - Plasser avtrekkeren i avtrekkerhuset.
 - Fest AntiWalk Pins for å sikre at avtrekkeren er på plass.
 - Kontroller at alle deler er riktig installert og festet.

3. Bruk:

- Test avtrekkeren på en sikker måte før du bruker den i en reell situasjon.
- Kontroller at avtrekkeren fungerer som forventet og gjør nødvendige justeringer.

Avfallshåndtering

- Kast emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at avfall fra produktet ikke utgjør en fare for miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha informasjon tilgjengelig for å sikre at du får den hjelpen du trenger.

Vennligst oppbevar denne veiledningen for fremtidig referanse. Takk for at du bidrar til et tryggere miljø ved å følge disse retningslinjene.

RAVE PCC Trigger with AntiWalk Pins

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RAVE PCC Triggerin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. RAVE PCC Trigger on suunniteltu parantamaan pistoolikaliiperin karbiinisi (PCC) suorituskykyä. Lue huolellisesti alla olevat turvaohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain koulutetun ja kokeneen henkilön toimesta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennustyökalut ja tarvikkeet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja vapaa esteistä ennen tuotteen käyttöä.
- Älä suuntaa laitetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ja työkalut ovat käsillä.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.

2. Asennusprosessi

- Poista vanha liipaisin ja varmista, että kaikki osat ovat puhtaita.
- Asenna RAVE PCC Trigger seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty tiukasti ja oikein.

3. Testaus

- Testaa liipaisin varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, ettei liipaisin jumiuudu tai toimi epänormaalisti.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuuteen.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa säännöllisellä huollolla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin roskikseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista aina tarkistaa ajankohtaiset turvallisuustiedotteet ja mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että valitsit RAVE PCC Triggerin! Varmista turvallinen ja tehokas käyttö noudattamalla yllä olevia ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins

Introduktion

Tack för att du valt RISE Armament RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins. Denna avtryckare är utformad för att förbättra prestandan och pålitligheten hos din pistolkaliberkarbin (PCC). För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av vapen och tillbehör.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla PCCvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är avstängt och oladdat.
- Ta bort det gamla avtryckarsystemet enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera RAVE PCC Trigger genom att följa dessa steg:
 - Placera avtryckaren i avtryckarmekanismen.
 - Säkerställ att alla komponenter är korrekt på plats.
 - Använd de medföljande antiwalk pins för att fästa avtryckaren.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning av avtryckaren:

- Använd avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Utför regelbundna kontroller för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Vid eventuella problem, avbryt användningen och kontakta en kvalificerad tekniker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra alla delar av avtryckarsystemet på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenkomponenter.
- Undvik att kasta bort avtryckaren som vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se

till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RAVE PCC Trigger med AntiWalk Pins. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och vapen.