

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS GREEN

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Ensemble Détente](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Un Déclencheur de Rechange Fiable pour Vos Glocks Gen 3 et Gen 4

Bien sûr, il existe de nombreux déclencheurs Glock de recharge, mais combien d'entre eux sont conçus pour maintenir la légendaire fiabilité que vos pistolets Glock sont connus pour offrir ? Ce déclencheur Timney Alpha a été spécialement conçu pour vous offrir un déclencheur amélioré sans sacrifier la fiabilité, la sécurité ou la durabilité intégrées à votre arme. Chaque déclencheur Timney Alpha est conçu pour maintenir la légendaire fiabilité et sécurité du système d'exploitation Glock, tout en améliorant la course du déclencheur pour de meilleures performances. Ce déclencheur comprend une barre de déclenchement et un crantage traités au téflon-nickel, ainsi qu'une lame de déclencheur droite en aluminium anodisé. Les composants réglés en usine sont conçus pour vous offrir une course de déclenchement nette et propre mesurant trois livres. En dehors de ces composants, le déclencheur Timney Alpha utilise tous les composants et ressorts OEM de Glock. Les pièces du déclencheur sont faciles à installer, donc vous n'aurez besoin d'aucun armurier pour améliorer votre Glock de référence. Vous effectuerez des tirs de précision en un rien de temps. Le déclencheur est conçu pour s'adapter aux modèles Gen 3-4 du G17, G19, G22, G23 et G34.



Caractéristiques

- Nom: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS GREEN](#)
- Fabricant: [TIMNEY](#)
- Référence: 430102326
- N° fabr.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finition: Vert
- Modèle: Gen 3,Gen 4,34,17,19
- Style: Sans Modification
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.006kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 081950613700

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre pistolet GLOCK. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation, l'installation et l'élimination de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité en vigueur de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, sauf indication contraire dans les instructions.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler le pistolet avec le déclencheur installé en dehors d'un environnement de tir sécurisé.
- Assurezvous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le déclencheur.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du pistolet.
- Évitez de pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes à tout moment.
- Ne tirez pas à moins d'être sûr de votre cible et de ce qui se trouve derrière.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que le pistolet est complètement déchargé. Vérifiez plusieurs fois.
- Outils nécessaires:** Préparez un tournevis approprié et un espace de travail propre.
- Retrait de l'ancien déclencheur:**
 - Retirez les vis qui maintiennent le déclencheur d'origine en place.
 - Enlevez doucement le déclencheur et les composants associés.
- Installation du déclencheur ALPHA:**
 - Insérez la barre de déclenchement et le crantage traités au téflonnickel dans le pistolet.
 - Fixez le déclencheur en utilisant les vis fournies. Assurezvous qu'il est bien en place et sécurisé.
- Vérification:** Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Utilisation

- Utilisez le déclencheur ALPHA uniquement avec les modèles GLOCK GEN 3/4 G17, G19, G22, G23 et G34.
- Assurezvous que toutes les fonctionnalités de sécurité de votre pistolet sont en place et fonctionnelles avant de tirer.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le nouveau déclencheur et ses performances.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes et suivezles.
- Si vous n'êtes pas sûr de la méthode d'élimination, consultez un professionnel de la gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du Déclencheur ALPHA TRIGGER, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un armurier. Assurezvous de respecter les réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Nous vous remercions d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER. Veuillez suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr